TestDrive Script Language

2016.10.30

 $Questions: \underline{clonextop@gmail.com}$

차 례

1).시스템 관리	4
2).메모리 관리	
3).파일 관리	
4).프로파일 관리	
5).빌트인 스크립트	
6).프로파일 트리 스크립트	
7).도큐먼트 레벨 스크립트	
8).도큐먼트 레벨 : screen 스크립트	
9).도큐먼트 레벨 : chart 스크립트	
10).도큐먼트 레벨 : report 스크립트	
11).도큐먼트 레벨 : button 스크립트	

이 스크립트 언어는 TestDrive에 적용 가능한 .profile 파일이나 .sp 파일을 작성하기 위한 것으로, 이 문서에서는 TSL(TestDrive Script Language)의 문법과 작성 예를 보이며 설명한다.

1). 시스템 관리

Prefix: 'system.'

Script	Description
title	title_name으로 메인 타이틀을 지정한다. 윈도우 타이틀에
L \$title_name	표시된다.
	ex) system. title "Meitner"
subtitle	title_name으로 서브 타이틀을 지정한다. 윈도우 타이틀에
L \$title_name	표시된다.
	ex) system. subtitle "Tile Rendering"
clear	메시지 창을 클리어 한다.
	ex) system. clear
call	file_name의 파일을 path 위치에서 argument 를 주어 실행한다.
L\$file_name	실행 도중 err_token이 검출되면 에러로 간주하며 실행을 마칠
{,\$argument { ,\$path {	때, system.error 와 같은 작업을 수행한다. 실행 파일이 있는
, \$err_token	폴더가 실행 위치로 지정된다. path 가 지정되지 않을 경우 현재
}}}	실행중인 프로파일의 위치와 동일하게 실행되며, 실행 중
	출력되는 메시지는 메시지 창에서 볼 수 있다. err_token 은 여러 개를 나열 할 수 있다.
	用量 年見 算 〒 双年. ex) system. call "compile.bat", "a.txt", "\\\\", "error:"
	system.call "run.exe"
document.add	doc_name의 이름을 가지는 도큐먼트를 생성하고, 도큐먼트
L\$doc_name,	뷰에 이를 출력한다. doc_script에 해당하는 별도의 문법을
@doc_script	가진다. 이미 도큐먼트가 존재할 경우이면서 Lock 상태일
	경우는 해당 도큐먼트를 Overwrite 하지 않는다. doc_script의
	상세 구현은 빌트인 스크립트-도큐먼트 레벨 스크립트 단락을
	참고한다.
	ex) system.document.add "Display" {
	USE_EDIT_MODE // Title
	report("Title", 0, 0, 962, 50){
	Open("title.rtf");
	//EnableEdit();
	//ShowOutline();
	position(0, 50){
	screen("ORIGINAL", 0, 0, 962, 542){
	Create(1920, 1080, ABGR_8888,

	0, 0, "default.jpg");
	ShowOutline(); }
	} SetProgram("\\Program\\Control.dll"); }
document.clos	doc_name의 이름을 가지는 도큐먼트를 제거한다. 이름을
e	지정하지 않을 경우 모든 도큐먼트를 제거한다. 이 때 해당
↓{\$doc_name}	document가 Lock 상태일 경우 닫기를 수행하지 않고, 닫기
	예약을 하여, Unlock 상태가 될 때 자동으로 도큐먼트가
	제거된다.
	ex) system.document.close "Document#1"
document.call	doc_name의 이름을 가지는 도큐먼트(doc_name이 지정되지 않을
L{\$doc_name,}	경우 눈에 보이는 활성화된 도큐먼트)의 DLL 구현(구현이 존재
#command, {\$wParam	하지 않을 경우 종료)의 OnCommand 함수에 command 상수와
{,\$lParam}}	wParam, lParam의 문자열(wParam또는 lParam이 지정되지 않을
(,, ,, ,, ,,	경우 각각 첫문자가 NULL로 시작되는 문자열을 반환한다.)을
	보낸다.
	ex) system.document.call "Document#2", 5 system.document.call "Document", 2, "ABC"
	system.document.call "Document", 6, "System", "RUN"
error	시스템 메시지 창에 err_msg 에러 문장을 출력하고 프로파일
L\$err_msg	실행을 중지시킨다. 프로젝트 시작 파일의 경우 프로젝트
_	열림을 취소시킨다.
	ex) system.error "에러가 발생하였습니다."
msg	시스템 메시지 창에 log_msg 로그 문장을 출력한다.
L\$log_msg	ex) system. msg "출력 완료.\n"
sflash	스플레쉬 스크린을 표시한다.
L\$file_name	file_name 이미지 또는 동영상의 읽어 show_time (ms 단위,
{, show_time	default = 2000)시간만큼 표시한 뒤 사라진다. 이때
{, fade_step	fade_step(1~255, default = 15) 만큼 fade in/out 이 시도되며,
}}	이미지 파일은 색상에 RGB 정보 이외에 반드시 알파 정보를
	포함시켜야 정상적으로 표시된다.

Table 시스템 관리 스크립트

2). 메모리 관리

Prefix: 'memory.'

Script	Description
title	title_name으로 메인 타이틀을 지정한다. 윈도우 타이틀에
L\$title_name	표시된다.
	ex) system.title "Meitner"
create	size(byte 단위) 크기 만큼의 시스템 메모리를 생성시킨다. 이
L#size	메모리는 TestDrive/도큐먼트/외부 실행파일에서 모두 접근할 수
{, \$name}	있는 메모리이며, 실제 물리 메모리에 관계없이 최대 4GB까지
	생성 가능하다. 이 메모리는 TestDrive 이외 다른 프로세서에서
	접근 가능한 페이지드 메모리를 name 으로 생성한다. name 이
	명시되지 않을 경우 "TESTDRIVE_MEMORY_MAPPED"로 간주
	한다. 이 이름이 같은 다른 프로젝트는 동시에 열 수 없으므로,
	동시에 여러 프로젝트를 열람 하려면 각 프로젝트는 name에
	유일한 이름을 정해야 한다.
	ex) memory.create 0x10000000
	256MB의 시스템 메모리를 생성한다.
load.sim	시스템 메모리의 address 위치에 시뮬레이션 파일 file_name을
以\$file_name, #address	읽어 저장한다. 구분자는 Space/Tab/, 를 혼용하여 사용할 수
#audi ess	있다.
	ex) memory. load.sim "test.txt", 1024 : 1Kbyte 위치에 test.txt를 읽어 시스템 메모리에 저장한다.
	: IKbyte 위치에 test.txt글 낡아 시스템 메로디에 서성한다. "Test.txt"
	0478 054B FFAA AB49 50FE
	0073 0313 0542 0321 F3A3
load.bin	시스템 메모리의 address 위치에 바이너리 file_name 파일을
Լ\$file_name,	읽어 파일 크기만큼 저장한다.
#address	ex) memory. load.bin "A.bin", 0
	: Obyte 위치에 a.bin을 읽어 시스템 메모리에 저장한다.
load.dword	시스템 메모리의 address 위치에 DWORD 형식으로 작성된 파일
L\$file_name,	file_name을 읽어 저장한다. 읽기 형식은 little-endian을 준수한다.
#address	ex) memory.load.dword "dword.txt", 0x10000
	:65KB 위치에 dword.txt 파일을 시스템 메모리에 저장한다.
	"dword.txt"
	3 1024 -4 2 0 : 20 바이트로 03000000 00040000 FCFFFFFF 02000000 00000000
	: 20 마이트로 03000000 00040000 FCFFFFFF 02000000 00000000 가 메모리에 저장된다.
load.word	
L\$file_name,	시스템 메모리의 address 위치에 WORD 형식으로 작성된 파일 file_name을 읽어 저장한다. 읽기 형식은 little-endian을 준수한다.
#address	ex) memory.load.word "word.txt", 0x40000
	: 262144 Byte 위치에 word.txt 파일을 시스템 메모리에
	저장한다.
	"word.txt"
	· ·

	3 1024 -4 2 0
	: 10 바이트로 0300 0004 FCFF 0200 0000 가 메모리에 저장된다.
load.byte	시스템 메모리의 address 위치에 BYTE 형식으로 작성된 파일
L\$file_name,	file_name을 읽어 저장한다.
#address	ex) memory. load.byte "byte.txt", 40
	: 40 Byte 위치에 byte.txt 파일을 시스템 메모리에 저장한다.
	· _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _
	"byte.txt" 3 1024 -4 0x2 0
	: 5 바이트로 03 00 FC 02 00 가 메모리에 저장된다.
load.float	시스템 메모리의 address 위치에 float 형식으로 작성된 파일
Լ\$file_name,	file_name을 읽어 저장한다. 읽기 형식은 little-endian을 준수한다.
#address	ex) memory.load.float "float.txt", 0x40000
	: 262144 Byte 위치에 float.txt 파일을 시스템 메모리에
	저장한다.
	"float.txt"
	3 1024 -4 2 0.4
	: 바이트로 00004040 00008044 000080C0 00000040 CDCCCC3E
	가 메모리에 저장된다.
load.text	시스템 메모리의 address 위치에 정수 또는 실수를 지정하고
L\$file_name,	타입 크기를 가지는 형식으로 작성된 파일 file_name을 읽어
#address	저장한다. 읽기 형식은 little-endian을 준수한다.
	ex) memory.load.text "text.txt", 10
	: 10 Byte 위치에 text.txt 파일을 시스템 메모리에 저장한다.
	"text.txt"
	F32(1.45) I16(0x10)
	S(10)
	I8(15) I32(100)
	S(20)
	I32(1023) F64(12.3) F24(-0.12)
	: 시스템 메모리 10byte 위치에 9A99B93F1000 가 저장되며,
	시스템 메모리 (10+10)byte 위치에 0F00 64000000 가 저장되며,
	시스템 메모리 (10+20)byte 위치에 FF030000
	9A9999999992840 86EBBB 가 저장된다.
lood image	
load.image	이미지 파일 file_name(png/bmp/jpg/tif/gif)을 addres 위치에 format
L\$file_name,	형식으로 byte_stride의 가로 크기를 가지는 이미지로 저장한다.
#address,	색상 format 형식
%format	ALPHA : 8bit alpha
{,	LUMINANCE : 8bit luminance
#byte_stride}	LUMINANCE_ALPHA: 8/8bit luminance and alpha
	RGB_565 : 5/6/5bit RGB
	RGBA_4444 : 4/4/4/bit RGBA
	RGBA_5551 : 5/5/5/1bit RGBA
	RGB_888 : 8/8/8bit RGB
	ABGR_8888 : 8/8/8/8bit ABGR
	RGBA_8888 : 8/8/8/8bit RGBA
	ARGB_8888 : 8/8/8/8bit ARGB

	주의 1) byte_stride가 지정되지 않거나 실제 width * format 크기보다 작을 경우 자동으로 width * format 크기로 확장된다. 주의 2) alpha 채널이 없는 이미지를 alpha를 포함한 format으로이미지로 읽을 경우 모든 alpha는 0으로 설정된다. ex) memory.load.image "background.jpg", 0, RGBA_8888 : 8/8/8/8bit RGBA 형식으로 background.jpg 이미지를 메모리주소 0 위치에 이미지의 width * height * 4bytes 크기만큼 읽어들인다.
store.sim L\$file_name, #address, #byte_size, #byte_stride	시스템 메모리 address 위치에서 byte_size 크기만큼 시뮬레이션 형식으로 file_name 파일로 저장한다. 이때 byte_stride 바이트 개수마다 line feed를 삽입하여 줄을 나누어 저장한다. ex) memory.store.sim "a.txt", 0, 10, 4 "a.txt" 예 0A9C3021 45ED3A00 0478 : 0 byte 위치의 10byte 크기의 메모리를 4byte 단위로 끊어서 위의 "a.txt" 형식과 같이 저장한다.
store.bin	시스템 메모리 address 위치에서 byte_size 크기만큼 바이너리
L\$file_name, #address,	형식으로 file_name 파일로 저장한다.
#byte_size	ex) memory. store.bin "binary.txt", 0x1000, 10 : 시스템 메모리 4096 byte 위치의 10 byte 만큼 binary.txt 파일로 저장한다.
store.image	시스템 메모리 address 위치에서 색상형식 format으로 가로/세로
以\$file_name, #address,	width, height 크기와 byte_stride의 가로간격으로 저장된 이미지를
#width,	파일 file_name으로 저장한다. 이 때 use_alpha 가 0 일 경우 이미지에 alpha 채널을 저장하지 않는다. byte_stride가
#height,	생략되거나 width * height * format size보다 작은 경우는 자동으로
%format {, #use_alpha	width * height * format size로 지정된다. use_alpha가 생략될 경우
{,	0 으로 간주한다. 저장될 파일 타입은 file_name의 확장자
#byte_stride}}	형식으로 자동 분류되어 저장된다. 확장자 형식을 알 수 없을 경우엔 PNG 형식으로 저장된다.
	경구엔 PNG 영식으로 서성된다. format은 memory.load.image 의 format 형식과 동일하다.
	ex) memory.store.image "a.jpg", 0x100, 640, 480, RGBA_8888
	: 시스템 메모리 0x100 위치에서 VGA 타입의 RGBA_8888
	형식으로 저장된 이미지를 alpha 채널을 제외하고 a.jpg에 JPEG 이미지 형식으로 저장한다.

Table 메모리 관리 스크립트

3). 파일 관리

Prefix: 'if.'

Script	Description
file	이 문법은 반드시 if.else/if.end와 짝이 이루어 사용되어야 한다.
L\$file_name	file_name이 존재할 경우 참의 조건으로 다음 if.else/if.end
	사이의 내용이 실행되며 그렇지 않을 경우 실행하지 않는다.
	ex) if. file "A.gpp"
	if.else
	system.call "compile a.gpp"
	if.end
	: A.gpp 파일이 없을 경우 systemcall을 호출하여 컴파일 한다.
else	if.file의 조건이 거짓일 경우 if.else~if.end 까지의 내용이
	실행된다.
end	if.file/if.else를 참조한다.

Table 파일 관리 스크립트

4). 프로파일 관리

Prefix: 'profile.'

Script	Description
tree	프로파일 트리를 지정한다. pf_branch가 지정될 경우 프로파일
Լ{\$pf_branch}	트리에서 pf_branch에 해당하는 하위 프로파일 트리를 지우고
@pf_script	pf_script에 나열된 내용으로 대체하며, pf_branch가 생략될 경우
	모든 프로파일 트리 내용을 지우고 pf_script을 통해 대체한다.
	tree 내의 상세한 구현 내용은 빌트인 스크립트-프로파일 트리
	스크립트 단락을 참고한다.
	ex) profile. tree
	{
	branch("Framebuffer") {
	screen("Display", "Framebuffer\\Output\\main.sp");
	report("YCoCg Compression", "YCoCg\\main.sp"); report("HSRA", "HSRA\\main.sp");
	report("MtekVision texture compression",
	"MVTC\\main.sp");
	expand();
	}
	<pre>profile("Clear all views", "profiles\\clear_views.sp");</pre>
	} 프로파일 뷰 ×
	Framebuffer Display
	YCoCg Compression
	MtekVision texture compression Clear all views
ala an	교프로파일부 [5] 클래스 부
clear	프로파일 트리를 모두 지운다. ex) profile. clear
call	프로파일 문법으로 작성된 파일 file_name을 실행한다. 이
Լ\$file_name,	교도적을 만입으로 작용한 적을 Inte_name을 결정한다. 학교적에서 출력되는 메시지는 MSG 메시지 창에 통해 출력된다.
{, %MSG}	MSG가 생략되어 있을 경우 시스템 메시지 창으로 간주한다.
	MSG 형식
	sys : 시스템 메시지 창
	app : 어플리케이션 메시지 창
	ex) profile.call "program\main.profile"
set.initialize	프로파일 문법으로 작성된 파일 file_name을 초기화 프로파일로
L\$file_name	지정한다. 메뉴의 "프로파일 초기화" 버튼 또는 F10 키로
	실행된다.
	ex) set. initialize "initialize.sp"
	조 등 조 등 조 등 조 등 조 등 조 등 조 등 조 등 조 등 조 등
	프로파일 환경 프로파일 초기화 (F10)
	프로파일 프로파일을 초기화합니다.

#
실행된다. ex) set.check "check.sp" Set.sw_compile 프로파일 문법으로 작성된 파일 file_name을 S/W 컴파일 프로파일로 지정한다. 메뉴의 "S/W 컴파일" 버튼 또는 F2 키로 실행된다. ex) set.sw_compile "sw_compile.sp" Set.hw_compile 프로파일 문법으로 작성된 파일 file_name을 H/W 컴파일 # 스프트웨어 컴파일 (F2)
ex) set.check "check.sp" Set.sw_compile 도로파일 문법으로 작성된 파일 file_name을 S/W 컴파일 프로파일로 지정한다. 메뉴의 "S/W 컴파일" 버튼 또는 F2 키로 실행된다. ex) set.sw_compile "sw_compile.sp" Set.hw_compile 프로파일 문법으로 작성된 파일 file_name을 H/W 컴파일 프로파일 로페일 (F2) 소프트웨어 목표를 컴파일합니다. ex) set.sw_compile "sw_compile.sp" Set.hw_compile 프로파일 문법으로 작성된 파일 file_name을 H/W 컴파일 프로파일로 지정한다. 메뉴의 "H/W 컴파일" 버튼 또는 F3 키로 실행된다. ex) set.hw_compile "hw_compile.sp" Set.hw_compile "hw_compile.sp" S/W 컴파일 EX
Set.sw_compile L,\$file_name 프로파일 문법으로 작성된 파일 file_name을 S/W 컴파일 프로파일로 지정한다. 메뉴의 "S/W 컴파일" 버튼 또는 F2 키로 실행된다. ex) set.sw_compile "sw_compile.sp" ************************************
set.sw_compile 프로파일 문법으로 작성된 파일 file_name을 S/W 컴파일 프로파일로 지정한다. 메뉴의 "S/W 컴파일" 버튼 또는 F2 키로 실행된다. set.hw_compile "sw_compile" sw_compile.sp" set.hw_compile "sw_compile" sw_compile.sp" set.hw_compile 프로파일 보고트웨데 캠페일 (F2) 如果 S/W 캠페일 基本正트웨데 캠페일 (F2) 소프트웨데 캠페일 (F2) 소프트웨데 캠페일 (F2) 보통/IIII 프로파일 문법으로 작성된 파일 file_name을 H/W 컴파일 U,\$file_name 프로파일로 지정한다. 메뉴의 "H/W 컴파일" 버튼 또는 F3 키로 실행된다. ex) set.hw_compile "hw_compile.sp"
set.sw_compile L,\$file_name 프로파일 문법으로 작성된 파일 file_name을 S/W 컴파일 프로파일로 지정한다. 메뉴의 "S/W 컴파일" 버튼 또는 F2 키로 실행된다. ex) set.sw_compile "sw_compile.sp" set.hw_compile e L,\$file_name 프로파일 문법으로 작성된 파일 file_name을 H/W 컴파일 로프파일 문법으로 작성된 파일 file_name을 H/W 컴파일 프로파일로 지정한다. 메뉴의 "H/W 컴파일" 버튼 또는 F3 키로 실행된다. ex) set.hw_compile "hw_compile.sp"
set.sw_compile 프로파일 문법으로 작성된 파일 file_name을 S/W 컴파일 L,\$file_name 프로파일로 지정한다. 메뉴의 "S/W 컴파일" 버튼 또는 F2 키로 실행된다. ex) set.sw_compile "sw_compile.sp" ************************************
나,\$file_name 프로파일로 지정한다. 메뉴의 "S/W 컴파일" 버튼 또는 F2 키로 실행된다. ex) set.sw_compile "sw_compile.sp" set.hw_compile 프로파일 e 스프트웨어 컴파일 (F2) 소프트웨어 컴파일 (F2) 소프트웨어 컴파일 (F2) 소프트웨어 컴파일 (F2) 소프트웨어 컴파일 (F2) 소프트웨어 컴파일 (F2) 소프트웨어 컴파일 (F2) 소프로파일로 지정한다. 메뉴의 "H/W 컴파일" 버튼 또는 F3 키로 실행된다. 프로파일 전체에 컴파일 (F3) 설행된다. ex) set.hw_compile "hw_compile.sp" **** *** *** *** *** *** *** *** *** *
나,\$file_name 프로파일로 지정한다. 메뉴의 "S/W 컴파일" 버튼 또는 F2 키로 실행된다. ex) set.sw_compile "sw_compile.sp" set.hw_compile 프로파일 e 스프트웨어 컴파일 (F2) 소프트웨어 컴파일 (F2) 소프트웨어 컴파일 (F2) 소프트웨어 컴파일 (F2) 소프트웨어 컴파일 (F2) 소프트웨어 컴파일 (F2) 소프트웨어 컴파일 (F2) 소프로파일로 지정한다. 메뉴의 "H/W 컴파일" 버튼 또는 F3 키로 실행된다. 프로파일 전체에 컴파일 (F3) 설행된다. ex) set.hw_compile "hw_compile.sp" **** *** *** *** *** *** *** *** *** *
ex) set.sw_compile "sw_compile.sp" ex) set.sw_compile "sw_compile.sp" set.hw_compil e L,\$file_name E Ly\$file_name E LyW E Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly Ly
set.hw_compil 프로파일 보스프트웨어 컴파일 (F2) 소프트웨어 컴파일 (F2) 소프트웨어 컴파일 (F2) 소프트웨어 목록을 컴파일합니다. set.hw_compil 프로파일 문법으로 작성된 파일 file_name을 H/W 컴파일 프로파일로 지정한다. 메뉴의 "H/W 컴파일" 버튼 또는 F3 키로 실행된다. 설행된다. ex) set.hw_compile "hw_compile.sp" 프로파일 ************************************
set.hw_compil 프로파일 보고로 및 보고로
set.hw_compil 프로파일 보고트웨어 컴파일 (F2) c 프로파일 무법으로 작성된 파일 file_name을 H/W 컴파일 L,\$file_name 프로파일로 지정한다. 메뉴의 "H/W 컴파일" 버튼 또는 F3 키로 실행된다. ex) set.hw_compile "hw_compile.sp" ************************************
set.hw_compil 프로파일 소프트웨어 목록을 컴파일합니다. e 프로파일로 지정한다. 메뉴의 "H/W 컴파일" 버튼 또는 F3 키로 실행된다. ex) set.hw_compile "hw_compile.sp" 를로파일 #결 로파일 #결 로파일 #결 로파일 #를 보고 라이스 #결 로파일 #결 로파일 #결 로파일 #결 로파일 #결 로파일 #결 로파일 #결 로파일
e L,\$file_name 프로파일로 지정한다. 메뉴의 "H/W 컴파일" 버튼 또는 F3 키로 실행된다. ex) set.hw_compile "hw_compile.sp" (
스 황된다. ex) set.hw_compile "hw_compile.sp" ex) set.hw_dane ### ### ### ########################
ex) set.hw_compile "hw_compile.sp" style
■ S/W 컴파일 □ H/W 컴파일 초기화 채크 중 클린업 □ 프로파일 - 프로파일
■ S/W 컴파일 □ H/W 컴파일 초기화 채크 중 클린업 □ 프로파일 - 프로파일
프로파일 환경 중 클린업 하드웨어 컴파일 (F3) 하드웨어 목록은 컴파일합니다.
프로파일 하드웨어 목록을 컴파일합니다.
cot alconum
set.cleanup 프로파일 문법으로 작성된 파일 file_name을 실행 과정에서
┗,\$file_name 발생되는 파일을 지우는 Clean-Up 프로파일로 지정한다. 메뉴의
"클린업" 버튼 또는 Shift+ESC키 조합으로 실행된다.
ex) set.cleanup "cleanup.sp"
S/W 컴파일
프로파일 환경 초기화 채크 <mark>군 클린업</mark> (Shift+Esc)
프로파일 중간 생성 파일들을 제거합니다.
path 프로파일 경로를 환경 변수로 등록합니다.
L,\$path 이 경로는 TESTDRIVE_PROFILE 로 등록됩니다.

Table 프로파일 관리 스크립트


5). 빌트인 스크립트

스크립트 명령어 중 몇몇은 상세 설정을 위해 개별의 빌트인 스크립트 문법을 가진다. 다음 단락에서는 상위에 설명되지 않은 상세 빌트인 스크립트를 설명한다.

6). 프로파일 트리 스크립트

"profile.tree {\$pf_branch} @pf_script" 문법의 fp_script에 대한 상세 설명이다. fp_script는 {...} 로 표현 영역을 제한하며, 이 표현 영역에 아래와 같은 명령어를 나열 할 수 있다.

Script	Description
branch L(\$name) {}	Name 이름으로 트리의 새로운 branch를 가지며, branch 영역 {}으로 다시 구분한다. 이 branch에 다시 새로운 branch를 가질 수 있으며, 프로파일들을 구분하기 위해 사용된다. ex) profile.tree{ branch("Processor") { branch("ALU") { } } branch("Memory") { } } =로파일 부 Processor Core Memory Memory =프로파 등급에스 부
profile L,(\$name, \$file_name);	name 이름의 노드를 가지고 profile 형식을 나타내는 아이콘을 가지는 프로파일을 현재 위치에 추가한다. 더블 클릭시 해당 프로파일이 실행된다. ex) profile.tree{ branch("Processor") { profile("Sample profile", "test.sp"); }



```
프로파일 뷰
                🖃 [ Processor
                    👢 Sample profile
                \overline 프로파일 뷰 🔯 클래스 뷰
network
               name 이름의 노드를 가지고 network형식을 나타내는 아이콘을
L($name,
               가지는 프로파일을 현재 위치에 추가한다. 더블 클릭시 해당
 $file_name);
               프로파일이 실행된다.
               ex)
               profile.tree{
                 branch("Processor") {
                    network("Sample profile", "test.sp");
                  }
               프로파일 뷰
                ■ B Processor
                   😚 Sample profile
                📝 프로파일 뷰 🔯 클래스 뷰
expand
               해당 branch의 모든 서브 노드들을 expand 된 상태로 만든다.
Ļ();
               각 branch의 초기 상태는 각 branch가 닫힌 상태이다.
               ex)
               profile.tree{
                 branch("Processor") {
                    chart("Sample profile", "test.sp");
                    network("Sample profile", "test.sp");
                    expand();
                 }
               }
                                               프로파일 뷰
               프로파일 뷰
                                               😑 🔓 Processor
                                               🕀 🔓 Processor
                    🤱 Sample profile
                    😚 Sample profile
                👼 프로파일 뷰 🗷 클래스 뷰
                                               💹 프로파일 뷰 🔀 클래스 뷰
                                  expand(O),
                                                                 expand(X)
```

Table 프로파일 트리 스크립트

```
예제에 포함된 Test.profile에 대해 설명한다..
                              // 메시지 창을 클리어한다.
system.clear
                                    // 메인 타이틀을 지정한다.
                  "Meitner"
system.title
                                    // 서브 타이틀을 지정한다.
                  "Tile Rendering"
system.subtitle
                              // 시스템 메모리를 64MB 할당한다.
memory.create
                  0x4000000
                              // 프로파일을 초기화 한다.
profile.tree
                                    // Sample (test) 아이템 추가
  branch("Sample (test)") {
                              // Sample (test)/Core 아이템 추가
    branch("Core") {
```

```
profile("Bezier parameter", "Bezier\\main.sp"); // 서브 프로파일 추가
                                                  // 서브 프로파일 추가
     chart("Performance", "cleanup.sp");
(chart 아이콘)
     chart("Utilization : Core", "cleanup.sp");
     chart("All utilization", "cleanup.sp");
     branch("Report : IP") {
                                           // Sample (test)/Report : IP 아이템
추가
        report("Vertex loader", "cleanup.sp"); // 서브 프로파일 추가 (report
아이콘)
        report("Geometry", "cleanup.sp");
        report("Clipping", "cleanup.sp");
        report("Rasterizer", "cleanup.sp");
        report("Total", "cleanup.sp");
                     // Sample (test)/Report 탭을 확장시켜 목록들을 보인다.
        expand();
      }
                     // Sample (test) 탭을 확장시켜 목록들을 보인다.
     expand();
   branch("Framebuffer") {
                             // Framebuffer
     screen("Display", "Framebuffer\\Output\\main.sp");
     report("YCoCg Compression", "YCoCg\\main.sp");
     report("HSRA", "HSRA\\main.sp");
     report("MtekVision texture compression", "MVTC\\main.sp");
     expand();
   branch("Secondary compute") {
     screen("Quaternion Julia Set", "Julia4D\\main.sp");
     expand();
   profile("Clear all views", "profiles\\clear views.sp"); // 모든 도큐먼트 제거
프로파일 추가
                      "Program\\Control.dll" // 시스템 레벨 구현 등록
system.application
```

7). 도큐먼트 레벨 스크립트

"system.add.document \$doc_name, @doc_script"명령어의 doc_script에 대한 상세 설명이다.

doc_acript는 {...} 로 표현 영역을 제한하며, 이 표현 영역에 아래와 같은 명령어를 나열 할 수 있다.

Script	Description
USE_EDIT_MODE	현재 도큐먼트 GUI 작성하는 프로파일 파일 내용이 외부에서 변경이 있을 경우, 자동으로 그 프로파일을 다시 실행하여 현재의 GUI를 갱신하도록 한다. 단 다른 도큐먼트나 시스템 레벨에서 참조에 의한 Lock 상태일 경우 USE_EDIT_MODE를 선언하더라도 외부에 의한 변경은 무시된다. ex) system.add.document "Test"{ USE_EDIT_MODE }
SetDescription	현재의 도큐먼트의 간단한 설명을 넣는다.
L(\$desc);	ex) system.add.document "Codec" {
	SetDescription("Codec을 구현합니다.");
position	/ {} 안에 해당하는 GUI 객체들을 x,y 만큼 위치를 이동시킨다.
لِ (#x,#y){}	이 명령을 중첩 사용할 있다.
	ex) system.add.document "Sample" {
	report("", 10, 10, 50,50); // (10,10) 위치에 50x50 크기
	리포트 position(100,100){
	position(20,30){ position(20,30){
	//(130,140) 위치에 50x50 크기 리포트
	report("", 10, 10, 50,50);
	// (110,110) 위치에 50x50 크기 리포트
	report("", 10, 10, 50,50);
	}
	}
SetProgram	file_name에 해당하는 DLL을 읽어 도큐먼트 구현 인터페이스를
Լ(\$file_name);	얻는다.
	ex) system.add.document "ATS" {
	// lib.dll 파일에서 "ATS" 도큐먼트 구현 인터페이스를 얻는다.
	SetProgram(".\\Program\\lib.dll");
screen	name 이름을 가지는 스크린을 x, y 위치에 width, height 크기의
Լ(\$name,	도큐먼트 영역에 표시한다. 여기서의 width, height는 실제
#x, #y, #width,	screen의 스크린 영역을 의미하지 않는다. scr_script는 {}
#height)	영역으로 구분되며, 상세 문법은 빌트인 스크립트-도큐먼트

```
@scr_script
             레벨: screen 스크립트 을 참조한다.
             ex) system.add.document "Test" {
               screen("main screen", 10, 10, 600, 400){
                 // 스크린 스크립트 영역
               }
chart
             name 이름을 가지는 차트를 x, v 위치에 width, height 크기의
L($name,
             도큐먼트 영역에 표시한다. cht_script은 {...} 영역으로 구분되며,
 #x, #y,
             상세 문법은 빌트인 스크립트-도큐먼트 레벨 : chart 스크립트
 #width,
             를 참조한다
 #height)
             ex) system.add.document "Test" {
 @cht_script
               chart("main chart", 10, 10, 600, 400){
                 // 차트 스크립트 영역
               }
             name 이름을 가지는 리포트를 x, y 위치에 width, height 크기의
report
L($name,
             도큐먼트 영역에 표시한다. rpt_desc은 {...} 영역으로 구분되며,
 #x, #y,
             상세 문법은 1.5.6.3을 참조한다
 #width.
             ex) system.add.document "Test" {
 #height)
               report("main_report", 10, 10, 600, 400){
 @rpt_desc
                 // 리포트 스크립트 영역
               }
             name 이름을 가지는 버튼을 x, y 위치에 width, height 크기의
button
L($name,
             도큐먼트 영역에 표시한다. btn desc은 {...} 영역으로 구분되며,
 #x, #y,
             상세 문법은 1.5.6.4를 참조한다
 #width,
             ex) system.add.document "Test" {
 #height)
               button("main_report", 10, 10, 600, 400){
 @btn_desc
                 // 리포트 스크립트 영역
               }
```

Table 도큐먼트 레벨 스크립트

이 doc_script 에 다시 여러 GUI 객체를 선언하여 GUI 환경을 구성할 수 있는데, 다음 하위 단락에서 표현하는 TSL 문법에 따라 작성할 수 있다. 두개 이상의 GUI 객체의 영역이 겹칠 경우 나중에 선언한 GUI 객체 순으로 앞에 보이게 된다.

8). 도큐먼트 레벨: screen 스크립트

 Screen GUI 객체의 표현은 system.add.document의 doc_script 영역의 screen

 명령의 scr_script에 한정한다. 스크립트 영역은 {...} 으로 표현한다.

 사용자가 지정한 DIB형식의 2D 화면을 출력하는 역할을 하며,

 TestDrive에서는 기본적으로 축소/확대, 파일로 저장/로딩과 안티알리아싱을 지원한다.

Script	Description
Create	format형식의 색상 포멧과 width x height 해상도를 가지는
لے(#width,	스크린 버퍼를 생성한다. format은 아래 중 하나를 사용한다.
#height, %format	base_addr 과 stride가 존재하면 시스템 메모리의 레퍼런스
{, #base_addr	주소와 한 라인의 byte stride 길이를 지정할 수 있다. stride가
, #stride {, \$file_name}});	0일 경우 이 값은 최소크기로 자동 계산된다.
{, \$\pine_\text{name} \} \),	file_name이 존재할 경우 파일에서 읽어 현재 버퍼의 기본
	THE_Hallie의 근재할 경우 파발에서 닭이 현재 비피크 기본 이미지로 설정한다.
	' ' - 3 - '
	색상 포멧 형식
	ALPHA : 8bit alpha
	LUMINANCE : 8bit luminance LUMINANCE_ALPHA : 8/8bit luminance and alpha
	RGB_565 : 5/6/5bit RGB
	RGB_303 : 3/0/3011 RGB RGBA_4444 : 4/4/4/4bit RGBA
	RGBA_5551 : 5/5/5/1bit RGBA
	RGB_888 : 8/8/8bit RGB
	ABGR_8888 : 8/8/8/8bit ABGR
	RGBA_8888 : 8/8/8/8bit RGBA
	ARGB_8888 : 8/8/8/8bit ARGB
	ex)
	Create(1920, 1080, RGBA_8888);
	Create(1920, 1080, RGBA_8888, 0x0, 4096);
	Create(1920, 1080, RGBA_8888, 0, 0, "default.jpg");
ShowOutline	스크린 객체의 외각선(회색)을 표시한다. 디폴트는 외각선
ኔ ();	없음.
	ex) ShowOutline();
UseAlpha	알파 사용을 활성화 시킨다. 디폴트는 알파 사용 안함.
<u> </u>	활성화 할 경우 파일 저장시 알파값이 같이 저장된다.
	활성화하지 않을 경우 RGB 정보만 저장된다.
	ex) UseAlpha();
EnableAntialia	안티알리아싱을 활성화 한다.
sing	이 항목은 GUI 환경의 메뉴에서 사용자가 변경 가능하며, GUI
١,();	환경에서 스크린을 32x 배율 이상 확대할 경우 자동 해제된다.
	ex) EnableAntialiasing();
screen	연결된 스크린 GUI 객체를 생성한다. 각 스크린에 사용자가
L빌트인	축소/확대/이동의 컨트롤이 연결된 모든 스크린에 적용된다.
스크립트-	다른 조건의 동일한 스크린 결과물을 유관으로 비교하기

Table 도큐먼트 레벨: screen 스크립트

9). 도큐먼트 레벨: chart 스크립트

Chart GUI 객체의 표현은 system.add.document의 doc_desc 영역의 chart 명령의 cht_script에 한정한다. 스크립트 영역은 {...} 으로 표현한다. 구현 참조 : http://www.codeproject.com/KB/miscctrl/High-speedCharting.aspx

Script	Description
ShowOutline	스크린 객체의 외각선(회색)을 표시한다. 디폴트는 외각선 없음.
ֈ ();	ex) ShowOutline();
SetBackColor	r,g,b 색상의 배경 색을 지정한다. 디폴트는 흰색.
Լ(#r, #g, #b);	ex) SetBackColor (255,0,0); // 배경을 붉은색으로 지정한다.
SetBoarderCol	Boarder 색상을 r, g, b로 지정한다. 디폴트 회색.
or	ex) SetBoarderColor (0,0,0); // boarder 색상을 검은색으로
Լ(#r, #g, #b);	지정한다.
EnablePan	enable이 0일 경우 GUI환경에서 panning을 허가하지 않는다.
Լ(#enable);	디폴트 허가.
	ex) EnablePan (0); // panning을 금지한다.
EnableZoom	enable이 0일 경우 GUI환경에서 zoomming을 허가하지 않는다.
Լ(#enable);	디폴트 허가.
	ex) EnableZoom (0): // zoomming을 금지한다.
Title	타이틀을 지정한다.
L@title_script	title_script 는 {} 의 표현영역을 가지며, title_script(Table
	참조) 에 의해 그 문법이 정의된다.
	ex) Title {
	AddString("제목"); // 제목 string 지정
	SetFont("Time New Roman", 140, 1, 1); // 폰트 지정
	SetColor(0, 0, 128); // 제목 색상 지정
A •	
Axis	position 위치에 type 형식으로 축을 만든다.
Լ(%type, %position)	axis_script 는 {} 의 표현영역을 가지며, title_script(Table
@axis_script	참조) 에 의해 그 문법이 정의된다.
	type 형식
	Standard : 표준 형식
	Logarithmic : log 형식으로 축 간격을 가지는 형식
	DateTime : 날짜 형식 Position 형식
	Right : 오른쪽 위치 Top : 위쪽 위치
	10p : 귀득 귀시 Bottom : 아래쪽 위치
	ex) Axis (Standard, Left){
	SetMinMax(0, 100);
	}
Serie	type 형식의 데이터열을 만든다.

```
secondary h 가 존재하고 0 이 아닐 경우 오른쪽 축을 기준으로
Լ(%type
{,#secondary_
            사용한다. 디폴트 왼쪽 축 기준.
h,
            secondary_v 가 존재하고 0 이 아닐 경우 위쪽 축을 기준으로
{,#secondary_
            사용한다.
v}
            디폴트 아래쪽 축 기준.
})
            serie_script 는 {...} 의 표현영역을 가지며, serie_script(Table
@serie_script
            참조) 에 의해 그 문법이 정의된다.
            type 형식
                            : 점 형식
                 Point
                            : 라인 형식
                 Line
                            : 면 형식
                 Surface
                            : 바 형식
                 Bar
                            : 캔드스틱 형식
                 CandleStick
                            : 간트 형식
                 Gantt
            ex) Serie(Line){
              SetName("Data A"); // 데이터열 이름 지정
                           // 라인 너비 지정
              SetWidth(1);
                                  // 라인을 spline 형식으로 지정
              SetSmooth(1);
Legend
            레전드를 표시한다.
L@legend_scri
            legend_script 는 {...} 의 표현영역을 가지며, legend_script(Table
pt
            참조) 에 의해 그 문법이 정의된다.
            ex) Legend{
              SetVisible(1);
```

Table 도큐먼트 레벨: chart 스크립트

Title 스크립트

Script	Description
AddString	제목에 str을 추가한다.
ֈ(\$str);	
SetFont L,(\$font_name {,#point_size {,#bBold {,#bItalic {,#bUnderline {,#bVertical}} }}}	font_name 이름의 폰트를 지정한다. point_size: point 크기를 나타내며 point_size/10 의 실제 크기를 가진다. bBold: 1일 경우 굵은 글씨를 지정한다. bItalic: 1일 경우 이텔릭 글씨체를 지정한다. bUnderline: 1일 경우 밑줄을 지정한다. bVertical: 1일 경우 새로줄로 표시한다.
); SetColor	제목 색상을 r,g,b로 지정한다.
Լ(#r, #g, #b);	기가 가 이 글 1,g,U그 가 이 한다.

Table 도큐먼트 레벨: chart - Title 스크립트

Axis 스크립트

Script	Description
SetMinMax	축의 표시 범위를 min~max로 지정한다.
以(#min, #max);	국의 표시 립위들 min~max도 시정만다. ex) SetMinMax (0, 100);
SetZoomLimit	중을 사용할 때 최대 확대 범위를 지정한다.(초기값 0.001)
以(#limit);	요을 가능할 때 최대 확대 됩위을 시청만다.(조기畝 0.001) ex) SetZoomLimit (0.000001);
SetAutomatic	축의 표시 범위를 데이터에 따라 자동 변경되도록 한다.
ς();	ex) SetAutomatic();
SetAxisColor	축 색상을 r,g,b로 지정한다.
Լ(#r, #g, #b);	ex) SetAxisColor $(0,0,100)$;
SetTextColor	축의 값 표시 색상을 r,g,b로 지정한다.
Լ(#r, #g, #b);	ex) SetTextColor (128, 128, 128);
SetInverted	bInvert가 1일 경우 대칭인 그래프를 그린다.
Լ(#bInvert);	ex) SetInverted(1);
Label.SetText	축 이름을 지정한다.
↓ (\$str);	ex) Label.SetFont("Label Title");
Label.SetFont	축의 폰트를 지정한다.
L,Table 의	Table 의 SetFont 참조
SetFont 참조	ex) Label.SetFont("Time New Roman", 120);
Lable.SetColor	축의 색상을 r,g,b로 지정한다.
Լ(#r, #g, #b);	ex) Label.SetColor (48,48,48);
Grid.SetVisible	bVisible이 0 이면 축과 직각인 그리드를 감춘다. 디폴트 보임.
↳(#bVisible);	ex) Grid.SetVisible (0);
Grid.SetColor	그리드 색상을 지정한다. 디폴트 회색.
Լ(#r, #g, #b);	ex) $Grid.SetColor(0,0,0)$;
SetTickIncreme	Standard 타입의 축에만 사용된다.
nt	보이는 Tick 증가 값을 설정한다.
以(#bAuto	bAuto가 1일 경우 자동으로 보이는 tick 간격을 지정한다.
,#increment);	bAuto가 0 일 경우 수동으로 increment 값에 따라 보이는 tick
	간격을 지정한다.
	ex) SetTickIncrement (0, 10); // 10 간격으로 숫자가 보인다.
SetAxisToScroll	Logarithm 타입의 축에만 사용된다.
Step	스크롤 스텝을 지정한다.
Լ(#PrevStep,	PrevStep : 스크롤 스텝의 시작을 지정한다.
#CurStep,	CurStep : 스크롤 스텝의 끝을 지정한다.
#bScrollInverte d);	bScrollIverted:1일 경우 스크롤이 반대로 된다.
u),	ex) SetAxisToScrollStep (0, 100, 0);
SetTickIncreme	DateTime 타입의 축에만 사용된다.
nt	Tick 증가 간격을 지정한다.
Լ(#bAuto,	bAuto:1일 경우Tick 간격이 자동으로 조절된다.
%Interval);	Interval 타입
	Second : 초 간격으로 Tick 표시
L	

Minute : 분 간격으로 Tick 표시
Hour : 시간 간격으로 Tick 표시
Day : 날짜 간격으로 Tick 표시
Month : 달 간격으로 Tick 표시
Year : 연도 간격으로 Tick 표시
ex) SetTickIncrement (0, Second);

Table 도큐먼트 레벨: chart - Axis 스크립트

Serie 스크립트

Script	Description
SetName	데이터열 이름을 지정한다.
Լ(\$name);	ex) SetName ("income");
SetColor	데이터열 색상을 지정한다. 기본적으로 자동으로 지정된다.
ֈ(#r, #g, #b);	ex) SetColor (255,0,0);
SetShadowCol	그림자 색을 지정한다.
or	ex) $\mathbf{SetShadowColor}(0,0,0)$;
Լ(#r, #g, #b);	
EnableShadow	그림자를 활성화한다. 디폴트 그림자 없음.
ֈ(#bEnable);	bEnable이 0일 경우 그림자 없음.
	ex) EnableShadow(1);
SetShadowDe	Depth만큼 그림자 깊이를 지정한다.
pth	ex) SetShadowDepth (3);
Լ(#Depth);	
SetPointSize	Point 타입의 Serie에만 사용된다.
L(#width,	가로 width 크기, 새로 height 크기를 가지는 포인트를 지정한다.
#height);	ex) SetPointSize (5,5);
SetPointType	Point 타입의 Serie에만 사용된다.
ֈ(%type);	Type 형식의 포인트를 지정한다.
	Type 형식
	Ellipse : 타원형 (default)
	Rectangle : 사각형
	Triangle : 삼각형
	ex) SetPointType (Ellipse);
SetBorderColo	Point 타입의 Serie에만 사용된다.
r	포인트 경계색상을 r,g,b로 지정한다.
Լ(#r, #g, #b);	ex) $\mathbf{SetBorderColor}(0,0,0)$;
SetWidth	Line 타입의 Serie에만 사용된다.
Լ(#width);	라인의 너비를 width로 지정한다.
	ex) SetWidth (4);
SetSmooth	Line 타입의 Serie에만 사용된다.
Լ(#bSmooth);	bSmooth(default=0)가 0 이 아닐 경우 라인을 스플라인 형식으로
	부드럽게 표시한다.
	ex) SetSmooth(1);
SetPenStyle	Line 타입의 Serie에만 사용된다.
Լ(%Style);	

	라인 팬 스타일을 지정한다.
	Style 형식
	Solid :
	Dash :
	Dot :
	DashDot :
	DashDotDot :
	ex) SetPenStyle(DashDot);
SetFillStyle	Surface 타입의 Serie에만 사용된다.
Լ(%Style);	지정된 Style 형식으로 채움을 지정한다.
	Style 형식
	Solid : 단색
	·
	HatchDownDiag : 오른쪽 아래 사선
	HatchUpDiag : 오른쪽 위 사선
	HatchCross : 십자선
	HatchDiagCross: 십자 사선
	HatchHorizontal: 수평선
	HatchVerical : 수직선
	ex) SetFillStyle(HatchCross);
SetHorizontal	Surface 타입의 Serie에만 사용된다.
Լ(#bHorizon);	bHorizon(default=0)이 0 이 아니면 면의 시작이 수직 축으로부터
	수평하게 그린다.
	ex) SetHorizontal(1);
SetHorizontal	Bar 타입의 Serie에만 사용된다.
Լ(#bHorizon);	bHorizon(default=0)이 0이 아니면 수평 바로 표시한다.
	ex) SetHorizontal(1);
SetBorderColor	
Լ(#r, #g, #b);	경계선 색상을 r,g,b로 지정한다.
9(,, 5))	ex) SetBorderColor(0,0,0);
SetBorderWidt	Bar/Gantt 타입의 Serie에만 사용된다.
h	Width(default=1) 크기를 가지는 경계선을 지정한다.
ւ Լ(#Width);	width(default=1) 크기를 가시는 경계선을 시청만다. ex) SetBorderWidth (4);
SetBarWidth	Bar/Gantt 타입의 Serie에만 사용된다.
Լ(#Width);	Width(default=20) 크기를 가지는 바 너비를 지정한다.
G1 G 11	ex) SetBarWidth(10);
ShowGradient	Bar/Gantt 타입의 Serie에만 사용된다.
ֈ(#bShow);	bShow(default=0)가 0 이 아닐 경우 Gradient 타입으로 바를
	표시한다.
	Ex) ShowGradient(1);
SetGradient	Bar/Gantt 타입의 Serie에만 사용된다.
Լ(#r,#g,#b,	바 색상과 Gradient 색상 r,g,b와 Type 표시 형식을 지정한다.
%Type);	Type 형식
	Horizontal : 수평 그라데이션
	Vertical : 수직 그라데이션
I	

	HorizontalDouble : 수평 원통형 그라데이션
	VerticalDouble : 수직 원통형 그라데이션
	ex) SetGradient(255,255,0,HorizontalDouble);
SetStacked	Bar 타입의 Serie에만 사용된다.
Լ(#bStack);	bStack(default=0)가 0 이 아닐 경우 바가 다른 Bar Serie위에 쌓여
	표시되도록 한다.
	ex) SetStacked (1);
SetWidth	CandleStick 타입의 Serie에만 사용된다.
Լ(#Width);	Width 너비를 가지는 CandleStick을 지정한다.
	ex) SetWidth(10);

Table 도큐먼트 레벨: chart - Serie 스크립트

Legend 스크립트

Script	Description
SetVisible	bVisible(default=0)이 0 이 아니면 레전드를 보인다.
Լ(#bVisible);	ex) SetVisible(1);
SetBackColor	배경 색을 r,g,b로 지정한다.
ֈ(#r, #g, #b);	ex) SetBackColor (255,255,255);
SetShadowColo	그림자 색을 r,g,b로 지정한다.
r	ex) SetShadowColor (0,0,0);
Լ(#r, #g, #b);	
EnableShadow	bEnable(default=1)이 0 이 아니면 그림자를 보인다.
Լ(#bEnable);	ex) EnableShadow(0);
SetShadowDept	그림자 깊이를 Depth로 지정한다.
h	ex) SetShadowDepth (5);
Լ(#Depth);	
SetTransparent	bTrans(default=0)가 0이 아니면 배경을 투명하게 한다.
Լ(#bTrans);	ex) SetTransparent(1);
SetHorizontalM	bHorizon(default=0)이 0 이 아니면 레전드 목록들을 수평으로
ode	길게 나열한다.
Լ(#bHorizon);	ex) SetHorizontal(1);
DockLegend	레전드가 차트를 기준의 붙는 위치를 Side(default=Right)
Լ(%Side);	형식으로 지정한다.
	Side 형식
	Left : 차트 왼쪽
	Right : 차트 오른쪽
	Top : 차트 위쪽
	Bottom : 차트 아래쪽
	ex) DockLegned (Bottom);
UndockLengen	레전드 위치를 임의로 x,y 에 지정한다.
d	ex) UndockLegend(300,30);
Լ(#x, #y);	

Table 도큐먼트 레벨: chart - Legend 스크립트

10).도큐먼트 레벨:report 스크립트

Script	Description
Open	워드패드에서 RTF 형식으로 만들어지는 문서 파일 file_name을
Լ(\$file_name,	읽어 리포트 영역에 표시한다. Auto_update가 0 이 아니면 해당
#Auto_update	문서가 변경되었을 때 다시 읽어 표시한다.
);	ex) Open ("title.rtf", 1);
EnableEdit	사용자가 리포트 영역을 수정할 수 있도록 한다.
١ <u>, ()</u> ;	ex) EnableEdit();
ShowOutline	리포트 영역의 외각선을 표시한다.
<u>ل</u> ();	ex) ShowOutline();

Table 도큐먼트 레벨 report 스크립트

11).도큐먼트 레벨: button 스크립트

Script	Description
SetText	버튼 위에 표시할 메시지를 지정한다. 기본으로 GUI 객체
ֈ(\$msg);	이름으로 초기화 되어있다.
	ex) SetText ("Press to continue");
SetEnable	bEnable이 0일 경우 버튼을 비활성화 한다.
ֈ(#bEnable);	ex) SetEnable (0);
SetBitmap	버튼 이미지 파일 file_name을 읽어 버튼 위에 표시한다.
ֈ(\$file_name);	ex) SetBitmap("image.png");

Table 도큐먼트 레벨 button 스크립트