AVR入門 明るさ測定 レポート

実験日:2024年1月16日実験者:2|44 吉髙僚眞

実験目的

• マイコンによるLEDマトリクス制御の制御ができる

ワーク1 LEDマトリクスの点

• マイコンボードのPBO〜PB6をLEDマトリクスボードのP1〜P7に、マイコンボードのPD0〜PD6をLEDマトリクスのP9〜P15に配線し、LEDが点灯するプログラムを作成せよ。なお、ここでは、8行目、8列目は使用せずに7×7のLEDマトリクスとして利用する。

プログラム

```
.include "tn2313def.inc"
.CSEG
START:

LDI R17, 0b11111111

OUT DDRD, R17

LDI R17, 0b11111111

OUT DDRB, R17

OUT PORTB, R17

LIGHT:

LDI R17, 0b00000000

OUT PORTD, R17
```

説明

- PORTBをすべてHIGHに設定する
- PORTDをすべてLOWに設定する

ワーク2

• ワーク1のプログラムを変更し、1行おき(1列おき)にLEDが点灯するプログラムを作成せよ

プログラム(1行おき)

```
.include "tn2313def.inc"
.CSEG
START:
    LDI R17, 0b11111111
    OUT DDRD, R17
    LDI R17, 0b11111111
    OUT DDRB, R17
```

```
OUT PORTB, R17
LIGHT:
LDI R17, 0b01010101 ;変更
OUT PORTD, R17
```

プログラム(1列おき)

```
.CSEG
START:
    LDI R17, 0b11111111
    OUT DDRD, R17
    LDI R17, 0b11111111
    OUT DDRB, R17
    LDI R17, 0b01010101 ;追加
    OUT PORTB, R17

LIGHT:
    LDI R17, 0b00000000
    OUT PORTD, R17
```

説明

- すべてのLEDを点灯させるプログラムから、上記のように変更する
- 行の場合はP9~P16につながっているのでPORTDを0,1を交互に繰り返すようにする
- 列の場合はP1~P8につながっているのでPORTBを0,1を交互に繰り返すようにする

ワーク3

• LEDマトリクスを用いて、KOSENと順に表示せよ。なお、点灯間隔は1秒程度する。ダイナミック制御が必要

プログラム

```
.include "tn2313def.inc"
.CSEG
START:
   LDI R17, 0b11111111
    OUT DDRD, R17
    LDI R17, 0b11111111
    OUT DDRB, R17
LOOP:
Κ:
    LDI R16, 100
_K:
    ;1行目
    LDI R17, 0b00100010
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b11111110
    OUT PORTD, R17
```

```
OUT T10MS
    ;2行目
    LDI R17, 0b00010010
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b11111101
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;3行目
    LDI R17, 0b00001010
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b11111011
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;4行目
    LDI R17, 0b00000110
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b11110111
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;5行目
    LDI R17, 0b00001010
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b11101111
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;6行目
    LDI R17, 0b00010010
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b11011111
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;7行目
    LDI R17, 0b00100010
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b10111111
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    SUBI R16, 1
    BRNE _K
0:
    LDI R16, 100
_0:
    ;1行目
    LDI R17, 0b0011000
    OUT PORTB, R17
```

```
LDI R17, 0b1111110
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;2行目
    LDI R17, 0b0100100
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b1111101
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;3行目
    LDI R17, 0b1000010
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b1111011
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;4行目
    LDI R17, 0b1110111
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;5行目
    LDI R17, 0b1101111
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;6行目
    LDI R17, 0b0100100
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b1011111
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;7行目
    LDI R17, 0b0011000
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b0111111
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    SUBI R16, 1
    BRNE _O
S:
    LDI R16, 100
_S:
    ;1行目
    LDI R17, 0b0011100
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b1111110
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
```

```
;2行目
    LDI R17, 0b0100010
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b1111101
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;3行目
    LDI R17, 0b0000100
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b1111011
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;4行目
    LDI R17, 0b0001000
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b1110111
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;5行目
    LDI R17, 0b0010000
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b1101111
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;6行目
    LDI R17, 0b0100010
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b1011111
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;7行目
    LDI R17, 0b0011100
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b0111111
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    SUBI R16, 1
    BRNE _S
E:
    LDI R16,100
_E:
    ;1行目
    LDI R17, 0b0111110
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b1111110
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
```

```
;2行目
    LDI R17, 0b0000010
    OUT portb, R17
    LDI R17, 0b1111101
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;3行目
    LDI R17, 0b1111011
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;4行目
    LDI R17, 0b0111110
    OUT portb, R17
    LDI R17, 0b1110111
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;5行目
    LDI R17, 0b0000010
    OUT portb, R17
    LDI R17, 0b1101111
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;6行目
    LDI R17, 0b1011111
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;7行目
    LDI R17, 0b0111110
    OUT portb, R17
    LDI R17, 0b0111111
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    SUBI R16, 1
    BRNE E
N:
    LDI R16, 100
_N:
    ;1行目
    LDI R17, 0b0100010
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b11111110
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;2行目
    LDI R17, 0b0100110
```

```
OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b1111101
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;3行目
    LDI R17, 0b0101010
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b1111011
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;4行目
    LDI R17, 0b0110010
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b1110111
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    ;5行目
    LDI R17, 0b0100010
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b1101111
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS
    SUBI R16, 1
    BRNE _N
    RJMP LOOP
T10MS:
    LDI R22, 10
_T100US:
   OUT T100US
    SUBI R22, 1
    BRNE _T100US
    RET
T100US:
    LDI R21, 249
_TUS:
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    SUBI R21, 1
    BRNE _TUS
    NOP
    RET
```

説明

• ここではKを表示させる例を用いて説明する。

```
K:
    LDI R16, 100

_K:
    ;1行目
    LDI R17, 0b00100010
    OUT PORTB, R17
    LDI R17, 0b11111110
    OUT PORTD, R17
    OUT T10MS

///
///省略
////
SUBI R16, 1
BRNE _K
```

1文字を表示させる手順

- R16に100を入れて初期化する
- 一行ごとに表示させていき、ダイナミック駆動を行う
 - 。 1行目用にPORTB, PORTDを設定する
 - PORTBはいい感じに設定する
 - PORTDは1行目を表示するときは1ビット目を0に設定する
 - 10ミリ秒待つ
 - 。 2行目用のPORTB, PORTDを設定する
 - 10ミリ秒待つ
 - 。 これを7行目までくり返す
- R16から1を引く
- ゼロフラグが立っていなかったらBRNE _Kで_Kに戻る
- ゼロフラグが立っていたら次の文字に進む