# UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA INFORMATICA CATEDRA DE ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR

### PRACTICA #11

# Microcontroladores PIC 16F84 (Manejo PCL).

### Objetivos:

1.- Realizar un programa donde se configure se utilice el contador de programas como apuntador de memoria.

# Materiales:

- 1 Protoboard.
- 1 Fuente de poder
- 1 Multimetro Digital
- 1 PIC16F84
- 1 Resistencia de 150 $\Omega$ , ¼ W
- 6 Resistencias de 1K
- 1 DISPLAY ánodo común
- 1 Minidip de 8 pines
- Desarrollo:

1 Cristal de Cuarzo de 4MHz

2 Condensadores de 22pF

El registro PCL es el apuntador de memoria, encargado de llevar las líneas de programas, una de las ventajas de los microcontroladores PIC es que podemos cambia su valor, este registro se encuentra entre los llamados SFR, y su ubicación en la memoria es la dirección 02H, tanto en el banco de memoria 1 como en el banco de memoria 0. Hay que tener sumo cuidado con el uso de este registro ya que si le asignamos un valor aleatorio, podremos enviar al apuntador a una dirección de memoria que pueda estar vacía (que no exista alguna instrucción), con lo cual conseguiremos que el microcontrolador se quede suspendido (se colgó).

En el programa que mostramos a continuación vamos a utilizar el PCL, como un apuntador de datos, de una lista para hacer un proceso de descodificación; para nuestro caso será de BCD a 7 segmentos (Incluyendo valores hex).

Se va a utilizar la instrucción RETLW, la cual no saca de una llamada de subrutina y le asigna al w el valor que se coloque como complemento a la instrucción.

```
File Modifica Formato Visualizza ?
                           LIST
                                                     P=16F84
                           DOU
                                                                                 DECLARACION DEL PUERTO A
                                                                                ; DECLARACION DEL PUERTO A
; DECLARACION DEL REGISTRO DE CONFIGURACION DEL PUERTO A
; DECLARACION DEL REGISTRO DE CONFIGURACION DEL PUERTO B
; DECLARACION DEL REGISTRO DE CONFIGURACION DEL PUERTO B
; DECLARACION DEL REGISTRO DE ESTADO
; DECLARACION DEL APUNTADOR DE MEMORIA
                                                      05H
06H
TRISA
PB
                           EQU
TRISB
                           EQU
                                                      068
STATUS
                           EQU
EQU
                                                     03H
02H
                                                     0
                           ORG
                                                                              EVECTOR DE LA INTERRUPCION DE RESET
                                                                                                          ;CAMBIO AL BANCO DE MEMORIA 1
;CONFIGURANDO EL PUERTO COMO PUERTO DE SALIDA
;MOVIENDO EL VALOR DE ILIIIIII AL REGISTRO W
;CONFIGURANDO EL PUERTO A COMO PUERTO DE ENTRADA
;CAMBIO AL BANCO DE MEMORIA O
                                                     STATUS,5
                           RSE
                           CLRF
MOVLW
                                                      TRISE
B'11111111'
                           MOVWE
                                                      TRISA
                                                      STATUS, 5
                           BCF
                                                                                                         ;SE LEEN LOS DATOS DEL PUERTO A Y SE GUARDAN EN W
;SE ENMASCARA EL PUERTO PARA OBTENER UNICAMENTE LOS CUATRO PRIMEROS BITS
;SE LLAMA A LA SUBRUTINA CONVERT
;SE MUEVE EL VALOR DE W AL PUERTO B
;SE MUEVE EL VALOR DE W AL PUERTO B
INTCIO
                        MOVE
                           ANDLW
                                                     B,00001111,
                           MOVWE
                                                      INICIO
                           GOTO
                                                                                                         ;SE LE SUMA EL VALOR DE W AL APUNTADOR DE MEMORIA, LO CUAL HARA QUE SE ADELANTA TANTOS PASOS DIGA W
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 1
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 2
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 2
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 4
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 5
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 6
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 6
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 6
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 7
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 8
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 8
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 9
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 9
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 0
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 0
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 0
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 0
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 0
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 0
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 0
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 0
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 0
;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 0
CONVERT ADDWF
                                                      PCL,1
5'11000000'
                           RETLW
                           RETLW
                                                      B'11111001
B'10100100
                                                      B'10110000
                           RETLW
                           RETLW
                                                      B'10011001
                                                     B'10010010
B'10000010
                           RETLW
                           RETI W
                                                      R'11111000
                           RETLW
                                                     B'10011000
B'10001000
                           RETLW
                                                     B'10000011'
B'11000110'
B'10100001'
B'10000110'
                           RETLW
RETLW
                           RETLW
                                                      B'10001110'
                           END
                      📜 💽 🙆 🖸 Conograma ... 🚾 Practica nume... 👹 Practica nume... 🥻 PRACTICAS D... 🥻 Simupic ... 📗 PCL - Blacco ... 🐧 Orcad Captur... . IT 🧸 🗞 🕞 🖠 🐧 🕩 9:59
```

Una vez tipiado el programa anterior y ensamblado, proceda a descargarlo en el microcontrolador y construya el siguiente circuito:

