DISEÑOS DE CPU

RISC
(REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER)

- Instrucciones simples y de tamaño fijo.
- Acceso a memoria separado del procesamiento.
- Hardware más sencillo, rápido y eficiente.

CISC
(COMPLEX INSTRUCTION SET COMPUTER)

- Instrucciones complejas y de tamaño variable.
- Una instrucción puede realizar varias operaciones.
- Programas más compactos, pero hardware más complejo.

DIFERENCIAS Y EVOLUCIÓN

RISC prioriza la simplicidad y la eficiencia, mientras que CISC permite realizar operaciones complejas con menos instrucciones. Las CPU modernas traducen internamente las instrucciones complejas en microoperaciones para mejorar su eficiencia, manteniendo la compatibilidad con los programas antiguos.