Modulações analógicas

Comunicações I

Thadeu L. B. Dias

UFRJ

ToC

]

Intro

Propósito

Transmitir um sinal que contém informação através de um canal. Os sinais que contém a informação a ser transmitida também são denominados *banda base*.

Banda base aqui se refere a região do espectro que o sinal ocupa como fornecida pela fonte da informação.

Frequentemente, o canal apenas viabiliza transmissão em uma faixa de espectro que não é a mesma da fonte de informação, portanto precisamos *adaptar* o sinal banda base para a região adequada.

Modulação

Modulação, rigorosamente, se refere ao processo de se alterar alguma característica de um sinal base, a *portadora*, de acordo com um algum sinal *modulante*.

O processo reverso, de se recuperar o sinal modulante a partir do sinal modulado, naturalmente é a *demodulação*.

CW

Modulação em onda contínua

Uma das portadoras mais comuns é a (cos)senóide, caracterizada por amplitude A_c , frequência f_c e fase ϕ_c :

$$c(t) = A_c \cos(2\pi f_c + \phi_c). \tag{1}$$

Técnicas de modulação diferentes afetam diferentes parâmetros da portadora:

- Amplitude: AM (Amplitude Modulation)
- Frequência: FM (Frequency Modulation)
- Fase: PM (Phase Modulation)


Modulação em amplitude, Double sideband — Supressed Carrier


A modulação mais simples é a modulação em amplitude. No caso, os sinais modulantes e a portadora são multiplicados. Sem perder generalidade, considerando $\phi_c=0$, um sinal AM básico tem a seguinte forma:


$$x_{\text{DSB-SC}}(t) = A_c m(t) \cos(2\pi f_c). \tag{2}$$

O dispositivo eletrônico que realiza o produto entre dois sinais, frequentemente é chamado de *mixer*.

Forma do sinal DSB-SC







Demodulação DSB-SC

O processo de demodulação não é muito útil se não pudermos recuperar o sinal modulante.

Felizmente, para o caso DSB-SC, o demodulador consiste também de um mixer multiplicando por uma senóide *sincronizada* com a portadora.

Observe:


$$x(t)\cos(2\pi f_c) = A_c m(t)\cos(2\pi f_c)\cos(2\pi f_c)$$
$$= A_c m(t) \left[\frac{1}{2} \left(1 + \cos(4\pi f_c)\right)\right]$$

O resultado possui uma componente $\frac{A_c}{2}m(t)$ e uma componente $\frac{A_c}{2}m(t)\cos(4\pi f_c)$. Se f_c for escolhido de forma que $f_c\gg W_m$, onde W_m é a maior frequência ocupada pelo sinal modulante, então um filtro passa-baixas é suficiente para se recuperar m(t).

DSB e SC

De onde vem os termos DSB e SC? A resposta vem da análise espectral de um sinal gerado por esse tipo de modulação.

Suponha que se deseja transmitir um sinal com o seguinte espectro:




Como se comporta então x(t)?

Sabemos que o produto no tempo equivale a convolução na frequência. Como a portadora é um cosseno, temos

$$\begin{split} X(f) &= M(f) * C(f) \\ &= M(f) * \frac{1}{2} (\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)) \\ &= \frac{1}{2} (M(f - f_c) + M(f + f_c)). \end{split}$$

Visualmente, qual o formato disso?


Formato do espectro DSB-SC



- 1. Largura de banda ocupada "dobra" DSB
- 2. Impulsos da portadora "somem" SC

Revisitando: Demodulação DSB-SC

$$X(f) * C(f) = X(f) * \frac{1}{2} (\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c))$$
$$= \frac{1}{4} (M(f - 2f_c) + M(f + 2f_c) + 2M(f)).$$




Pergunta: Qual o efeito de uma portadora mal sincronizada?

Dessincronismo: Demodulação DSB-SC

Desvio de frequência:

$$X(f) * C'(f) = X(f) * \frac{1}{2} (\delta(f - f') + \delta(f + f'))$$
$$= \frac{1}{4} (M(f - f_c + f') + M(f + f_c - f') + \dots)$$



Sinal original não é recuperado por um passa-baixas!

Ex. 1 — Desvio de fase

Suponha que na demodulação, a frequência do oscilador local está correta, porém sua fase é desviada por um fator $-\pi \leq \phi' < \pi$ relativo à portadora de transmissão. Qual equação descreve o sinal recuperado?

Multiplicando x(t) pelo oscilador local:

$$\hat{m}(t) = \cos(2\pi f_c + \phi')x(t)$$

$$= A_c m(t)\cos(2\pi f_c)\cos(2\pi f_c + \phi')$$

$$= \frac{A_c}{2}m(t)[\cos(4\pi f_c + \phi') + \cos(\phi')]$$

Com $\phi' = \frac{\pi}{2}$ o sinal é totalmente suprimido.


Solução?

Soluções possíveis?

- Circuito de sincronismo Era dos circuitos integrados
- Detector de envoltória Era discreta


Detector de envoltória


Detector de envoltória básico, aproxima o 'sample and hold' nos picos da onda de entrada:



Como esse detector se comporta no DSB-SC?

Envoltória do DSB-SC





Onde ocorreu o problema?

Como evitar o 'phase shift'


O problema da envoltória ocorre quando m(t)<0. Podemos então adicionar um "offset" em m(t):

$$m'(t) = 1 + k_a m(t),$$
 (3)

escolhendo k_a de forma que $|k_a m(t)| < 1$.

Qual o sinal resultante se modularmos $m^\prime(t)$ agora?

$$x_{\text{DSB-LC}}(t) = A_c(1 + k_a m(t)) \cos(2\pi f_c),$$
 (4)




Formato do espectro DSB-LC

$$X(f) = M(f) * C(f)$$


$$= (1 + k_a M(f)) * \frac{1}{2} (\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c))$$

$$= \frac{1}{2} (k_a M(f - f_c) + k_a M(f + f_c) + \delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)).$$



1. Contém impulsos da portadora — LC

Detecção do DSB-LC



Evitamos a distorçao! Mas qual foi o custo?