Modulações em ângulo

Comunicações I

Thadeu L. B. Dias

UFRJ

ToC

Introdução
 Modulações 'lineares'

2. Modulação em ângulo

Intro

Poder do modulador IQ

O modulador em quadratura pode realizar todas as modulações do tipo AM que nós já vimos:

$$x_{\text{DSB-LC}} = (1 + k \cdot m(t))\cos(2\pi f_c t) + 0\sin(2\pi f_c t),$$
 (1)

$$x_{\text{DSB-SC}} = m(t)\cos(2\pi f_c t) + 0\sin(2\pi f_c t),$$
 (2)

$$x_{\text{SSB}} = m(t)\cos(2\pi f_c t) \pm \tilde{m}(t)\sin(2\pi f_c t), \tag{3}$$

$$x_{\text{VSB}} = m(t)\cos(2\pi f_c t) \pm [h_{\text{VSB}} * m(t)]\sin(2\pi f_c t),$$
 (4)

$$x_{\text{QAM}} = m_1(t)\cos(2\pi f_c t) + m_2(t)\sin(2\pi f_c t).$$
 (5)

O termo *linear* é relativamente enganoso, pois a operação do produto *não* é *linear*.

Por outro lado, a amplitude do sinal modulado é uma função linear de m(t):

- · Função afim,
- · Transformada de Hilbert,
- · Filtro por SLIT,

são todas operações lineares.

Ocupação de banda

Vimos também que a largura de banda ocupada pelo sinal AM é entre 1 e 2 vezes a largura de banda do próprio sinal modulante:

- $\cdot W_{\rm SSB} = W_m$
- $W_m \le W_{\text{VSB}} < 2 W_m$
- $W_{\mathrm{DSB}} = 2 \, W_m$

Enquanto isso é eficiente em termos de banda de transmissão, isso é bastante *restritivo*.

E se por acaso, nós tivermos mais banda disponível?

Canal AWGN

Em todo receptor, além do sinal modulante transmitido, o sinal recebido possui *ruído*.

Mas o que é ruído exatamente?

$$\hat{x}(t) = x(t) + w(t)$$

O ruído é modelado por uma função w(t) que a priori é desconhecida.

Apesar de w(t) ser uma função desconhecida, se modelarmos apenas algumas propriedades dessa função, podemos facilitar a análise de como ele afeta a nossa recepção.

Um modelo razoável com a realidade e que torna a análise simples é a do AWGN (Additive White Gaussian Noise).

A cada instante, a distribuição do valor segue uma distribuição Gaussiana:

$$p_{W(t)(w;t)} = \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}} e^{-\frac{w^2}{N_0}},\tag{6}$$




Figura 1: Distribuição Gaussiana com $\sigma^2 = 1$.

enquanto o termo 'branco' se refere ao fato de que na média, a potência de w(t) está igualmente distribuída em todas as frequências:

$$\mathbb{E}[|\mathcal{F}\{w(t)\}|^2] = \frac{N_0}{2}.\tag{7}$$

Isso é um termo apropriado da física, onde a luz branca possui essa propriedade!

O mais importante para nós é o branco, mas na literatura se encontra informalmente ruídos *coloridos*: rosa, marrom, azul, violeta, cinza, *et cetera*.

Ruído AWGN no DSB-LC




Figura 2: Sinal DSB-LC no receptor, com ruído.




Figura 3: Demodulação DSB-LC no receptor, com ruído.

Até agora, vimos como podemos trocar uma vantagem em uma área por vantagem em outra. Exemplos,

- DSB-LC: Simplificação no receptor ⇒ Piora energética,
- SSB: Redução na banda ⇒ Filtro de Hilbert,
- VSB: Filtro realizável ⇒ Vestígio da banda lateral.

A próxima troca que faremos será Largura de banda ⇒ Resiliência à Ruído.

Como? Com um esquema de modulação não linear!

Modulação em ângulo

Fase instantânea e frequência instantânea

Para uma cossenoide modulada em angulo, de forma geral, temos

$$x(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \phi(t)), \tag{8}$$

onde a modulação no argumento do cosseno se dá por uma função do tempo genérica $\phi(t)$. Nós chamamos de

- Fase instantânea: $\phi_i(t) = 2\pi f_c t + \phi(t)$, o argumento do cosseno.
- Frequência instantânea: $\frac{1}{2\pi}\frac{\partial\phi_i}{\partial t}(t)=f_c+\frac{1}{2\pi}\frac{\partial\phi}{\partial t}(t)$.

Modulação de angulo

No PM, o sinal modulante interfere diretamente na fase instantânea, ou seja, $\phi(t)=\kappa_p m(t)$:

$$x_{\rm PM}(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \kappa_p m(t)), \tag{9}$$

enquanto no FM, temos o equivalente para a frequência instantânea, ou seja, $\frac{1}{2\pi}\frac{\partial\phi_i}{\partial t}(t)=f_c+\kappa_f m(t)$.

$$x_{\rm FM}(t) = A_c \cos\left(2\pi f_c t + 2\pi \kappa_p \int_{-\infty}^t m(\tau) \,d\tau\right). \tag{10}$$

Aqui, podemos observar a dualidade entre modulação/demodulação PM e FM, isso é, se tivermos um modulador PM e quisermos um FM, basta integrar o sinal antes de modular.

Reciprocamente, se tivermos um modulador FM e quisermos modular PM, basta *derivar* o sinal modulante antes!

Esse resultado vai também ser útil quando quisermos analisar a resposta em frequência de moduladores em ângulo. Como?

$$\mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^{t} m(\tau) d\tau\right\} = \frac{M(f)}{2\pi j f} + \frac{M(0)\delta(f)}{2j}$$
(11)

$$\mathcal{F}\left\{\frac{\partial m}{\partial t}(t)\right\} = 2\pi j f M(f) \tag{12}$$

Como as respostas em frequência de derivadas e integrais do sinal modulado são relacionadas, a análise genérica de um serve para outro!

Modulador PM genérico

Vamos relembrar a equação do PM:

$$x_{\text{PM}}(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \kappa_p m(t)).$$

Agora

$$\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b),$$

logo,

$$x_{\rm PM}(t) = A_c \left[\cos(2\pi f_c t) \cos(\kappa_p m(t)) - \sin(2\pi f_c t) \sin(\kappa_p m(t)) \right]. \tag{13}$$

Essa estrutura é conhecida, não é?

Aqui se torna claro como a modulação é $n\~ao$ linear. Aqui fazemos a amplitudo relativa à portadora do \cos ser proporcional ao \cos do sinal modulante, uma função claramente não linear!

Como se parece um sinal do tipo FM, por exemplo?

Exemplo sinal tipo FM




Figura 4: Senóide pura modulando a portadora em frequência.

Na próxima aula

Agora como se comporta o espectro de um sinal do tipo PM/FM?

Vai parecer o espectro DSB de $\cos(k \cdot m(t))$ e $\sin(k \cdot m(t))$.

Alguma ferramenta pode nos auxiliar nisso?