Quantização

Comunicações I

Thadeu L. B. Dias

UFRJ

ToC

 Amostragem temporal PAM, PWM e PPM

2. Quantização

Recap

Vimos como transmitir um sinal amostrado no tempo usando PAM:





Figura 1: Sinal modulado do tipo PAM.

Apesar de estarmos usando valores de amplitude reais, conseguimos, por exemplo aumentar a resiliência ao ruído, com por exemplo, o PPM.

Se o canal usado para transmitir o PPM tem banda alta o suficiente, o PPM irá exibir um efeito 'limiar', onde o efeito do ruído é desprezível se seu valor estiver abaixo de um nível de potência específico;



Comunicação mais robusta

A figura de mérito de resistência à ruído de um PPM, assim como a do FM tem uma característica quadrática com a banda ocupada pelo sinal.

É possivel fazer melhor do que isso?

Quantização

Quantização

O fundamento para se transmitir de maneira mais robusta um sinal envolve convertermos nossas amostras de um domínio real, onde há infinitos valores diferentes que m(nT) pode assumir, para um domínio discreto, onde há um conjunto finito de valores possíveis que se irá transmitir:




Figura 2: Sinal quantizado.

Característica do quantizador

A operação de quantização escalar é definida por uma função do tipo

$$g: \mathbb{R} \to \mathcal{Q}, m \mapsto v_k$$
, para algum k . (1)

O modelo da operação de quantização assume que ela é instantânea e sem memória, ou seja, não há atrasos nem efeitos de dependência entre amostras prévias ou anteriores. Um quantizador, na prática, *particiona* o domínio de entrada, e assinala como saída, um valor fixo para todas as entradas que estiverem contidas na mesma partição. Por exemplo, se as partições de um quantizador escalar são definidas por

$$\mathcal{J}_k = \{ x | m_k \le x < m_{k+1} \}, \tag{2}$$

então há um valor v_k para cada célula tal que

$$g(m) = v_k, \text{se } m \in \mathcal{J}_k.$$
 (3)

Quando o quantizador é tal que $m_{k+1}-m_k$ é constante para todo k, então dizemos que o quantizador é uniforme. O valor de $m_{k+1}-m_k$ é denominado passo de quantização, frequentemente simbolizado por Δ .

Tipos de quantizador uniforme





Figura 3: Tipos de quantizadores escalares uniforme.

Para o quantizador uniforme, geralmente $v_k = \frac{m_k + m_{k+1}}{2}$.

Erro de quantização

Por natureza, o processo de quantização é irreversível. Para cada valor quantizado, há um conjunto de valores de entrada possíveis que poderiam ter levado ao valor observado (\mathcal{J}_k). Isso significa que iremos inevitávelmente cometer erros.



Modelo do erro de quantização


Na prática, o erro de quantização,

$$q(n) = m(n) - v(n) \tag{4}$$

é modelado como uma variável aletória. Isso significa que, equivalentemente, o sinal v(n) é o sinal m(n) corrompido por um ruído:

$$v(n) = m(n) - q(n) \tag{5}$$

Rigorosamente, a densidade de probabilidade do ruído se relaciona diretamente com densidade do sinal original.



Se o passo de quantização for relativamente fino com relação à faixa dinâmica do sinal, uma distribuição uniforme, $Q \sim \mathcal{U}(-\frac{\Delta}{2}, \frac{\Delta}{2})$ é uma suposição razoável.

Exemplo 1

Um sinal senoidal adequadamente amostrado $m(n)=A\cos(\omega n)$ passa por um quantizador uniforme g, com L níveis, ajustado para a faixa dinâmica do sinal original. Dado isso, responda:

- 1. Qual a potência média de m(n)?
- 2. Qual a faixa dinâmica de m(n)?
- 3. Qual o passo de quantização Δ ?
- 4. Qual a potência média de q(n)?
- 5. Qual a razão entre P_M e P_Q ?

Tipicamente, nós iremos transmitir o índice k digitalmente, em binário;

Considerando, por exemplo, que são disponíveis $\it R$ bits por mensagem, então

$$L = 2^R. (6)$$

Combinando tudo:

$$\begin{split} \Delta &= \frac{2m_{\text{max}}}{L} \\ \sigma_Q^2 &= \frac{\Delta^2}{12} \\ \sigma_Q^2 &= \frac{1}{3}m_{\text{max}}^2 2^{-2R} \end{split}$$