### Transmissão em banda base

Comunicações I

Thadeu L. B. Dias

UFRJ

#### ToC

1. Família PCM

- 2. Transmissão em banda base
- 3. Análise espectral

4. Interferência intersimbólica

# Recap




Figure 1: Codificador e decodificador do DPCM com predição linear.

Vimos em aulas anteriores a família PCM de codificação. As várias formas do PCM são as técnicas que nos permitem transformar um sinal analógico m(t) em uma sequência de símbolos (geralmente binários) que representam sua versão amostrada no tempo e quantizada.

Vimos várias formas de fazer a codificação do sinal amostrado/quantizado:

- · PCM direto,
- · DPCM, DPCM Wiener, DPCM LMS,
- $\Delta$ -Modulation, Adaptive  $\Delta$ -Modulation,  $\Sigma\Delta$ -Modulation,

mas não vimos como de fato transmitir os símbolos gerados através de algum meio.

Transmissão em banda base

#### Transmissão em banda base

A forma mais direta de se transmitir os símbolos gerados pelo PCM é associar uma forma de onda para cada símbolo diferente;




Figure 2: Exemplo de forma de onda para transmissão de bits.

Naturalmente, há diversas formas de se fazer essa associação, cada uma com suas vantagens e desvantagens;

A depender da forma de onda, as características de transmissão/recepção podem variar:

- · Densidade espectral de potência do sinal transmitido
- Sincronização
- · Resiliência a interferência
- · Resiliência a ruído

Vamos começar com as formas de onda tradicionais (códigos de linha), depois vamos observar como otimizar o formato do pulso para alguns critérios;

# Pulsos tradicionais — NRZ Unipolar

Pulso Non-Return to Zero Unipolar  $\{0,1\} \mapsto \{0,+V\}$ :




Figure 3: Exemplo de forma de bits transmitidos com pulso NRZ Unipolar.

Extremamente simples, implementável com um dispositivo tipo chave; Fonte assimétrica, mas possui valor DC;

#### Pulsos tradicionais — NRZ Polar

Pulso Non-Return to Zero Polar  $\{0,1\} \mapsto \{-V,+V\}$ :




Figure 4: Exemplo de forma de bits transmitidos com pulso NRZ Polar.

Extremamente simples, implementável com um dispositivo tipo chave; Fonte simétrica, sem valor DC se equiprováveis;

# Pulsos tradicionais — NRZ Bipolar

Pulso Non-Return to Zero Bipolar  $\{0,1\} \mapsto \{0,\pm V\}$ :




Figure 5: Exemplo de forma de bits transmitidos com pulso NRZ Bipolar.

Três níveis de tensão, valor depende de um *estado*; Fonte simétrica, sem valor DC *sempre*;

# Pulsos tradicionais — RZ Unipolar

Pulso Return to Zero Unipolar  $\{0,1\} \mapsto \{0,+V\}$ :




Figure 6: Exemplo de forma de bits transmitidos com pulso RZ Unipolar.

Pulso mais curto que  $T_b$ , banda mais larga mas permite sincronismo mesmo em sequências de "1"s; Fonte assimétrica, com valor DC;

#### Pulsos tradicionais — RZ Polar

Pulso Return to Zero Polar  $\{0,1\} \mapsto \{-V,+V\}$ :




Figure 7: Exemplo de forma de bits transmitidos com pulso RZ Polar.

Pulso mais curto que  $T_b$ , permite sincronismo sempre; Fonte simétrica, sem valor DC se equiprováveis;

# Pulsos tradicionais — RZ Bipolar

Pulso Return to Zero Bipolar  $\{0,1\} \mapsto \{0,\pm V\}$ :




Figure 8: Exemplo de forma de bits transmitidos com pulso RZ Bipolar.

Três níveis de tensão, valor depende de um *estado*; Fonte simétrica, sem valor DC *sempre*;

#### Pulsos tradicionais — Manchester

Pulso Manchester  $\{0,1\} \mapsto \{\Downarrow,\Uparrow\}$ :




Figure 9: Exemplo de forma de bits transmitidos com pulso manchester.

Garantida uma transição por bit (sincronismo); Fonte simétrica, sem valor DC sempre;

Análise espectral

#### Análise de banda

Um aluno perspicaz vai perceber que na realidade, os sinais transmitidos pelos códigos de linha podem ser representados da forma

$$x(t) = \sum_{k} A[k]p(t - k \cdot T_b), \tag{1}$$

onde a forma do pulso é definida por p(t), e a amplitude do pulso é caracterizada pela variável aleatória A[k]; Isso se torna incrivelmente semelhante a uma forma de transmissão (analógica) que já estudamos.

Como podemos calcular a densidade espectral de potência de um sinal desse tipo?

#### Resolvendo a não-estacionariedade

É possivel provar que adicionando um delay aleatório  $\tau$  no sinal x(t), temos o processo aleatório

$$x(t-\tau) = \sum_{k} A[k]p(t-k \cdot T_b - \tau), \quad \tau \sim \mathcal{U}\{0, T_b\}, \tag{2}$$

que é estacionário.

Esse 'truque' é comumente utilizado na análise de sinais de transmissão; chamamos esses tipos de sinais *cicloestacionários*.

### PSD de um sinal PAM(ASK)

Na realidade, vale a pena notar que o sinal cicloestacionário pode ser escrito baseando-se na forma impulsiva de uma sequência discreta:

$$x(t-\tau) = \left(\sum_{k} A[k]\delta(t-kT_b-\tau)\right) * p(t), \quad \tau \sim \mathcal{U}\{0, T_b\}, \quad (3)$$

isso é, um sinal aleatório impulsivo convoluido com o filtro com resposta P(f)!

$$R_{A_{\delta}A_{\delta}}(t') = \mathbb{E}_{A,\tau} \left[ \sum_{k} \sum_{k'} A[k] A[k'] \delta(t - kT_b - \tau) \delta(t - k'T_b - \tau - t') \right]$$
$$= \sum_{k} \sum_{k'} R_{AA}[k, k'] \mathbb{E}_{\tau} \left[ \delta(t - kT_b - \tau) \delta(t - k'T_b - \tau - t') \right]$$

Para bits I.I.D. de média 0,  $R_{AA}[k, k'] = \sigma_A^2 \delta[k - k']$ ,

$$= \sum_{k} \sigma_A^2 \mathbb{E}_{\tau} \left[ \delta(t - kT_b - \tau) \delta(t - kT_b - \tau - t') \right]$$

$$= \frac{\sigma_A^2}{T_b} \sum_{k} \delta(t') \left[ u(t - kT_b - t') - u(t - kT_b - t' + T_b) \right]$$

$$= \frac{\sigma_A^2}{T_b} \delta(t') \sum_{k} \left[ u(t - kT_b) - u(t - kT_b + T_b) \right]$$

$$= \frac{\sigma_A^2}{T_b} \delta(t')$$

Como a densidade espectral de potência de um sinal que passa por um SLIT P(f) é


$$S_{XX}(f) = S_{AA}(f)|P(f)|^2,$$
 (4)

para uma transmissão do tipo que estamos analisando temos:

$$S_{XX}(f) = \frac{\sigma_A^2}{T_b} |P(f)|^2, \tag{5}$$

onde P(f) vai depender do pulso (NRZ, RZ, Manchester)!

# PSD dos pulsos básicos



**Figure 10:** Densidade espectral de potência para códigos de linha (normalizado).

### Razão de potência fora da banda

No gráfico anterior, vimos que na realidade, a densidade espectral de potência dos pulsos analisados se estende até o infinito  $(\mathrm{sinc}^2)$ , porém, grande parte da sua potência está contida em uma região de passa baixas.

Uma métrica que nos diz qual a porcentagem de banda que está alem de uma frequência f, é a  $Out\ Of\ Band\ Power\ Ratio$ :

$$P_{\rm OB}(f) = \frac{\int_f^\infty S_{XX}(f) \, \mathrm{d}f}{\int_0^\infty S_{XX}(f) \, \mathrm{d}f}.$$
 (6)

Com canais limitados em banda, esse é um dos fatores que nos guiam na hora de escolher o melhor pulso para usar na transmissão. Interferência intersimbólica

# Ortogonalidade de pulsos e interferência intersimbólica

No receptor, a recepção do sinal transmitido envolve a amostragem do sinal a cada período  $T_b$ .

Contudo, observe como o sinal avaliado em um tempo  $kT_b$  é uma sobreposição de pulsos relativos a todas as amostras:

$$x(kT_b) = \sum_{k'} A[k'] p(kT_b - k'T_b).$$
 (7)

Qual a condição que garante que a medida em  $kT_b$  depende apenas de A[k]?

Podemos escrever a condição que satisfaz a interferência intersimbólica da seguinte forma:

$$x(kT_b) = A[k] = \sum_{k'} A[k'] p(kT_b - k' T_b)$$
$$p(kT_b - k' T_b) = \delta[k - k'].$$

Como podemos usar isso para projetar o pulso de transmissão?

# Condição de Nyquist

Considere a amostragem do pulso de transmissão a cada  $T_b$  segundos:

$$p[n] = \sum_{n} p(t)\delta(t - nT_b). \tag{8}$$

Sabemos a relação do espectro impulsivo e o espectro contínuo:

$$P_{\delta}(f) = R_b \sum_{k} P(f - nR_b). \tag{9}$$

Se precisamos que  $p[n] = \delta[n]$ , então

$$P_{\delta}(f) = R_b \sum_{k} P(f - nR_b) = 1!$$
 (10)

Se tivermos um pulso cuja sobreposição deslocada de  $R_b$  seja constante, então conseguimos garantir que não haverá interferencia intersimbólica! Isso também é chamado de critério de Nyquist.

### Exemplo de pulso sem ISI

Quando o pulso atende ao critério de Nyquist, visualizaremos algo do tipo:




Figure 11: Espectro de um pulso sem ISI.

#### Confirmando a localização dos zeros:




Figure 12: Formato de pulsos sem ISI.