Modulações de pulsos 2

Comunicações I

Thadeu L. B. Dias

UFRJ

ToC

1. Amostragem PAM

2. PWM e PPM

Recap

PAM

A forma mais básica de modulação de pulsos é a modulação de amplitude:





Figura 1: Sinal modulado do tipo PAM.

O PAM é efetivamente a convolução do sinal idealmente amostrado com um sistema com resposta h(t) com o formato do pulso. O formato do espectro do PAM tem a forma


$$X_{\text{PAM}}(f) = M_{\delta}(f)H(f). \tag{1}$$

Uma demodulação efetiva envolve um passa-baixas, por ex., a sinc :



Aplicação


Com um pulso 'curto' podemos implementar o TDM analógico:



PWM e PPM


Outras formas de modulação de pulsos

Além da amplitude, um pulso retangular tem outras propriedades que podemos alterar, como largura e posição:




Pulse-Position Modulation

Alterar a posição do pulso, é simplesmente inserir um atraso na posição de cada pulso individual, proporcional ao valor do sinal modulante:




Modulador PPM

Para gerar um sinal do tipo PPM, podemos usar um sample and hold em combinação com uma onda dente-de-serra auxiliar e um multivibrador monoestável:




Pulse-Width Modulation

Já na modulação por largura, esticamos ou estreitamos o pulso, novamente de forma proporcional ao valor do sinal modulante:




Modulador PWM

Para gerar um sinal do tipo PWM, podemos usar um sample and hold em combinação com uma onda dente-de-serra auxiliar e um comparador:



Demodulação

A demodulação PPM e PWM são similares, basta 'integrarmos' uma constante até um determinado *trigger*; No caso do PPM é o início do pulso detectado, e do PWM é o fim do pulso:



Caracterização dos sinais PPM e PWM

O sinal PPM pode ser descrito pela equação

$$x_{\text{PPM}}(t) = \sum_{n} p(t - nT_s - \kappa \cdot m_d(n)), \tag{2}$$

onde p(t) é o pulso base, T_s é o período de amostragem, e κ é uma constante de modulação;

Claramente, cada pulso está deslocado em proporção ao sinal modulante amostrado. Intuitivamente, podemos associar o PPM à modulação de *fase* no caso de ondas contínuas.

Já no caso PWM, talvez a forma mais simples de se escrever o sinal venha diretamente de seu circuito de modulação; Dada uma função do tipo rampa,


$$r(t) = \begin{cases} \frac{t}{T_s}, & 0 \le t < T_s \\ 0 & \text{n.d.c.} \end{cases}$$
(3)

o PWM é obtido pela equação

$$x_{\text{PWM}}(t) = 0.5 + 0.5 \text{sign}\left(\sum_{n} m_d(n) - r(t - nT_s)\right).$$
 (4)

Através dessa equação a associação com uma modulação do tipo CW não é tão clara, mas se observarmos que o PWM 'dilata' no tempo os pulsos, podemos imaginar que o PWM é análogo ao FM.

Assim como o PM e FM são modulações não-lineares, não é simples calcular a banda ocupada pelo PPM ou PWM. Contudo, as mesmas vantagens de imunidade ao ruído que observamos no FM pode ser observada nas modulações de pulso; Considere um canal de banda infinita:



Aplicações

Assim como o PAM pode ser usado para se implementar o TDM, os pulsos base do PWM e PPM podem ser projetados de forma a ser possível transmitir mais de uma mensagem pelo mesmo canal, em banda base;

Nesse aspecto, de fato, a forma de modulação mais interessante no sentido de imunidade a ruído é de fato o TDM com modulação PPM!

PWM — Controle de Potência Linear

Se deseja controlar linearmente a potência entregue a uma carga resistiva para controle de temperatura. O circuito simplificado que realiza o controle está ilustrado na Figura 2.




Figura 2: Controle de potência sobre a carga.

Considerando uma carga de 1 Ω , e uma fonte $V_{\mathrm{dd}}=12~V$, calcule:

- · A potência sobre a carga R em função da tensão sobre a carga;
- A potência sobre o transistor Q em função da tensão sobre a carga; considere a corrente de base desprezível;
- · A eficiência energética, $\frac{P_L}{P_V}$, em função da tensão sobre a carga;

Potências

$$P_L = V_L \frac{V_L}{R}$$

$$= V^2$$

$$P_Q = (V_{dd} - V_L) \frac{V_L}{R}$$

$$= 12 V - V^2$$




Figura 3: Potências com controle linear.

Efficiência

$$\eta = \frac{V^2}{12 V} \qquad \qquad = \frac{V}{12}$$




Figura 4: Efficiência com controle linear.

PWM — Controle não linear

O sistema de controle linear agora é substituído por um controle do tipo PWM. Isso é, o controle sobre o transistor é uma onda quadrada com largura ajustável (e frequência fixa).

O Ciclo de trabalho é a razão entre o período em que o dispositivo está no modo ativo e o período total,

$$D = \frac{\tau}{T}.$$

Considerando o mesmo sistema anterior, calcule:

- · A potência média sobre a carga R em função de D.
- A potência média sobre o transistor Q em função de D; considere a corrente de base desprezível;
- · A eficiência energética, $\frac{P_L}{P_V}$, em função de D;

Potências

$$\begin{split} P_L &= \frac{V_L^2}{R} \cdot \frac{\tau}{T} \\ P_Q &= V_Q \frac{V_L}{R} \cdot \frac{\tau}{T} \\ \end{split} = 11.7^2 \cdot D \\ = 11.7 \cdot 0.3 \cdot D \end{split}$$




Figura 5: Potências com controle PWM.

Efficiência

$$\eta = \frac{11.7^2 D}{12 \cdot 11.7 \cdot D} = 97.5\%$$

(para $D \neq 0$)




Figura 6: Efficiência com controle PWM.