# Análise de Fourier

Comunicações I

Thadeu L. B. Dias

UFRJ

### ToC

1. Introdução

Energia e Potência média

2. Potência de transmissão AM

DSB-SC

DSB-LC

# Intro

## Energia de uma função

A energia de uma função do tipo  $\mathcal{L}^2\{\mathbb{C}\}$  é definida como

$$\langle m, m \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} |m(t)|^2 dt.$$
 (1)

O teorema de Parseval (t.c.c. teorema da energia de Rayleigh) nos diz que podemos obter a energia através da integração da energia espectral

$$\langle M, M \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} |M(f)|^2 df = \langle m, m \rangle,$$
 (2)

ou que em outras palavras, a transformada de Fourier é ortogonal.

### OFF — Ortogonalidade geométrica

Uma matriz  $A \in \mathbb{C}^{N \times N}$  é unitária (ortogonal se sobre os reais) se

$$A^{\mathrm{H}}A = AA^{\mathrm{H}} = I. \tag{3}$$

Uma das propriedades de matrizes unitárias é a norma dos vetores transformados é preservada. Por ex, se v = Au,

$$\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{v} \rangle = \boldsymbol{v}^{\mathrm{H}} \boldsymbol{v}$$

$$= \boldsymbol{u}^{\mathrm{H}} A^{\mathrm{H}} A \boldsymbol{u}$$

$$= \boldsymbol{u}^{\mathrm{H}} I \boldsymbol{u}$$

$$= \langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{u} \rangle$$

## Funções do tipo potência

Infelizmente, nem todas as funções são do tipo  $\mathcal{L}^2$ . Um exemplo importante é a função cosseno:

$$\langle \cos, \cos \rangle = \int_{\mathbb{R}} \cos^2(t) dt$$
$$= \int_{\mathbb{R}} [0.5 + 0.5 \cos(2t)] dt.$$

Essa integral não converge ao longo do intervalo infinito, mas converge se delimitarmos um intervalo finito, por ex.,  $\Delta t = t_1 - t_0$ . Isso nos permite introduzir o conceito de potência média:

$$P = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_0}^{t_1} |m(\tau)|^2 d\tau.$$
 (4)

Naturalmente, a potência média pode depender do intervalo selecionado, mas geralmente podemos selecionar um intervalo que nos dê um resultado interpretável.

#### Ex. Potência média de um cosseno

Qual a potência média de um cosseno dentro do intervalo  $[t_0, t_1]$ ?

$$P_m(t_0, t_1) = \frac{1}{t_1 - t_0} \int_{t_0}^{t_1} \cos^2(\tau) d\tau$$

$$= \frac{1}{t_1 - t_0} \int_{t_0}^{t_1} 0.5[1 + \cos(2\tau)] d\tau$$

$$= \frac{1}{t_1 - t_0} 0.5 [1 + 0.5\sin(2\tau)] \Big|_{t_0}^{t_1}$$

$$= 0.5 \frac{\Delta t + 0.5(\sin(2t_1) - \sin(2t_0))}{\Delta t}$$

Se por acaso  $\Delta t$  coincidir com um múltiplo de  $2\pi$ , nós reencontramos um resultado conhecido...

E quando  $\Delta t \rightarrow \infty$ ?

Usamos um limite do tipo sanduíche:

$$P_m = 0.5 \frac{\Delta t + 0.5(\sin(2t_1) - \sin(2t_0))}{\Delta t}$$
$$0.5 \frac{\Delta t - 1}{\Delta t} \le 0.5 \frac{\Delta t + 0.5(\sin(2t_1) - \sin(2t_0))}{\Delta t} \le 0.5 \frac{\Delta t + 1}{\Delta t}$$

Quando  $\Delta t \rightarrow \infty$ ,  $P_m \rightarrow 0.5!$ 

Potência de transmissão AM

### Potência média de um sinal DSB-SC

Lembrando da forma genérica de um sinal do tipo DSB-SC,

$$x(t) = m(t) \cdot A\cos(2\pi f_c t), \tag{5}$$

qual seria sua potência média?

$$P_x = \frac{1}{\Delta t} \int_{\Delta t} A^2 m^2(\tau) \cos^2(2\pi f_c \tau) d\tau$$
$$= \frac{A^2}{2} \frac{1}{\Delta_t} \int_{\Delta t} m^2(\tau) + m^2(\tau) \cos(4\pi f_c \tau) d\tau.$$

Observando que  $m^2(t)$  é frequentemente muito mais lento que  $2f_c$ , obtemos o seguinte resultado:

$$P_x = \frac{A^2}{2} P_m. (6)$$

### Potência média de um sinal DSB-LC

A forma genérica de um sinal do tipo DSB-LC é dada por

$$x(t) = [1 + \kappa m(t)] \cdot A\cos(2\pi f_c t), \tag{7}$$

porém aqui é mais útil pensar no DSB-LC como

$$x(t) = \kappa x_{\text{DSB-SC}}(t) + A\cos(2\pi f_c t), \tag{8}$$

isso é, o DSB-SC acrescido de uma portadora. Dessa forma, fica claro que

$$P_x = \frac{A^2}{2} [\kappa^2 P_m + 1] \tag{9}$$

# Eficiência energética

Aqui vale a pena introduzir um conceito de eficiência energética; A equação de potência DSB-LC, podemos notar 2 termos, um relativo ao sinal transmitido, e outro relativo à emissão da portadora (que não carrega informação).

A eficiência aqui definida, é a razão entre a potência útil e a potência total, que no caso do DSB-LC é

$$\eta = \frac{\kappa^2 P_m}{\kappa^2 P_m + 1}.$$
(10)

Claramente,  $\eta \leq$  1, e na prática, estações comerciais operam com  $\eta \approx 0.1$ .

Esse é o custo da recepção assíncrona!

### Injeção de portadora no DSB-SC, VSB e SSB

Rigorosamente, nas modulações com detecção síncrona, não precisamos emitir no transmissor, uma cópia da portadora. Contudo, a detecção deve ser síncrona, o que implica circuito de sincronização, detecção de fase, etc.

Frequentemente, na prática, o transmissor 'ajuda' um pouco o receptor, ao emitir uma fração de portadora, servindo como referência, ou piloto, para o receptor. Considerando uma injeção de portadora do tipo  $B\cos(2\pi f_c t)$ , teremos

$$\eta = \frac{2P}{2P + B^2},\tag{11}$$

onde P é a potência do sinal modulado 'básico'.