สัญญาณและระบบแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง (Discrete-time Signal & System)

ตอนที่ 2 : สัญญาณและระบบแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง (Discrete-time Signal & System)

เมื่อเราทำการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์สัญญาณและระบบแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง เ<mark>ราจะกำหนดให้ตัวแปรอิสระ (indepedent variable) เป็นจำนวนเต็ม *ท* ที่บ่งบอกถึงรอบใน การคำนวณ (iteration)</mark>

เราสามารถอธิบายระบบพลวัตแบบเวลาไม่ต่อเนื่องในรูปของสมการผลต่าง (difference equation) ที่จัดเป็นสมการปริภูมิสถานะ (state-space) โดยมีรูปแบบดังต่อ ไปนี้

$$\mathbf{x}[n+1] = \mathbf{f}(\mathbf{x}[n], \mathbf{u}[n])$$
$$\mathbf{y}[n] = \mathbf{g}(\mathbf{x}[n], \mathbf{u}[n])$$

หากระบบเป็น LTI เราสามารถเขียนสมการแสดงปริภูมิสถานะได้ดังต่อไปนี้

$$\mathbf{x}[n+1] = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}[n] + \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}[n]$$
$$\mathbf{y}[n] = \mathbf{C} \cdot \mathbf{x}[n] + \mathbf{D} \cdot \mathbf{u}[n]$$

ในเชิงของการนำสมการไปเขียนในโปรแกรม เราจะไม่สามารถเขียนสมการเชิงอนุพันธ์ได้เนื่องจากการทำงานของคอมพิวเตอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานเป็นที่ละขั้นตอน ดังนั้น การคำนวณแบบเวลาต่อเนื่อง (อนุพันธ์) จึงไม่สามารถเขียนตรงๆได้ เราทำได้ดีสุดคือการประมาณโดยใช้ระเบียบเชิงตัวเลข (numerical method)

ในทางกลับกัน เราสามารถเขียนสมการเชิงผลต่างในโปรแกรมได้เนื่องจากการทำงานของคอมพิวเตอร์หรือไมโครคอนโทรถเลอร์เป็นแบเวลาไม่ต่อเนื่อง

้ดังนั้น เราจะสังเคราะห์และเขียนโปรแกรมระบบต่างๆเป็นเวลาไม่ต่อเนื่อง ซึ่งหลายครั้งจะเกิดมาจากการประมาณระบบแบบเวลาต่อเนื่อง

ตัวอย่างที่ 1 : การเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average)

กำหนดให้สัญญาณอินพุต u[n] และสัญญาณเอ้าท์พุต y[n] มีความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้


$$y[n] = \frac{1}{2}(x[n] + u[n])$$
$$x[n+1] = u[n]$$
$$x[0] = 0$$

โดยที่ x[n] เป็นสถานะของระบบ

ความสัมพันธ์ที่ถูกกำหนดนับว่าเป็นระบบพลวัตแบบเวลาไม่ต่อเนื่องเพราะว่าความสัมพันธ์นั้นขึ้นอยู่อยู่กับตัวแปรสถานะด้วย

y[n]. u[n], และ x[n] นับว่าเป็นสัญญาณ แต่ความสัมพันธ์ทั้งหมดนับว่าเป็นระบบ

```
N = 50;
u = rand(N,1)-0.5;
y = 0.5*(u(1:end-1)+u(2:end));
n = linspace(0,N-1,N);
clf;
ax = axes;
hold(ax,'on')
plot(ax,n,u)
plot(ax,n(2:end),y)
```



เราสามารถนำความสัมพันธ์ดังกล่าวไปเขียนเป็นโปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ดังต่อไปนี้ (pseudo-code)

```
% เรียกแค่ครั้งแรก initialize
x = 0;
% เรียกทุกๆ dt วินาที call every dt seconds
u = read_sensor();
y = 0.5*(x+u);
x = u;
```