การวิเคราะห์เชิงความถึ่

ตอนที่ 1 : แนวคิดของความถี่ของสัญญาณ (Concept of Frequency of Signal)

ในทางทฤษฎี <mark>สัญญาณสามารถถูกแบ่งเป็นผลรวมของสัญญาณคลื่นไซน์ (sinusoidal) ที่มีความถี่ที่แตกต่างกัน</mark> เพื่อให้เข้าถึงองค์ประกอบของสัญญาณโดยทั่วไป เราจะวิเคราะห์ ถึงองค์ประกอบของสัญญาณคลื่นไซน์ซึ่งสัญญาณคลื่นไซน์ y(t) สามารถเขียนเป็นฟังก์ชันได้ดังต่อไปนี้

$$y(t) = R\cos(2\pi f t + \phi)$$


โคยที่

R [unit] คือ แอมพลิจูด (Amplitude) ของคลื่น

 $f[\mathrm{Hz}]$ คือ ความถี่ (frequency) ของคลื่น

φ [rad] คือ มุมเฟส (phase angle)

```
R = 3;
f = 0.25;
phi = pi/6;
t = linspace(0,4/f,100)';
y = R*cos(2*pi*f*t+phi);
ax = axes;
plot(ax,t,y,'b');
grid(ax,'on');
```



ในบางครั้ง การวิเคราะห์สัญญาณอาจจะใช้ตัวแปรความถี่เชิงมุม (angular frequency) $\omega\left[rac{\mathrm{rad}}{s}
ight]$ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความถี่ปกติดังต่อไปนี้

$$\omega = 2\pi f$$

ดังนั้นเราสามารถเขียนสัญญาณได้ดังต่อไปนี้

$$y(t) = R\cos(\omega t + \phi)$$

ถ้าเรามีสัญญาณที่มีความถี่เท่ากันและเอามารวมกัน เราสามารถที่จะรวมแอพลิจูคของสัญญาณนี้ได้

กำหนดให้ สัญญาณ ${\sf A}$ (y_A) และสัญญาณ ${\sf B}$ (y_B) มีแอมพลิจูดเท่ากับ R_A และ R_B และมุมเฟสเท่ากับ ϕ_A และ ϕ_B โดยให้ความถี่เชิงมุมเท่ากับ ω ซึ่งสามารถเขียนเป็น สมการได้ดังต่อไปนี้

$$y_A(t) = R_A \cos(\omega t + \phi_A)$$
$$y_B(t) = R_B \cos(\omega t + \phi_B)$$

หากเรานำทั้งสองสัญญาณนี้มารวมกัน เราจะได้สัญญาณลัพธ์ดังต่อไปนี้

$$v(t) = v_A(t) + v_B(t) = R_A \cos(\omega t + \phi_A) + R_B \cos(\omega t + \phi_B)$$

เพื่อการจัดรูป เราสามารถกระจาย cos ของผลบวกได้ดังต่อไปนี้

$$y(t) = R_A \cos(\omega t)\cos(\phi_A) - R_A \sin(\omega t)\sin(\phi_A) + R_B \cos(\omega t)\cos(\phi_B) - R_B \sin(\omega t)\sin(\phi_B)$$

$$y(t) = [R_A \cos(\phi_A) + R_B \cos(\phi_B)]\cos(\omega t) - [R_A \sin(\phi_A) + R_B \sin(\phi_B)]\sin(\omega t)$$

เพื่อการจัดรูป เราจะกำหนดให้

$$R\cos(\phi) = R_A\cos(\phi_A) + R_B\cos(\phi_B)$$

$$R\sin(\phi) = R_A\sin(\phi_A) + R_B\sin(\phi_B)$$

การกำหนดดังกล่าวทำให้เราจัดรูปสัญญาณให้เป็นรูปปกติได้ดังต่อไปนี้

$$y(t) = R\cos(\omega t + \phi)$$

$$R = \sqrt{R_A^2 + R_B^2 + 2R_A R_B (\cos(\phi_A - \phi_B))}$$

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{R_A \sin(\phi_A) + R_B \sin(\phi_B)}{R_A \cos(\phi_A) + R_B \cos(\phi_B)} \right)$$

การคำนวณแสดงให้เห็นว่าเราสามารถนำสัญญาณคลื่นใชน์ที่มีความถี่เดียวกันได้เป็นคลื่นเดียวกัน

```
R_A = 3;
R_B = 5;
phi_A = pi/6;
phi_B = pi/4;
f = 0.25;
w = 2*pi*f;
t = linspace(0,4/f,100)';
y_A = R_A*cos(w*t+phi_A);
y_B = R_B*cos(w*t+phi_B);
y_C = y_A+y_B;
R = sqrt(R_A^2+R_B^2+2*R_A*R_B*cos(phi_A-phi_B));
```

```
phi = atan((R_A*sin(phi_A)+R_B*sin(phi_B))/(R_A*cos(phi_A)+R_B*cos(phi_B)));
y_D = R*cos(w*t+phi);
clf
ax = axes;
hold(ax,'on')
plot(ax,t,y_C,'b');
plot(ax,t,y_D,'ro');
grid(ax,'on');
```

หากเรารวมสัญญาณคลื่นไซน์ที่มีความถี่ที่แตกต่างกัน เราจะได้ฟังก์ชันที่เป็นคาบ แต่เราจะไม่ได้ฟังก์ชันที่เป็นคลื่นไซน์ ยกตัวอย่างเช่น

$$y(t) = R_A \cos(\omega_A t + \phi_A) + R_B \cos(\omega_B t + \phi_B)$$

โดยที่

$$R_A > R_B$$

 $\omega_A < \omega_B$

```
R_A = 3;
R_B = 0.2;
phi_A = pi/6;
phi_B = pi/4;
f = 0.25;
w_A = 2*pi*f;
w_B = 2*pi*f*20;
t = linspace(0,4/f,1000)';
y_A = R_A*cos(w_A*t+phi_A);
y_B = R_B*cos(w_B*t+phi_B);
y C = y A+y B;
ax = axes;
hold(ax,'on')
plot(ax,t,y_A);
plot(ax,t,y_B);
plot(ax,t,y_C);
grid(ax,'on');
```

