TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN			
Tên công đoạn: LẮP RÁP VẬT TƯ 1	Số: 4-OP-221-4-PS-031-0112	Phiên bản: 02	
Tên tài liệu: LẮP RÁP VẬT TƯ 1 - One-Click Cleaner MPO	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221		

I. Phạm vi áp dụng: Theo DMS

II. Nội dung:

Nội dung	Hình ảnh minh họa		
Hình ảnh bụi, dσ			
 Kiểm bụi, do trước khi lắp Đặt Holder L lên Jig (2) Gắn Bobbin B vào Holder L (3) Mũi tên trên bobbin B hướng lên Thắt 1 gút cách đầu sợi chỉ ~5mm. Dùng nhíp xỏ đầu chỉ vào rãnh Bobbin A (4) 	2 Dàu sợi chỉ		
 2. Kiểm bề mặt đầu Tip, không còn dấu mark, bề mặt phẳng hết lõm: OK 	Còn dấu mark: NG Bề mặt còn lõm: NG		

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN			
Tên công đoạn: LẮP RÁP VẬT TƯ 1	Số: 4-OP-221-4-PS-031-0112	Phiên bản: 02	
Tên tài liệu: LẮP RÁP VẬT TƯ 1 - One-Click Cleaner MPO	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221		


I. Phạm vi áp dụng: Theo DMS

II. Nội dung:

3.

- Gắn chỉ nằm dọc theo Rack Shaft, chú ý hướng chữ "POM" trên đầu Tip và Rack Shaft hướng vào trong
- Gắn Jig trượt trên Leaning Cloth đến sát gờ Rack Shaft
- Gắn Roller B vào Jig (hình 6, 7)
- Gắn má kẹp vào Jig (hình 8)
- Quay nguyên bộ Jig và Rack shaft hình 8 để đặt vào bệ giữ Jig hinh hình 9, sao cho răng cưa của Rack shaft quay lên như hình.

- Gắn Shaft MB (PIN) khớp vào lỗ Jig như hình 10 và dùng tay ấn nhẹ để cây PIN đi xuống một ít cố định tạm.
- Dùng dụng cụ ấn để ấn cây PIN xuống sát mặt Jig như hình 11. Sau khi gắn Shaft MB thì như hình 12.



Shaft MB

TIÊU (CHUẨN CÔNG ĐOẠN			
Tên công đoạn: LẮP RÁP VẬT TƯ 1	Số: 4-OP-221-4-PS-031-0112	Phiên bản: 02		
Tên tài liệu: LẮP RÁP VẬT TƯ 1 - One-Click Cleaner MPO	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221			
I. Phạm vi áp dụng: Theo DMS				
II. Nội dung:				
Nội dung	i dung Hình ảnh minh họa			
 4. Gắn 3 Roller A vào Holder L (13) Gắn Reverse stopper vào holder (13) Gắn Tension Gear vào 2 bên Bobbin A (14) Quấn lắp hết 1 vòng Bobbin A theo chiều ngược kim đồng hồ đồng thời mũi tên trên Bobbin B cũng ngược kim đồng hồ như (15) 	3 Roller A Gắn cả 2 bên Lịch làng to k Niệc Trữ Stopper	Bobbin B Wong chấm tròn trên Bobbin A		
 5. Gắn Bobbin A vào Holder L, Chấm tròn trên Bobbin A hướng ra ngoài Bánh răng phải khớp với Rack shaft 	Hướng chấm tròn			
 6. Chỉnh sợi chỉ nằm khớp vào gờ MPO Tip (17) Chỉnh sợi chỉ vào đúng vị trí (18), (19) Đường chỉ nằm phía bên trong Roller của sản phẩm 	OK NG			
	Chỉ đi đúng hướng: OK Chỉ đi sai hướng: N	NG		

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN			
Tên công đoạn: LẮP RÁP VẬT TƯ 1	Số: 4-OP-221-4-PS-031-0112	Phiên bản: 02	
Tên tài liệu: LẮP RÁP VẬT TƯ 1 - One-Click Cleaner MPO	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221		

I. Phạm vi áp dụng: Theo DMS II. Nội dung: Hình ảnh minh họa Nội dung Vị trí gắn Reverse stopper 7. - Kiểm bụi, do trước khi lắp 20 - Gắn Reverse stopper vào Hoder R (20) - Lắp Holder R khớp vào Hoder L không có khe hở, các gờ không bị gãy, nứt: OK (21), (22) - Click nhẹ cuộn chỉ (khoảng 2~3 Lần) để kiểm: Kiểm tra Reverse stopper không bị sai + Sợi chỉ không bị kẹt vị trí sau khi lắp. + Reverse stopper có chạy + Tensiongear không bị bung lên

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

 Tên công đoạn:
 LẮP RÁP VẬT TƯ 1
 Số:
 4-OP-221-4-PS-031-0112
 Phiên bản: 02

Tên tài liệu: LẮP RÁP VẬT TƯ 1 - One-Click Cleaner MPO

Tài liệu tham khảo: 4-OP-221

I. Phạm vi áp dụng: Theo DMS

II. Nội dung:

	Revision History					
Ngày	Phiên bản	bản Người ban hành	Nội dung		Lí do thay đổi	Người
ngay	r men ban		Nội dung cũ	Nội dung mới	Li do thay doi	yêu cầu
21-Aug-24	1	Ngoc DT	Từ PS 4-OP-221-4-PS-031-0043	Ban hành mới	Áp dụng cho ID đặc biệt của code LCN0284	Thu DTM
25-Sep-24	2	Ngoc DT	 III. Nội dung: - Dùng các Jig lắp ráp mới để lắp các sản phẩm này (không dùng Jig hiện có trên line). - Chụp hình cái tool trên cây pin trước khi lắp - Chụp hình sản phẩm chỗ Pin sau khi lắp xong dưới microscope Ghi chú: khi lắp ráp PIN thì báo Kỹ sư vô line để chụp hình. Mục 3: 	III. Nội dung: Bỏ các nội dung này Mục 3: add thêm: - Quay nguyên bộ Jig và Rack shaft hình 8 để đặt vào bệ giữ Jig hinh hình 9, sao cho răng cưa của Rack shaft quay lên như hình. - Gắn Shaft MB (PIN) khóp vào lổ Jig như hình 10 và dùng tay ấn nhẹ để cây PIN đi xuống một ít cố định tạm. - Dùng dụng cụ ấn để ấn cây PIN xuống sát mặt Jig như hình 11. Sau khi gắn Shaft MB thì như hình 12.	Update thay đổi cho LCN0284 theo áp dụng bộ Jig lắp ráp mới.	Thu DTM