FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOAN

Tên công đoạn áp dụng: PREPARATION Số PS: Phiên bản: 4-OP-0486-4-PS-085-0002

Tài liêu tham khảo: 4-OP-0468

<u>I. PHAM VI ÁP DUNG</u> :

II. NÔI DUNG:

Các bước thực hiện & Yêu cầu công đoạn Hình ảnh minh họa

1. Cắt mút xốp.

- Mút xốp dày 3 mm : 1pc/setCắt chiều dài như hình




Lớp băng keo trên mút


2. Gắn Clamp vào module khay.

- Dùng dusper tẩm cồn vệ sinh vị trí gắn clamp
- Dán Clamp vào module khay hướng và vi trí như hình

Tên sản phẩm: Module Assy RL(LC-MPO)+RL Module(LC-12MPOM) Type X

- Vệ sinh mặt dán mút trong clamp
- Dán mút xốp dày 3mm vào clamp






Vệ sinh & Gắn Clamp vào vị trí này



Đầu mở của kẹp hướng ra ngoài



Vệ sinh & Dán miếng mút xốp dày 3mm vào bên trong clamp, mút nằm gọn trong clamp

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN


Tên công đoạn áp dụng: PREPARATIONSố PS: 4-OP-0486-4-PS-085-0002Phiên bản: 2

Tên sản phẩm: Module Assy RL(LC-MPO)+RL Module(LC-12MPOM) Type X

Tài liệu tham khảo: 4-OP-0468


3. Aging Rod R và Rod L

Mở đầu khóa rod R và L. Kiểm tra đầu Rod như hình bên:



Aging Rod **R** và **L** ở nhiệt độ 70±5 (°C), thời gian 24h. **Lưu ý:**

Đặt riêng rod R và rod L vào từng mâm aging. Khóa rod R và L phải được mở ra, hướng rod như hình bên



Khóa phải được mở trước khi aging

Chấm tròn hướng lên trên

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD							
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Tên công đoạn áp dụng: PREPARATION				Sô PS:	4-OP-0486-4-PS-085-0002		2
Tên sản phẩm: Module Assy RL(LC-MPO)+RL Module(LC-12MPOM) Type X				Tài liệu t	tham khảo: 4-OP-0468		
Lịch sử thay đổi/Revision history							
Preparing Date Ngày ban hành		Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason	Requester	
			Old content Nội dung cũ		New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu
25/1/2024	На	1			Ban hành mới		Linh
3/10/2024	Hạ	2	-		Add yêu cầu kiểm tra đầu thanh Rod mở to	Làm rõ mục kiểm. Đảm bảo chức năng	Linh