FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD							
TIẾU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Tên công đoạn áp dụng: FERRULE	Số PS: 001-4-PS-010-0300	Phiên bản: 10					
Tên sản phẩm: Xỏ ferrule LC UNI SENKO	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0330,4-OP-0340						

I.Chuẩn bị dụng cụ


PS này chỉ hướng dẫn thao tác riêng cho nhóm sản phẩm, vui lòng xem PS Ferrule chung thực hiện thao tác Ferule connector.



1. Máy heat ống



2. Jig gá ferrule



3. Hộp cắt fiber, viết đánh mark




4. Holder strip fiber




5. HTS12: Fiber 0.25 (250µm)





* PS này dành cho loại vật tư như hình, không phân biệt màu vật tư, fiber và cord.





Fiber xanh





Fiber cam

Fiber xanh

Fiber cam

Chênh lệch giữa ferrule < 1mm : OK (Hình minh họa)

Trang: 3/4

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD


TIẾU CHUẨN CÔNG ĐOAN

Tên công đoạn áp dụng:FERRULESố PS:001-4-PS-010-0300Phiên bản:10Tên sản phẩm:Xỏ ferrule LC UNI SENKOTài liệu tham khảo:4-OP-0330,4-OP-0340

6. Sấy ferrule

- Nhiệt độ sấy: 130 ± 5 °C. Thời gian sấy: 15 phút
- Đặt ferrule vào hot plate. Không làm xoay ferrule hoặc fiber trong quá trình đặt vào máy.
- Kiểm tra keo Epotek đủ trên đầu của ferrule
- Sau khi sấy, kiểm keo khô trên đầu ferrule: keo có màu đỏ đậm: OK





CHÚ Ý:



Qui định chung đối với hàng Reword:

- Phải dán thêm chấm tròn xanh dương lên số serial của sản phẩm như hình.
- Số chấm được dán sẽ tương ứng với số lần Strip lại tại công đoạn Ferrule Assembly

Trang: 4/4

	FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD
--	-----------------------------------

TIẾU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng:FERRULESố PS:001-4-PS-010-0300Phiên bản:10Tên sản phẩm:Xổ ferrule LC UNI SENKOTài liệu tham khảo:4-OP-0330,4-OP-0340

REVISION HISTORY (Lịch sử thay đổi)

REVISION HISTORY (Lịch sử thay đối)									
Ngày	Người phụ	Phiên	Nội dung thay đổi		Lý do	Người yêu			
	trách	bản	Nội dung cũ	Nội dung mới	Ly uo	cầu			
4-Sep-24	PhungTK	10	- -	 - Mục I: Cập nhật lại hình ảnh chuẩn bị dụng cụ - Mục 6: Sửa lại hình máy sấy ferrule 	Cập nhật theo cải tiến PRD	PhungTK			
20-Jun-24	PhungTK	9	Mục 3.1: Giấy Dusper 2: Xoay 90° và vệ sinh tiếp một lần nữa	Mục 3.1: Giấy Dusper 2: Xoay 90 ⁰ và vệ sinh tiếp một lần nữa. Dùng tờ giấy này để vệ sinh lần 1 cho fiber tiếp theo	Thay đổi cho phù hợp	PhungTK			
12/4/2024	На	8	-	Thêm mục 1. Cắt lại chiều dài fiber cho ferrule :	Chuyển bước cắt fiber và kevlar cuối branching 3 sang đầu PS ferrule chung cho LC Umi Senko. thay đổi cho phù hợp với thực tế	TânNDD			
25/11/2022	ThơNTB	7	-	- Mục 3.2. Khảy fiber: Thay đổi hình ảnh minh họa vùng khảy> vị trí khảy	- Thao tác chính xác tại công đoạn	TânNDD			
05/11/2022	ThơNTB	6	-	Mục 2.1. Vệ sinh fiber: +Giấy Dusper 2: Vệ sinh tiếp một lần nữa	- Thay đổi thao tác theo đúng thực tế	TânNDD			
26/10/2022	ThơNTB	5	-	 Bổ stripper: Sot stripper, Dia, Schleuniger, Dao 0.4 Thêm nội dung mục 4. Xổ fiber vào ferrule đã được hút keo: Xổ đến khi đuôi ống Nilon đến dấu Mark. Bổ nội dung 4.2.Xổ fiber cho vật tư LC có màu ferrule Xanh Dương và Đen Thay đổi hình ảnh mục 5. Sấy ferrule Thay đổi hình Chênh lệch giữa ferrule < 1mm>ferrule đen-đổ Thêm nội dung và hình ảnh mục 3, làm rõ mục vệ sinh bằng 2 tờ giấy Dusper. 	1,2,3,4,5.Cập nhật nội dung, hình ảnh đầy đủ cho OP thao tác dễ dàng. 6. Cập nhật theo OP: 4-OP-524 ver 16, 4-OP-503 ver 33.	TânNDD			