FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)_KHU VỰC CERROCAST_TRILLIAN LINE

Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-007-0001 Phiên bản: 3 Trang: 1/2

Cerrocast



PPE Requirements (Yêu cầu trang bị Phương tiện bảo vệ cá nhân)



PPE Asset Code: MSAWC0011

WEAR INSULATING GLOVES WHEN CLEANING THE ALLOY PUMP HEAD. MANG BAO TAY CÁCH NHIỆT KHI VỆ SINH ĐẦU BOM HỢP KIM.



PPE Asset Code: MGLO0002, MGLO0004

WEARING RUBBER GLOVE IS REQUESTED FOR THIS PROCESS CÔNG ĐOẠN PHẢI MANG BAO TAY NGÓN.



PPE Asset Code: MSAWC0048

WEAR A MASK IN THIS AREA. MANG KHẨU TRANG KHI TIẾP XÚC HỢP KIM.



PPE Asset Code: MSAWC0007

WEAR SAFETY GLASSES IN THIS AREA. ĐEO KÍNH AN TOÀN KHI THAO TÁC BƠM HỢP KIM.



KY: Mang bao tay nhiệt khi vệ sinh hợp kim.



KY: Mang bao tay ngón để tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.



KY: Mang khẩu trang than tránh hít phải hơi hợp kim khi tiếp xúc.



KY: Đeo kính để không bị hợp kim văng vào mắt.

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM

BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE BOARD)_KHU VỰC CERROCAST_TRILLIAN LINE

Số tài liệu: 000-1-WI-0113-4-PS-007-0001	Version: 03	Page: 2/2	
--	-------------	-----------	--

Revision History of Template

Preparing date	Dangan	Version	Description		Daggar	Description
	Person		Old content	New content	Reason	Requester
16/11/2020	Dương NLT	1	-	Ban hành lần đầu	-	Nam NT
22/8/2023	Nam NT	2	- Mang bao tay ở khu vực này	 Mang bao tay cách nhiệt khi vệ sinh đầu bơm hợp kim 	- Review thực tế	KhiêmB
20-Aug-2024	PhuocNTH	3	 - Mang bao tay nhiệt khi thao tác bơm và vệ sinh hợp kim. - Chưa có PPE Asset Code. 	- Mang bao tay nhiệt khi vệ sinh hợp kim.- Thêm PPE Asset Code.	- Chỉnh lại cho đúng theo 000-1-WI- 0113.	DienDC