000-4-WD-3414 WC			ORKING DIRECTION				Page 1 of 2
Biểu mẫu số: 000-5-Fo-0308 Ver:		01 Ngày hiệu lực:		iệu lực: Theo DMS	u lực: Theo DMS		
Bộ phận ban hành PRE1		Số đăng ký WD: 000-4-WD-3414		Ver: 01			
Chuyền sản xuất/Nhóm: MPO PRODUCT							
Thời gian hiệu	Từ ngày: 2024/0	09/04	Bộ phận nhận: PRE1, PLN, PRD		Số	bản: theo	
lực:	Đến Ngày: 2024/1	11/04			DM	/IS	
Soạn thảo: Nguyễn Đình Khải			Kiểm Tra: Võ Đức Thắng Phê Duyệt: N		guyễn Thanh Bản		
Ngày: 2024/09/04			Ngày: Via DMS Ngày: Via DM		IS		
Tiêu đề: HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT SẢN PHẨM MPO3249							
Tài liệu tham khảo: EN-01168							

# 1. Mục đích:

- Tài liệu này ban hành để hướng dẫn sản xuất sản phẩm MPO3249 theo WD: EN-01168 từ khách hàng CNC.

# 2. Phạm vi áp dụng:

WD áp dụng cho sản phẩm thuộc bảng 1:

## Bảng 1:

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Spec	ID	Số lượng (pcs)	Ghi chú
MPO3249	Quality check test of core measurement less MTC	EN-01168	3858584	1	Main product
MPO3245	Sub of Low loss MTC (M)	EN-01168	387020	1	Sub product
MFU3243			3867778	1	Sub product
MP03246	Sub of Low loss MTC (F)	EN-01168	387021	1	Sub product
MPO3247	Sub of Sample (M)	EN-01168	387022	20	Sub product
MP03248	Sub of Sample MTC (F)	EN-01168	387023	20	Sub product
WIF U3248	Sub of Sample MTC (F)	EIN-01100	3867779	20	Sub product

# *Bảng 2:* Bảng chỉ định lot sử dụng vật tư CNF0489:

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Spec ID sử dụn		Lot vật tư CNF0489		
MPO3245	Sub of Low loss MTC (M)	EN-01168	387020	240829000053		
MP03243			3867778	240829000055		
MP03246	Sub of Low loss MTC (F)	EN-01168	387021	240829000056		
MP03247	Sub of Sample (M)	EN-01168	387022	240829000057		
MP03248	Sub of Sample MTC (F)	EN-01168	387023	240829000058		
WII 03240			3867779	240829000059		

000-4-WD-3414 Page 2 of 2

### 3. Nội dung:

## Các bộ phận liên quan vui lòng hỗ trợ theo nội dung bên dưới:

#### 1. /\*PRE1:

- Ban hành WD để hướng dẫn PLN, WH nhận thông tin để chỉ định và phát đúng vật tư thuộc bảng 2.
- Thông tin đến PRD để sử dụng và lãnh vật từ rework theo đúng yêu cầu từ WD
- Ban hành tài liệu hướng dẫn PRD sử dụng đúng master cord đo loss tương ứng cho từng sản phẩm trong quá trình trial run.

#### 2. /\*PLN:

- PLN remark số WD: 000-4-WD-3414 vào các ID thuộc bảng 1.

### 3. /\*LOG:

- WH nhận thông tin từ WD: 000-4-WD-3414 và phát những vật tư theo lot được chỉ định ở bảng 2.

### 4. /\*PRD:

- Nhân thông tin từ WD: 000-4-WD-3414, sử dụng và lãnh vật tư rework theo yêu cầu.
- Sản phẩm MPO3247, MPO3248 sẽ được đo loss bằng master cord theo hướng dẫn trong PS được PRE ban hành.

Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc và phát sinh xin vui lòng liên hệ với **Mr. Thắng (326)** – PRE1.

#### Lưu ý khi ban hành WD:

- WD chuyển vật tư vào location PENDING phải được phê duyệt bởi cả PRE & PLN.
- > WD phải được gán vào tất cả các công đoạn liên quan trên chuyền sản xuất nếu có.
- Các trường hợp thao tác hoặc triển khai phức tạp, PIC (engineer, staff) cần hướng dẫn trực tiếp.
- WD làm ra sản phẩm mà thay đổi mã VT so với PS gốc (thêm mã VT, bớt mã VT, thay thế mã VT): Phải tạo mã sản phẩm mới. không được tao Alternate-PS gán vào mã sản phẩm cũ.

#### **REVISION HISTORY**

Date	Person in charge		(	Content	Reason	Change Requester
		Version	Old	New		
2024/09/04	KhaiND	1	-	-	Ban hành mới	BanNT

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.