

			TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN	110		
Tên công đoạn áp dụng : Ferrule Số PS : 001-4-PS-010-0351					Phiên bản:	5
Nhận diện màu xỏ ferrule - Xanh dương màu chính			Tài liệu tham khảo: 4-0P-0179			
HISTORY						
Lịch sử thay đổi/Revision history						
Preparing Date Ngày ban hành	Person Người phụ trách	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason	Requester
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu
17-0ct-24	Phươnglta	5	-	- Đổi hình xỏ và nhận diện MT ferrule dựa vào cửa sổ MT	- Dễ nhận diện hơn	ThangVD
14-Nov-23	PhucHTH	4	Bước 1: nhận diện bằng clamp	Bước 1: nhận diện bằng mút	Đồng bộ cách nhận diện đầu sản phẩm	KhaiND
4/27/2022	MyNTD	3	-	-Thêm hướng dẫn nhận diện cord bằng clamp	- Update tiêu chuẩn nhận diện	CatNNM
5/25/2021	PhucHTH	2	-	- Nhận diện đầu bắt đầu & đầu kết thúc	- Chuẩn hóa cách nhận diện	ChauDNB
12/5/2020	Hằng	1	-	-	Ban hành mới	DatPV
1						

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD