	TIÊU CHUÂN CÔNG ĐOẠN				
	Tên công đoạn: LẮP FERRULE VÀO FLANGE (Chiều dài 6.6mm ~6.62mm)	Số: 4-OP-228-4-PS-010-0003	Phiên bản: 35		
ĺ	Tên sản phẩm: FUSION LC-UPC	Tài liệu tham khảo: 4-OP-228	Trang: 1/3		

I. PHAM VI ÁP DUNG: Theo hệ thống.

II. NỘI DUNG:

Nôi dung Hình ảnh minh hoa A. CHẨM KEO EPOTEK LÊN FERRULE & FLANGE. (*) Chú ý: + Có thể dùng tăm tre hoặc dispenser để chấm keo flange Keo điền Khi sử dụng dispenser: đầy trong - Sét máy với áp suất: 0.2 ~ 0.35 MPa flange - Thời gian: 0.04 ~0.08 giây. + Dùng máy hút keo tư động để chấm keo vào flange - Dùng chương trình "41" 1 - Chẩm keo Epotek vào flange: Hút keo bằng máy - Xếp Flange vào Jig chấm keo epotek (Hình 1). tự động - Keo không có bọt khí và chảy đều vào flange (hình 2,3). - Flange không có bất kỳ vết bẩn nào ở vị trí tiếp xúc keo. Chú ý: Kiểm soát thời gian sử dụng của keo Epotek

(yêu cầu theo **PS 001-4-PS-007-0017**) -Hình 4

2- Bom keo vào ferrule:

B. THỰC HIỆN ĐÓNG FERRULE VÀO FLANGE.

- 1/. Chọn đúng đồ gá đóng cho từng loại sản phẩm.
 - Đặt Ferrule & Flange vào đồ gá như hình 4a
 - Thực hiện đóng Ferrule vô Flange.


Flange Ferrule Dăt Ferrule & Flange vào đồ gá.

2/ Đóng Ferrule vào Flange & kiểm tra keo trên Flange, Ferrule sau khi đóng

- Đóng Ferrule sát vào Flange (hình 5), kiểm phải có keo ở đuôi Flange và lấy bớt keo ở đuôi Flange bằng giấy dusper có tẩm cồn.
- Sau đó, vệ sinh xung quanh thân Ferrule và Flange ở những vị trí a, b, c.

<u>Chú ý:</u> - Kiểm tra đầu Ferrule khi đóng Flange phải chạm vào thành của đồ gá.

- Không dùng cồn để vệ sinh keo .





Ferrule & Flange sau khi lắp.



TÔT.

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

TIÊU CHUÂN CÔNG ĐOẠN				
Tên công đoạn: LẮP FERRULE VÀO FLANGE (Chiều dài 6.6mm ~6.62mm)	Số: 4-OP-228-4-PS-010-0003	Phiên bản: 35		
Tên sản phẩm: FUSION LC-UPC	Tài liệu tham khảo: 4-OP-228	Trang: 2/3		
TE SIĜE DEINIG	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

II. NỘI DUNG:

Nội dung	Hình ảnh minh họa		
 3 - Chiều dài Ferrule và Flange - Dùng đồng hồ đo để kiểm tra chiều dài sau khi đóng flange như hình 6, tham khảo bảng 1 cho kích thước sản phẩm. - Phương pháp đo: đo 12pcs đầu ID/ca, sau 24pcs đo lại 1 lần ferrule sau khi đóng flange. Chú ý: Vệ sinh ferrule, flange trước khi đo đồng hồ và vệ sinh đồng hồ sau mỗi giờ keo. 	6.6mm ~6.62mm		

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

Tên công	đoan: LÅP	FERRULE VÀO F	LANGE (Chiều dài 6.6mm ~6.62mm)	HUÂN CÔNG ĐOẠN Số: 4-OP-228-4-PS-010-0003		Phiên bản : 35	
Tên sản phẩm: FUSION LC-UPC				Tài liệu tham khảo : 4-OP-228 CH SƯ THAY ĐỔI		Trang:3/3	
			LIC				
	· ·	Người ban		ng thay đôi	I		
Ngày	Phiên bản	hành	Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do thay đổi	Người yêu cầ	
11/17/15	1	Lanvn -		- Change PS số ; 001-4-PS-010-0084> 4-OP-228-4-PS-010-0003	-	ВаоНС	
15/12/16	2	Lanvn -		 - Add: dùng Fiber 250um để chấm keo vào Flange. - Cancel kiểm tra dưới kính hiểm vi khi kiểm tra sản phẩm sau khi đóng Flange. - Cancel Chấm lượng keo Epotek ở đuôi Ferrule (góc cone) khoảng 1mm => do Ferrule hút bằng máy tự động không cần chấm thêm keo khi xông Fiber - Gộp thao tác vệ sinh đuôi Flange và đóng ferrule vào Flange lại chung 1 bước. 	-	ВаоНС	
24/12/16	3	Lanvn -		- Cancel Chấm lượng keo Epotek ở đuôi Ferrule (góc cone) khoảng 1mm => do Ferrule hút bằng máy tự động không cần chấm thêm keo khi xông Fiber - Gộp thao tác vệ sinh đuôi Flange và đóng ferrule vào Flange lại chung 1 bước.	-	ВаоНС	
21/04/16	4	LinhTT -		- Change hình thực hiện đóng ferrule vào flange	-	ВаоНС	
07/07/16	5	LinhTT -		- Add code AFC0230; AFC0231	-	ВаоНС	
02/12/16	6	LinhTT -		- Cancle qui định sử dụng giấy dusper, tăm bông Nhật hay tăm bông Việt Nam để vệ sinh keo	-	ТуВН	
24/06/17	7	NguyệtNTH -		-Change Spec code AFC0219 PNJHY-0107-25-51#2 - > PNJHY-0107-25-51A#2.	-	ТуВН	
18/07/17	8	NguyệtNTH -		-Change Spec code AFC0200 PNJHY-0107-25-50A#2 -	-	ТуВН	
04/08/17	9	NguyệtNTH -		-Change Spec code AFC0218 lên A	-	ТуВН	
30/8/2017	10	NguyệtNTH -		-Change Spec code AFC0199 A> lên B	-	ТуВН	
05/12/17	11	NguyệtNTH -		-Add code AFC0308	- code mới	Vânnht	
20/1/2018	12	NguyệtNTH -		- Add thêm mục 3 "Chiều dài ferrule sau khi đóng	-	Vânnht	
22/1/2018	13	NguyệtNTH -		- Revise lại mục 3 "đo đầu ca & cứ 24 pcs là đo lại 1 lần>"đo đầu ca 12 pcs & cứ 24 pcs là đo lại 1 pcs ".	-	Vânnht	
05/04/18	14	NguyệtNTH -		-Add code AFC0351,AFC0341.	- Code mới	Vânnht	
24/4/2018	15	NguyệtNTH -		-Add Chiều dài Ferrule và Flange code AFC0230,AFC0231.	-Code mới	Vânnht	
15/5/2018	16	NguyệtNTH -		- Change chiều dài AFC0231 : 6.65~6.70mm -> 6.67~6.70mm.	-Revise	Vânnht	
23/5/2018	17	NguyệtNTH -		- Add thêm chiều dài LC- UPC: 6.55 ~ 6.60 (mm)	-Revise	Vânnht	

- change spec code AFC0308 C --> D

- Add code AFC0365

NguyệtNTH

NguyệtNTH

03/08/18

16/10/2018

18

19

-Revise

- Code mới

Vânnht

Vânnht

10/11/18	20	NguyệtNTH	-	- Revise lại thứ tự công đoạn. Add code AFC0326 từ PS:4-OP-228-4-PS-010-0004 Add thêm code AFC0154,AFC0320,AFC0321,AFC0333,AFC0334,AFC 0338,AFC0340,AFC0343. Cancel code AFC0091,AFC0351	-	Vânnht
30/11/2018	21	NguyệtNTH	-	- Change kích thước chiều dài ferrule đóng vào flange như mục 3	-	Vânnht
09/05/19	22	NguyệtNTH	-	- Change spec AFC0341 C -> D	-	Tiênctc
23/5/2019	23	NguyệtNTH	-	- Change spec AFC0200 B -> C	-	Tiênctc
28/6/2019	24	NguyệtNTH	-	- Add code AFC0374 - Việt hóa từ ngữ.	-	Tiênctc
24/7/2019	25	NguyệtNTH	-	- Change spec AFC0199 B -> C	-	Tiênctc
26/7/2019	26	NguyệtNTH	-	- Change spec AFC0308 D-> lên E	-	Tiênctc
12/12/19	27	NguyệtNTH	- chưa có	- Aud code . AFC0380,AFC0381,AFC0382,AFC0383,AFC0384,AFC	- code mới	Tiênctc
03/02/20	28	NguyệtNTH	-	- Add code AFC0392	-	Tiênctc
12/02/20	29	NguyệtNTH	-	- Add code AFC0389,AFC0390,AFC0391. - Cancel: "Phân loại flange cav 1 và cav 2 trước khi đóng flange".	- Code mới - Kỹ sư yêu cầu.	Tiênctc
20/02/2020	30	NguyệtNTH	-	- Change chiều dài AFC0326 từ :"6.6 ~6.62> 6.5 ~6.6.	- Engineer yêu cầu	Tiênctc
22/02/2020	31	NguyệtNTH	-	- Add code AFC0394,AFC0405	- Code mới	Tiênctc
02/03/20	51	NguyệtNTH	Đo 100% ferrule sau khi đóng flange	Đo 12pcs đầu ID/ca, sau 24pcs đo lại 1 lần	- Engineer yêu cầu	Tiênctc
04/03/20	32	NguyệtNTH	-	Add thêm "vệ sinh đồng hồ sau mỗi giờ keo" vào mục 3	- Engineer yêu cầu	Tiênctc
17/03/2020	33	NguyệtNTH	-	Cancel code phạm vi áp dụng	-	Tiênctc
16/08/2022	34	NguyệtNTH	- Fromat tài liệu cũ.	 - Add thêm mục sử dụng dispenser - Bổ sung + Dùng máy hút keo tự động để chấm keo vào flange - Dùng chương trình "41" '- Format tài liệu mới. 	-Apply máy bơm keo tự động cho flange - Phù hợp điều kiện bơm keo thực tế '- Change template tài liệu mới.	Thương TT
10/11/24	35	Ngoc DT	- Đóng Ferrule sát vào Flange (hình 5), kiểm phải có keo ở đuôi Flange	- Đóng Ferrule sát vào Flange (hình 5), kiểm phải có keo ở đuôi Flange và lấy bớt keo ở đuôi Flange bằng giấy dusper có tẩm cồn.	 Revise tài liệu: Tránh hiểu nhầm cho OP giữa việc chỉ sử dụng cồn và giấy dusper có tẩm cồn 	Hung NT