TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Tên công đoạn: KIỂM NGOẠI QUAN -3	Số: 4-OP-0081-4-PS-061-0001	Phiên bản: 12	Trang:1/2			
Tên sản phẩm: T. Gumi	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0081.	-				

I. PHAM VI ÁP DUNG: Theo DMS.								
II. NỘI DUNG:								
Yêu cầu	Hình ảnh							
 Gá sản phẩm vào đồ gá (jig) kiểm. Tháo ống nhựa trắng ra khỏi sản phẩm (h1). Đặt sản phẩm vào đồ gá kiểm ngoại quan (Jig app) & đóng thanh giữ ferrule (h2). Dùng súng hơi vệ sinh Fiber & các góc của Ferrule phải sạch, 	#########	Ferrule phải gắn sát vào đồ gá						
vệ sinh từ phía đầu Ferrule về đuôi. + Không được chạm tay lên Fiber trần . + Đeo bao tay ngón đen khi cầm sản phẩm . - Không sử dụng cồn để vệ sinh Fiber trần.	日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	Đúng hướng (rãnh Fiber ngửa lên trên)						
- Khi thổi khí: nhìn trên màn hình để xác định mỗi ferrule đều được thổi và kiểm tra bề mặt Body không còn bụi bẩn.	<u>Hình 1:</u>	<u>Hình 2:</u>						

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

 Tên công đoạn: KIỂM NGOẠI QUAN -3
 Số: 4-OP-0081-4-PS-061-0001
 Phiên bản : 12
 Trang :2/2

Tài liệu tham khảo: 4-OP-0081.

Tên sản phẩm: T. Gumi

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

Ngày	Phiên bản	Người ban hành	Nội dung thay đổi		Lý do thay đổi	Người yêu cầu
			Nội dung cũ	Nội dung mới	Ly do thay doi	nguoi yeu cau
31/12/2020	8	Nguyệt	- Format tài liệu cũ	- Format tài liệu mới.	- Thay đổi template mới.	BåoTG
04/09/24	9	Nouvêt	2/ Kiểm tra chiều dài fiber 3/ Kiểm tra rãnh chữ V & Fiber	Bỏ các mục kiểm này.	Theo 9-PR-0014-9-FO-0001-4-RC-0141	Thu DTM
05/09/24	10	Nguyệt	N/A	Thêm: - Khi thổi khí: nhìn trên màn hình để xác định mỗi ferrule đều được thổi và kiểm tra bề mặt Body không còn bụi bẩn.	Làm rõ thêm thao tác khi thổi vệ sinh	Thu DTM
03/10/24	11	Nguyệt	Không có mục 2 và 3	tra rānh chữ V & Fiber	4M chưa được app từ SG nên tạm thời ngưng áp dụng Theo 9-PR-0014-9-FO-0001-4-RC- 0141	Thu DTM
21/10/24	12	Nouvêt	2/ Kiểm tra chiều dài fiber 3/ Kiểm tra rãnh chữ V & Fiber	Bỏ các mục kiểm này.	Theo 9-PR-0014-9-FO-0001-4-RC-0169	Thu DTM