



		FUJIKURA FIBE	ER OPTICS VIETNAM	LTD								
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN												
Tên công đoạn áp dụng : Part-Xỏ Linh Kiện			Số PS: 001-4-PS-009-0367		F	Phiên bản:	1					
Tên sản phẩm: 8FO-GI(OM4)-DXLC/PC/			Tài liệu tham khảo: 4-OP-0252/spec: HE-0547-007									
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa										
4. Tuốt vỏ cord	- Tuốt vỏ cord chiều dài như hình	Vị t	rí tuốt vỏ cord	Đầu cord		_						
5. Cắt kevlar và kiể	m tra độ lệch ống nylon: 5.1. Cắt lại kevlar theo chiều dài như hình	Vị trí tuốt vỏ corc	Kevlar 6~7mm									
	5.2. Kéo nhẹ vị trí ống nylon để kiểm tra ống có bị hút bên trong cord không. Kiểm tra lại chiều dài vị trí tuốt vỏ ống nylon và fiber như hình bên.											
	Chú ý: Nếu chiều dài ống bên trong của 2 sợi đôi >1mm -> strip lại 2 đầu ống bằng nhau(do sản phẩm gắn duplex sẽ bắt lỗi chênh lệch 2 sợi cord)			>1mm : strip lại ống bà	ằng nhau							
							Trang: 3/3					

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD											
			TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN								
Tên công đoạn áp dụ	ng : Part-Xỏ Linh Ki!	iện	Số PS : 001-4-PS-	Số PS: 001-4-PS-009-0367		1					
Tên sản phẩm: 8F0	-GI(OM4)-DXLC/PC	./	Tài liệu tham khảo: 4-	-OP-0252/spec: HE-0547-007							
			HISTORY		•						
Lịch sử thay đổi/Revision history											
Preparing Date Ngày ban hành	Person Người phụ trách	Version Phiên bản	Descr Nội dung	Reason	Requester						
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu					
20-Sep-24	Phươnglta	1	-	Ban hành mới	-	ThangVD					
	-		•		•						