# TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Công đoạn áp dụng: Hướng dẫn lắp lò xo dài vào Front Tsumami Số PS: 4-OP-333-5-PS-085-0001 Phiên bản 5 Tên sản phẩm: FSCS-2PS-[C1]-[L]M-MAGETSUYO3(BIS-B)-E Tài liệu tham khảo: 4-OP-333

#### I. Phạm vi áp dụng:

Sản phẩm Magetsuyo có vật tư Rear TSUMAMI như hình

### II. Nội dung:



#### A. Gắn Pin vào lò xo:

- Sắp xếp Pin vào khay (H1)
- Lắp Pin vào lò xo (H2)
- Đặt lò xo vào khay (H3)







#### B. Lắp lò xo dài vào Front Tsumami:

- Gắn lò xo dài vào Front Tsumami (H4)
- Kiểm tra shutter (H5):
  - + Có Shutter : OK
  - + Không có Shutter : NG
- Đặt Front Tsumami vào khay ( H6 )







TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Công đoạn áp dụng: Hướng dẫn lắp lò xo dài vào Front Tsumami	Số PS: <b>4-OP-333-5-PS-085-0001</b>	Phiên bản 5				
Tên sản phẩm: FSCS-2PS-[C1]-[L]M-MAGETSUYO3(BIS-B)-E	Tài liệu tham khảo: 4-OP-333					

## HISTORY\Lịch sử thay đổi

Ngày Người phụ	Người phụ trách	h Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do	Người yêu
	g. or pring tracil		Nội dung cũ	Nội dung mới		câu
20-Aug-24	Nguyên	5	-	- Sửa hình H4	Cập nhật theo cải tiến: SUG000000091017	Tân NDD
19-Jul-24	Hà	4	Mục B:Đặt Shutter vào khay	Мџс В: Đặt Front Tsumami vào khay ( H6 )	Cập nhật đúng thực tế.	Tân NDD
17-Jun-24	Nguyên	3	-	- Sửa hình h2	SUG000000092316	ThuTT
27/08/2019	Thủy	2	Đóng Pin vào lò xo	Bỏ đóng Pin vào lò xo	Đổi vật tư Pin (MCH0098) từ Spec LGC-SPH303-6a => LGC-SPH303-6b	Anh
10/02/2015	B.Châu	1	Đổi Số PS: 001-5-PS-PRE-0046	4-OP-333-5-PS-085-0001 add kiểm shutter vào	Up EIC Review processTrouble tại QC phát hiện 1 Set không có shutter	Hải