#### FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

#### TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

TA. A. A. A. A. A. A. A. A. DDEDADATION	I C Â DC . 4 OD 0494 4 DC 095 0001	Dhiên hên.	2
Tên công đoạn áp dụng: PREPARATION	Sô PS: <b>4-OP-0486-4-PS-085-0001</b>	Phien ban:	3
Tên sản phẩm: R / L Module(LC)	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0468		

### <u>I. PHAM VI ÁP DŲNG</u> :

#### II. NÔI DUNG:


Các bước thực hiện & Yêu cầu công đoạn	


## 1. Cắt mút xốp.

Mút xốp dày 3 mm : 2pc/setMút xốp dày 10 mm : 1pc/set

- Cắt chiều dài như hình


# Hình ảnh minh họa







#### 2. Gắn Clamp vào module khay.

- Dùng dusper tẩm cồn vệ sinh vị trí gắn clamp
- Dán Clamp vào module khay hướng và vị trí như hình
- Vệ sinh mặt dán mút trong clamp
- Dán mút xốp dày 3mm vào clamp





Vệ sinh & Gắn Clamp vào vị trí này





Đầu mở của kẹp hướng ra ngoài





Vệ sinh & Dán miếng mút xốp dày 3mm vào bên trong clamp, mút nằm gon trong clamp

# FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Tên công đoạn áp dụng: PREPARATION Số PS: 4-OP-0486-4-PS-085-0001 Phiên bản: 3 Tên sản phẩm: R / L Module(LC) Tài liệu tham khảo: 4-OP-0468 Chú ý: vệ sinh bề mặt trước khi dán Dán miếng mút xốp loại dày 3mm, vào bên trong adapter holder. Vị trí như hình










#### FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

#### TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng: PREPARATIONSố PS: 4-OP-0486-4-PS-085-0001Phiên bản: 3Tên sản phẩm: R / L Module(LC)Tài liệu tham khảo: 4-OP-0468

#### 3. Aging Rod R và Rod L

Mở đầu khóa rod R và L. Kiểm tra đầu Rod như hình bên:



Aging Rod **R** và **L** ở nhiệt độ 70±5 (°C), thời gian 24h. **Lưu ý:** 

Đặt riêng rod R và rod L vào từng mâm aging. Khóa rod R và L phải được mở ra, hướng rod như hình bên



Khóa phải được mở trước khi aging

Chấm tròn hướng lên trên

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD					
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN					
Tên công đoạn áp dụng: PREPARATION	Số PS: 4-OP-0486-4-PS-085-0001	Phiên bản: 3			
Tên sản phẩm: R / L Module(LC)	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0468				

# Lịch sử thay đổi/Revision history

Preparing Date	Person Version Người phụ trách Phiên bản	Version	Description Nội dung thay đổi		Reason	Requester
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu
30/8/2022	Hạ	1	-	Ban hành mới	-	Trâm
6/6/2023	Hạ	2	Mục 2. Gắn Clamp vào module khay Dán mút xốp dày 3mm x rộng 10 mm vào clamp	Mục 2. Gắn Clamp vào module khay Dán mút xốp dày 3mm vào clamp, update lại hình cho đúng tỉ lệ	Sửa lỗi chiều rộng, làm rõ hình ảnh	Linh
3/10/2024	На	3	-	Add yêu cầu kiểm tra đầu thanh Rod mở to	Làm rõ mục kiểm. Đảm bảo chức năng	Linh