		FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD	
m^ ^ + / 1	D .	TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN	DI · ^ 1 ?
Tên công đoạn áp dư Xỏ vật tư - MMC	ing : Part	Số PS : 001-4-PS-009-0371 Tài liệu tham khảo: 4-0P-0318	Phiên bản: 1
I. Phạm vi áp dụng:		Tai neu tham khao: 4-0r-0316	
II. Nội dung:	PS này hướng dẫn phương pháp Ferrule chung cho l	oại vật tư tương đồng, không phân biệt màu vật tư, lấy đúng ID khi thao tác	sản phẩm.
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa	*
1. Chuẩn bị dụng		Tool strip vo Tool strip vo	Chiều dài: ~50mm Chiều rộng: Miếng nylon ~5mm
2. Part đầu MMC	2. 1. Xỏ vật tư MMC vào đầu bắt đầu, hướng lồng và thứ tự vật tư như hình bên.	Crimp band Boot Őng SUMI Őng bảo v (ống heat)	Hướng lồng vật tư Đầu làm ferrule vệ cord
	2.2 Xỏ miếng nylon vào housing	Vị trí Housing Miếng nylon Cord	cord và mặt trên của housing
	2.3 Xỏ housing vào cord Xỏ housing vào đầu cord Đẩy ống nylon xuống bảo vệ cord khỏi bị trầy bởi gờ nhọn của housing Kéo housing xuống cách đầu cord ~	ống và miếng nylon bảo bệ cord không bị trầy, ngấn khi xỏ housing knop ống nylor	n đặt trên cạnh housing khi kéo
	150-200mm. Thao tác cầm housing khi kéo như hình	Hướng kéo Cầm sai thao tác khi kéo	Hướng kéo Thao tác cầm đúng khi kéo
			Trang: 1/3
BẢO MẬT. TÀI LIỆU N	I ÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV.KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA N	I GOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SƯ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.	11aiig. 1/3

		FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD	
		TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN	
Tên công đoạn áp dụ	ng : Part	Số PS: 001-4-PS-009-0371	Phiên bản: 1
Xỏ vật tư - MMC		Tài liệu tham khảo: 4-0P-0318	
Bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa	
	Tháo bỏ miếng nylon lót trong housing	150mm-200mm	Tháo bỏ miếng nylon
	Chú ý: Trong quá trình xỏ, kiểm tra ngoại quan cord xem có bất thường: + Cord ngấn nhẹ: OK + Vết xước mỏng hơn sợi fiber 0.25mm: OK + Vết xước dày hơn sợi fiber 0.25mm: NG	Cord xước: OK OK NG	Cord ngấn nhẹ : OK
	2.4 Đánh dấu tuốt vỏ cord:	Mark để tuốt vỏ cord	Đầu fiber
	- Đánh dấu và tuốt vỏ cord như hình.	86 ± 3 m	m
	- Cố định kevlar xung quanh cord và dùng ống xoắn giữ kevlar lại.	Őng xoắn kevlar	Trang: 2/3

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD										
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN										
Tên công đoạn áp dụi	Phiên bản:	1								
Xỏ vật tư - MMC Tài liệu tham khảo: 4-OP-0318										
HISTORY										
Lịch sử thay đổi/Revision history										
Preparing Date	Person Người soạn thảo	Version	Description Nội dung thay đổi		Reason	Requester Người yêu				
Ngày ban hành		Phiên bản	Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	cầu				
23-Sep-24	PhuongLTA	1	<u> </u>	<u> </u>	- Ban hành mới	TienCTC				