TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN			
Tên công đoạn: LẮP RÁP VẬT TƯ 1	Số: 4-OP-221-4-PS-031-0112	Phiên bản: 01	
Tên tài liệu: LẮP RÁP VẬT TƯ 1 - One-Click Cleaner MPO	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221		

I. Phạm vi áp dụng: Theo DMS

II. Nội dung:

- Dùng các Jig lắp ráp mới để lắp các sản phẩm này (không dùng Jig hiện có trên line).
- Chụp hình cái tool trên cây pin trước khi lắp
- Chụp hình sản phẩm chỗ Pin sau khi lắp xong dưới microscope

Ghi chú: khi lắp ráp PIN thì báo Kỹ sư vô line để chụp hình.

Nội dung	Hình ảnh minh họa
Hình ảnh bụi, dơ	
1. - Kiểm bụi, do trước khi lắp - Đặt Holder L lên Jig (2) - Gắn Bobbin B vào Holder L (3) - Mũi tên trên bobbin B hướng lên - Thắt 1 gút cách đầu sợi chỉ ~5mm. Dùng nhíp xỏ đầu chỉ vào rãnh Bobbin A (4)	2 Dàu sợi chỉ
 2. - Kiểm bề mặt đầu Tip, không còn dấu mark, bề mặt phẳng hết lõm: OK 	OK Còn dấu mark: NG Bề mặt còn lõm: NG

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN			
Tên công đoạn: LẮP RÁP VẬT TƯ 1	Số: 4-OP-221-4-PS-031-0112	Phiên bản: 01	
Tên tài liệu: LẮP RÁP VẬT TƯ 1 - One-Click Cleaner MPO	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221		


I. Phạm vi áp dụng: Theo DMS

II. Nội dung:

3.

- Gắn chỉ nằm dọc theo Rack Shaft, chú ý hướng chữ "POM" trên đầu Tip và Rack Shaft hướng vào trong
 - Gắn Jig trượt trên Leaning Cloth đến sát gờ Rack Shaft
 - Gắn Roller B vào Jig

- Gắn má kẹp vào JigDùng dụng cụ gắn Shaft MB khớp vào lỗ Jig



TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN				
Гên công đoạn: LĂP RÁP VẬT TƯ 1	Số: 4-OP-221-4-PS-031-0112	Phiên bản: 01		
Γên tài liệu: LẮP RÁP VẬT TƯ 1 - One-Click Cleaner MPO	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221			
. Phạm vi áp dụng: Theo DMS I. Nội dung:				
Nội dung	Hình ảnh minh họ	a		
 4. Gắn 3 Roller A vào Holder L (6) Gắn Reverse stopper vào holder (6) Gắn Tension Gear vào 2 bên Bobbin A (7) Quấn lắp hết 1 vòng Bobbin A theo chiều ngược kim đồng hồ đồng thời mũi tên trên Bobbin B cũng ngược kim đồng hồ như (8) 	Gán cả 2 bên Gán cả 2 bên Retiplate Chi	Bobbin B Bobbin B Hướng chấm tròn trên Bobbin A		
 5. Gắn Bobbin A vào Holder L, Chấm tròn trên Bobbin A hướng ra ngoài Bánh răng phải khớp với Rack shaft 	Hướng chấm tròn			
 6. Chỉnh sợi chỉ nằm khóp vào gờ MPO Tip (9) Chỉnh sợi chỉ vào đúng vị trí (10), (11) Đường chỉ nằm phía bên trong Roller của sản phẩm 	9 OK NG			
	Chỉ đi đúng hướng: OK Chỉ đi sai hướng: N	NG		

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN			
Tên công đoạn: LẮP RÁP VẬT TƯ 1	Số: 4-OP-221-4-PS-031-0112	Phiên bản: 01	
Tên tài liệu: LẮP RÁP VẬT TƯ 1 - One-Click Cleaner MPO	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221		
I. Phạm vi áp dụng: Theo DMS			

Tên công đoạn: LAP RAP VẬT TU 1	Sô: 4-OP-221-4-PS-031-0112	Phiên bán: 01
Tên tài liệu: LẮP RÁP VẬT TƯ 1 - One-Click Cleaner MPO	Tài liệu tham khảo: 4-OP-221	
I. Phạm vi áp dụng: Theo DMS		•
II. Nội dung:		
Nội dung	Hình ảnh minh họa	
7	Vị trí gắn Reverse stopper	
 - Kiểm bụi, dơ trước khi lắp - Gắn Reverse stopper vào Hoder R (12) - Lắp Holder R khớp vào Hoder L không có khe hở, các gờ không bị gãy, nứt: OK (13), (14) 	13	
 Click nhẹ cuộn chỉ (khoảng 2~3 Lần) để kiểm: + Sợi chỉ không bị kẹt + Reverse stopper có chạy + Tensiongear không bị bung lên 	Kiểm tra Revers vị trí sau khi lắp	e stopper không bị sai

Gờ không nứt gãy <mark>OK</mark>

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn: LẮP RÁP VẬT TỪ 1 Số: 4-OP-221-4-PS-031-0112 Phiên bản: 01

Tên tài liệu: LẮP RÁP VẬT TỪ 1 - One-Click Cleaner MPO Tài liệu tham khảo: 4-OP-221

I. Phạm vi áp dụng: Theo DMS

II. Nội dung:

Revision H	istorv
------------	--------

Refision install							
Ngày Phiên bản Người ban hài		Người ban hành	Nội dung		Lí do thay đổi	Người	
Ngày	rinen ban	Nguoi ban nann	Nội dung cũ	Nội dung mới	Li do thay doi	yêu cầu	
	21-Aug-24	1	Ngoc DT	Từ PS 4-OP-221-4-PS-031-0043	Ban hành mới	Áp dụng cho ID đặc biệt của code LCN0284	Thu DTM