	FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD			
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN				
Tên công đoạn áp dụng : FINAL CASING	Số PS: 4-OP-343-4-PS-015-0021	Phiên bản: 1		
Tên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNIT	Tài liệu tham khảo: 4-OP-343			

# I. PHAM VI ÁP DUNG:


# <u>II. NỘI DUNG :</u>

Các bước thực hiện & Yêu cầu công đoạn

# Hình ảnh minh họa

## \*Quy định chung:

- Tuân thủ PS Bảo vệ module khay và PS hướng dẫn dùng vít lực
- Tháo hết băng keo vàng dán trên Module khay. Chú ý không để vướng ống silicone khi tháo
- Kiểm tra ngoại quan khay theo chuẩn PS App (mở Auto PS) trước khi thao tác (061-018)



ống silicone bị kéo căng khi thao tác: NG


# 1. Kiểm tra nắp cap


- Kéo tray ra ngoài như hình kiểm tra từng tray 8C.
- + Kiểm thấy rãnh trên cáp nằm 2 bên: OK.
- + Không thấy rãnh nằm 2 bên: NG



# FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Tên công đoạn áp dụng : FINAL CASING Số PS : 4-OP-343-4-PS-015-0021 Phiên bản: 1 Tên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNIT Tài liệu tham khảo : 4-OP-343

Đẩy Tab sát vào moude khay.
 Thành khay nhỏ nằm ngang với thành khay lớn (gạch đỏ): OK.
 Ngược lại: NG





Thành khay nhỏ KHÔNG nằm ngang với thành khay lớn (gạch đỏ): NG

2. Ngắt fiber sau dấu mark đỏ và quấn fiber vào tray.


Thực hiện cho tray 1=> tray 5, Từ dưới lên trên.


2.1. Kiểm tra vị trí ống silicon trong từng tray theo bảng 1

Bảng 1. Gắn ống vào TRAY BASE

Tray 1	Tray 2	Tray 3	Tray 4	Tray 5
1	41	81	121	161
9	49	89	129	169
17	57	97	137	177
25	65	105	145	185
33	73	113	153	193

Thứ tự ống từ nhỏ đến lớn theo chiều mũi tên






FUJI	KURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD			
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN				
Tên công đoạn áp dụng : FINAL CASING	Số PS: 4-OP-343-4-PS-015-0021	Phiên bản:	1	
Tên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNIT	Tài liêu tham khảo: 4-OP-343			

- 2.2. Ngắt fiber sau dấu mark đỏ khoảng 2~3mm.
- Mở khóa kẹp vị trí như hình



Mở khóa kẹp trong tray.

2.3. Quấn gọn fiber trong tray, dán băng keo vàng dài x rộng =50x18mm gấp mép 1 đầu cố định fiber như hình. Vòng quấn fiber nằm dưới gờ của tray, vị trí khoanh tròn.




# TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng: FINAL CASING Số PS: 4-OP-343-4-PS-015-0021 Phiên bản: Tên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNIT

Tài liệu tham khảo: 4-OP-343

# 2.4. Đóng kẹp clamp.

Chú ý: các chốt vị trí khoanh tròn phải được đóng sát như hình



# 3. Kiểm tra vòng quấn fiber và ống silicone

3.1. Kiểm tra fiber không ló ra khỏi tray. Kiểm tra tất cả tray được đóng sát



Fiber gon trong tray: OK



Fiber ló ra ngoài tray: NG

# TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng : FINAL CASINGSố PS : 4-OP-343-4-PS-015-0021Phiên bản:1

**Tên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNIT** Tài liệu tham khảo: 4-OP-343

3.2. Kiểm tra ống sau khi quấn: ống silicone phải được cố định hết trong kẹp, không bị kẹt ở kẹp, không bị xoắn/lật, không bị kéo căng: OK. Ngược lại: NG



ống silicone phải được cố định hết trong kẹp, không bị kẹt ở kẹp, không bị xoắn/lật, không bị kéo căng: OK



Ông silicone kẹt ở kẹp: NG



Ông silicone không được cố định bởi kẹp: NG



Óng silicone vướng, kéo căng: NG




ống silicone không được cố định bởi kẹp: NG

# TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOAN

Số PS: 4-OP-343-4-PS-015-0021 Phiên bản: Tên công đoạn áp dụng: FINAL CASING

Tên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNIT Tài liêu tham khảo: 4-OP-343

3.3. Đóng nút cố định dây band




Đóng nút vào lỗ thứ 3 cố định dây Band.

Mép dây

# 4. Dán băng keo vàng cố định ống silicone vị trí như hình.

- Mặt trước: Dán băng keo vàng chiều rộng x dài: 18 x 270mm gấp mép 1 đầu như hình. Chú ý: Ông silicone từ đuôi sub 8SC sau khi dán băng keo không bị kéo căng
- Mặt bên phải: Dán bằng keo vàng chiều rộng x dài: 18x100mm gấp mép 1 đầu cố định ống như hình.





x dài: 18 x 100mm

Trang: 6/9

# TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng : FINAL CASINGSố PS : 4-OP-343-4-PS-015-0021Phiên bản:1

Tài liệu tham khảo: 4-OP-343

# 5. Gắn nắp bên phải khay

- Láp nắp bên phải vào: Cài móc cửa bên vào lỗ khoanh đỏ như hình bên.

Tên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNIT



**Chú ý:** Kiểm tra trong quá trình lắp, ống silicone không được kẹt/vướng vào nắp.

- Dùng vít lục 6.42 kgf.cm, đầu vít dẹp để vặn ốc vị trí khoanh tròn để gắn nắp phía bên phải khay như hình



ống silicon gọn trong nắp: OK



ống silicone bị vướng gờ nắp: NG

- Dùng vít lục 6.42 kgf.cm, đầu vít dẹp để vặn ốc vị trí khoanh tròn như hình

Chú ý: kiểm tra ốc nằm hoàn toàn trong rãnh nhỏ trước khi siết



ốc nằm hoàn toàn trong rãnh nhỏ: OK



ốc KHÔNG nằm hoàn toàn trong rãnh nhỏ: **NG** 

Trang: 7/9

# TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng: FINAL CASING Số PS: 4-OP-343-4-PS-015-0021 Phiên bản: 1


Tài liệu tham khảo: 4-OP-343


# 6. Gắn tấm phim

- Kiểm tra tấm phim không dơ, rách, biến trắng, biến dạng trước khi gắn

Tên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNIT


- Đặt module khay nằm xuống, mặt trước module khay hướng lên trên.
- Gắn 5 tấm phim vào mặt trước của module khay: Luồn tấm phim vào giữa các rãnh trượt của khay, đẩy sát tấm phim vào trong. Vị trí và hướng gắn tấm phim như hình.
- Gắn lần lượt từ trái sang phải. Tấm phim gắn sau nằm dưới tấm phim gắn trước





Mặt trước module khay hướng lên








Tấm phim gắn sau (bên phải) nằm dưới tấm phim gắn trước (bên trái)



Mặt bóng hướng lên mặt trên của khay (phía có số tray)



Mặt nhám (hướng xuống dưới)

	FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD			
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN				
Tên công đoạn áp dụng : FINAL CASING	Số PS: 4-OP-343-4-PS-015-0021	Phiên bản: 1		
Tên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNIT	Tài liệu tham khảo: 4-OP-343			
- Kiểm tra tấm phim đã được gắn sát vào module case: + Thành tấm phim nằm sát xuống mặt case: <b>OK</b> + Thành tấm phim <b>CHƯA</b> nằm sát xuống mặt case: <b>NG</b>	Thành tấm phim CHUA nằm sát xuống mặt module case	e=> NG		
	Thành tấm phim nằm sát xuống mặt module case=	> OK		
- Lật module khay đứng lên lại sau khi đã gắn tấm phim	1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177 185 19	Trang: 9/9		

			FUJIKURA F	IBER OPTICS VIETNAM LTD		
			TIÊU CH	IUẨN CÔNG ĐOẠN		
Tên công đoạn áp dụng: FINAL CASING		Số P	S: 4-OP-343-4-PS-015-0021	Phiên bản:	1	
Tên sản phẩm: 200c Termination Unit FPD-200SC-UNIT		-200SC-UNIT Tài l	liệu tham khảo: 4-OP-343			
			REVISION HI	STORY ( Lịch sử thay đổi )		
Ngày Người ban hành Phiên bản	Db:2 b 2	Nội	dung thay đổi	144.	Người yêu	
	Người bàn nành	ot ban nann   Phien ban	Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do	cầu
5/9/2024	Hạ	1	-	Ban hành lần đầu	Hàng mới 200C	Linh HD