TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Công đoạn áp dụng: HOUSING	Số: 4-OP-0212-4-PS-014-0001 Phiên bản: 10						
Tên tài liệu: HOUSING T-Adaptor	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0212						
<u>I. PHAM VI ÁP DUNG : THEO DMS</u>							
II. NỘI DUNG:							
Yêu cầu	Hình ảnh minh họa						
1. Gắn Adaptor body SC với Attachment DC	Ân sát vào body SC có tiếng kêu lên là được Adaptor body SC						
 Vệ sinh thân, bề mặt ferrule đầu ngắn & gắn Sleeve theo hướng chính (key) (2) Tháo cáp đầu ferrule dài (trắng) & gắn sản phẩm vào plug frame (3) 	Rãnh Sleeve thẳng với rãnh flange Rãnh Sleeve hướng vào người						
 4. Gắn Adaptor body SC khớp vào plug frame (H4) 5. (H5) - Gắn sản phẩm Slider SC - Kiểm Slider dịch chuyển được trong Adaptor. 	5						
6. Vệ sinh bề mặt của đầu ferrule dài (trắng) (H6)	6						

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

LỊCH SỬ THAY ĐỔI							
Ngày	Phiên Người ban		Nội dung thay đổi		I ∠ Ja 4h a ₹Å:	Người	
	bản	hành	Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do thay đối	yêu cầu	
17/11/16	1	LinhTT	-	-		PhươngNTL	
15/02/17	2	Hồng Nguyệt	-	- Add code ATT0032		PhươngNTL	
10/05/17	3	Hồng Nguyệt	-	- Revise mục 8		PhươngNTL	
28/02/18	4	Hồng Nguyệt	-	-Change hình nắp cáp trắng -> nắp cap xanh (mục 7,8)	- change màu nắp cap trắng -> cap xanh	ChâuDNB	
26/4/18	5	Hồng Nguyệt	-	-Combine bước 8 vào bước 5.	-	MaiDX	
11/11/19	6	Hồng Nguyệt	-	- Việt hóa từ ngữ.	-	BảoTG	
26/2/20	7	Hồng Nguyệt	-	- Add code ATT0038	- Code mới	BảoTG	
19/1/21	8	Hồng Nguyệt	- Format tài liệu cũ	- Format tài liệu mới.	- Thay đổi template mới	BảoTG	
11/10/23	9	Tiên	-	- Thêm jig gắn Adaptor body SC với Attachment	- Hướng dẫn rõ hơn	Ngan NLT	
07/10/24	10	Hồng Nguyệt	-	- Cancel mục 7 Gắn cáp tạm (H7), (H8)	- Giảm thao tác,tăng nâng suất.	ThuDTM	