PROCESS SPECIFICATION										
Công đoạn áp dụng: Housing Số PS: 001-4-PS-014-0668	Ver: 1									
Tên sản phẩm : 16MT-16MT fiber ribbontype measuringcord Tài liệu tham khảo: Spec SASHIJI-13605-2(4)										
I. Phạm vi áp dụng : THEO HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ										
II. Nội dung: PS này hướng dẫn riêng về cách xỏ fiber , thao tác chung tham khảo PS chung được gán kèm										
Bước thực hiện và nội dung Hình ảnh minh họa										
Bước thực hiện và nội dung 1. Chẩm keo cổ định 24 MT boot và fiber ở vị trí như hình. Dùng keo Cyanon, chấm lớp keo thật mông Chố keo khô S phút -12mm Chấm keo Cyanon cổ định 24 MT boot (lớp keo mông) (lớp keo mông) 2. Đối yống heat lên phủ ngoài vị trí MT boot, cách vai ferrule ~2mm => Heat ống ẩm sát fiber và MT boot. -Kiểm tra ống heat ổm sát, vị trí heat không bị biến dạng.										
Öng heat	Trang: 1/1									

Công đoạn áp dụng: Housing			Số PS:	001-4-PS-014-0668		Ver:	1	
Tên sản phẩm : 16MT-16MT fiber ribbontype measuringcord			Tài liệu tham khảo: Spec SASHIJI-13605-2(4)					
	BA	ÁO MẬT. TÀI L	IỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP M	IANG RA NO	GOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP TH	HUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.	•	
Ngày	Người ban hành	Người ban hành Phiên bản	Nội dung thay đổi		Iádo		Nama di sala sala	
			Nội dung cũ		Nội dung mới	Lý do		Người yêu cầu
14-0ct-24	PhúcHTH	1	-		-	-Ban hành mới		Thắng VĐ

PROCESS SPECIFICATION