

Công đoạn áp dụng: Part-Xỏ linh kiện	Số PS: 001-4-PS-009-0124	Ver: 11
Hướng dẫn xỏ linh kiện vật tư MPO fiber ribbon	Tài liệu tham khảo: 4-0P-0318	

Ngày	Người soạn thảo	Phiên bản	Nội dung thay đổi		I ý do	Người
			Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do	yêu cầu
26-0ct-24	PhuongLTA	11	-	- Phân biệt Hình minh họa cho vật tư boot T3 & T2	- Update hướng dẫn	ThangVD
6/1/2023	NhuNTH	10	-	- Thêm hướng dẫn gắn Boot vào Spring Push - Chuẩn hóa format PS	- Giúp OP dễ dàng thao tác	KhaiND
5/31/2023	PhucHTH	9	- Nhận diện đầu A, đầu S	- Nhận diện đầu bắt đầu, đầu kết thúc	- Chuẩn hóa cách nhận diện	HuyTQ
10/11/2020	NhiNT	8	-	-	Bỏ code khỏi phạm vi áp dụng	TanNV
25/05/20	Hằng	7	Dán băng keo vàng để quy định đàu A	Quy định đầu A dán số serial	Giảm thời gian chuẩn bị và dán băng keo	DatPV