TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: HOUSING - FA Số: Phiên bản: 11 Trang: 1/3 4-OP-611-4-PS-014-0004

Tên sản phẩm: KY-FA Connector Plug SC - Housing tool Tài liêu tham khảo: 4-OP-611

<u>I. PHAM VI ÁP DUNG:</u> Theo DMS <u>II. NÔI DUNG:</u>									
Bước thực hiện	Chi tiết	Hình ảnh minh họa							
1. Housing	① Bỏ lò xo vào "PS for SC-GT".□ ② Gắn "PS for SC-GT" vào vị trí ngàm kẹp.								
	③ Gá body vào ngàm kẹp. Lỗ Wedge hướng về phía bên phải.	- Lỗ Wedge hướng về phía bên phải.							
	4 Kéo cần gạt xuống tới điểm dừng Diểm dừng S Xoay body 90° & Kéo cần gạt xuống hoàn toàn	© Kéo cần gạt lên để hoàn thành							

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

Có thể dùng tay điều chỉnh body vào PS

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Công đoạn áp dụng: HOUSING - FA Số: 4-OP-611-4-PS-014-0004

Tân sản nhẩm: Ky-FA Connector Plug SC - Housing tool Tài liêu tham khảo: 4-OP-611

- În sản phẩm: Ky-FA Connector Plug SC - Housing tool Tài liệu tham khảo: 4-OP-611						
Bước thực hiện	Chi tiết	Hình ảnh minh họa				
2. Kiểm tra lò xo	- Không thiếu lò xo - Lò xo không bị kẹt, bị lệch.	250				
3. Kiểm tra ngàm của "PS for SC- GT"	 Kiểm tra sự ăn khớp giữa ngàm PS & body, đảm bảo body được lắp ráp hoàn toàn vào PS. + Dùng jig kiểm, sản phẩm bị vướng lại: KHÔNG ĐẠT. 					
4.Kiểm dưới Microscope độ phóng đại 0.67 với hướng kiểm như hình dưới	+PS không bị hở ngàm(ngàm qua được vành body).	PS hở ngàm: KHÔNG ĐẠT ĐẠT				
	- Ngàm PS không bị mẻ, cấn.	Ngàm nhỏ: chấp nhận mẻ nhỏ và vẫn còn giữ được ferrule không bị xoay: ĐẠT Ngàm lớn: NG				

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

Phiên bản: 11

Trang: 2/3

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: HOUSING - FA

Số: 4-OP-611-4-PS-014-0004

Tên sản phẩm: Ky-FA Connector Plug SC - Housing tool

Tài liệu tham khảo: 4-OP-611

REVISION HISTORY (Lịch sử sửa đổi)

Ngày	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung sửa đổi		1./ da #ba #*:	Người yêu
			Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do thay đổi	cầu
25-May-22	Nguyệt	6	-	- Thêm mục kiểm dưới microscope & jig	- KH yêu cầu	Huy
15-Jun-22	Nguyệt	7	-	- Sửa hình B3 mục 2.	- Hình bị mất chữ	Huy
23-Jul-22	Nguyệt	8	-	- Cancel mục 1. - Thêm mục kiểm ngoại quan.	 Mục 1 kiểm theo 4-OP-611-4- PS-014-0004. Đảm báo chất lượng SP tại công đoạn. 	Huy
3-Aug-22	Nguyệt	9	-	- Mục 3: thêm hướng dẫn xử lí lỗi hở ngàm.	- Chưa có hướng dẫn.	Huy
25-Apr-23	Nguyệt	10	- Không có - Không có - Không có - Không có - "Xử lí sản phẩm hở ngàm bằng cách nhấn ferrule xuống giấy dusper." - Kiểm dưới Microscope: PS không bị trầy.	 Thêm nội dung "độ phóng đại 0.67 với hướng kiểm như hình dưới." Thêm nội dung "ngàm qua được vành body" Thêm nội dung" Ngàm PS không bị cấn" Bỏ nội dung xử lý lỗi Bỏ mục kiểm 	- Chuẩn hóa phương pháp kiểm - Làm rõ chuẩn kiểm hở ngàm - Thêm lỗi mới - Xem xét đưa vào WI hướng dẫn xử lý lỗi cho phù hợp và ghi nhận tỷ lệ lỗi qua NC - Lỗi ngoại quan không kiểm bằng microscope	TrâmNB
24-Oct-24	Nguyệt	11	-	 Mục 4: thêm Ngàm nhỏ: chấp nhận mẻ nhỏ và vẫn còn giữ được ferrule không bị xoay: ĐẠT 	- Làm rõ chuẩn kiểm ngàm	Thu DTM