TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Công đoạn áp dụng: XỞ LINH KIỆN	SÓ PS: 4-OP-0326-4-PS-009-0013	Phiên bản	5				
Tên sản phẩm: FR-OGNMGDHE-SSD SR15Ex2C-L-LC/P1/L1-LC/P2/L2-EE	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0326/HG-3063-001						

I. Nội dung


1. Kiểm tra màu fiber đầu F và đầu A như hình:

*Gắn ống xoắn:

- Chỉ gắn ống xoắn lên #core 1 (fiber xanh dương) của đầu A để nhận diện.
 Fiber màu xanh dương đầu F có in laser.



2. Xỏ linh kiện cho 2 đầu: Bô linh kiện LC



TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Công đoạn áp dụng: XỞ LINH KIỆN	SÓ PS: 4-OP-0326-4-PS-009-0013	Phiên bản	5				
Tên sản phẩm: FR-OGNMGDHE-SSD SR15Ex2C-L-LC/P1/L1-LC/P2/L2-EE	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0326/HG-3063-001						

Lịch sử soát xét/xem lại

Ngày	Người phụ trách l	Phiên bản	Nội dung thay đổi		I é do	Người yêu
			Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do	cầu
8/15/2024	Anh	5	- Gắn kẹp	- Bỏ gắn kẹp	Cập nhật theo cải tiến PRD	Anh
9/4/2021	Nhi	4	-	Thêm cách gắn số đối với loại gắn bằng ống xoắn.	Line đổi từ ống xoắn sang kẹp, phải revise ps liên tục. >Thêm cả 2 cách để OP dễ dàng thao tác.	Anh
03/12/2020	Nhi	3	Ông xoắn nhận diện core 1 đầu A	Gắn kẹp nhận diện core	Hết ống xoắn	Anh
6/10/2020	Hà	2	Clamp nhận diện core	Ông xoắn nhận diện core 1 đầu A	Không dùng clamp cho 2 core	Anh
27/6/2020	Hà	1	-	Ban hành mới	Ban hành mới	Anh