KIỂM TRA KỸ NĂNG CÔNG ĐOẠN RECOATING (Cavity F-G LINE)

No: 038-002

001-1-ST-038-0002/6

Skill test: 001-1-ST-038-0002 Phiên bản: 6

Phạm vi áp dụng: Áp dụng tại công đoạn recoat

Tài liệu tham khảo số : 000-4-WI-0173_Ver:5,000-4-WI-0189_Ver:8,001-4-PS-038-0002_Ver:3,4-OP-378-5-JBS-038-0001_Ver:16 Lưu ý: Nếu tài liệu thay đổi Version mà nội dung thay đổi không liên quan tới nội dung đào tạo hoặc tham khảo thì không cần revise version trên bài skill test

	không cần	revise version trên bài sk	till tes	t	
Dòng sản phẩm	Bước thực hiện	Mục kiểm tra	Tiêu chuẩn kiểm tra		
	Dung dịch rửa fiber	Thay dung dịch rửa fiber	1 Bằng cồn sạch vào đầu ca làm việc		1
	recoating	recoat	2	Ghi nhận thời gian ngày giờ sử dụng lên giấy kiểm soát	1
	Kiểm tra máy	Kiểm tra máy recoat	3	Kiểm đầy đủ các mục dựa vào phiếu kiểm tra hàng ngày của máy	2
	Recoating đầu ca	Kiểm tra bọt khí trong keo	4 Bấm nút "Inject" để bơm keo 3 lần kiểm tra keo không có bọt		2
		Vệ sinh bề mặt khuôn	5	Dùng giấy tẩm cồn vệ sinh bề mặt khuôn trên và dưới đúng thao tác	2
		Vệ sinh rãnh khuôn	6	Gấp nhọn góc giấy vệ sinh rãnh khuôn trên và dưới đúng thao tác	2
			7	Mỗi lần gấp giấy vệ sinh khuôn phải dịch chuyển vị trí giấy	1
		Thời gian vệ sinh	8	Thời gian vệ sinh cho mỗi lần từ 2 đến 3 giây	1
	Vệ sinh khuôn lần		9	Cầm súng khí nghiêng 45 độ	2
	1		10	Tay trái làm điểm tựa cho nòng súng, mu bàn tay tỳ nhẹ lên góc thành máy để dẫn hướng	2
		Thổi súng hơi	11	Di chuyển dễ dàng, xịt đúng tại vị trí rãnh khuôn của khuôn trên, từ phải qua trái	2
			12	Không xịt vào lỗ bơm keo gây ra bọt khí trong keo	2
			13	Không chạm vào khuôn và đầu thối khí của súng. Khi xịt súng phải dứt khoát không bị khựng lại	2
	Đặt sản phẩm vào máy	Đặt sản phẩm lên máy recoat	14	Fiber dán băng keo màu vàng bên trái, màu đỏ bên phải	1
			15	Giữ thẳng fiber từ khay sang máy.	1
			16	Đặt fiber nằm gọn vào rãnh khuôn và rãnh má kẹp	3
		Vị trí fiber trần	17	Vị trí fiber trần nằm giữa khuôn	3
	Hạ má kẹp và nắp khuôn	Ha má kan fihar	18	Hạ má kẹp bên trái nhẹ nhàng	2
		Hạ má kẹp fiber	19	Hạ má kẹp bên phải nhẹ nhàng	2
		Hạ nắp khuôn	20	Hai tay hạ nắp khuôn trên xuống nhẹ nhàng	2
		Bấm Inject trên máy	21	Để máy bơm keo vào khuôn	1
	Bơm keo và chiếu UV	Chờ máy bơm keo vào khuôn xong 22 Máy hiển thị INJECTION COMPLETE hoặc Sele		Máy hiển thị INJECTION COMPLETE hoặc Select Function	1
		Kiểm tra keo	23	Keo phải bao phủ toàn bộ fiber trần	3
		Bấm nút cure	24	Đeo kính bảo hộ	1
			25	Khi đèn UV đang sáng là máy đang sấy keo.	1
			26	Đèn tắt hoặc hiển thị RECOAT COMPLETE" hay "Select Functions"	2
CAVITYSMPM	16 2 18	Mở má kẹp fiber và nắp	27	Mở má kẹp fiber 2 bên nhẹ nhàng	2
	Lấy sản phẩm ra khỏi máy	khuôn	28	Mở nắp khuôn nhẹ nhàng	2
		Lấy fiber ra khỏi khuôn	29	Hai tay cầm fiber lấy ra khỏi khuôn	2
	Rửa keo dư	Rửa keo dư sau recoat	30	Nhúng đoạn fiber recoat ngập vào cồn	2
	Nua Neo du	Thời gian rửa	31	Rửa 3 đến 5 giây bằng máy rửa	1
		Đặt fiber vào khay	32	Giữ thẳng fiber đặt vào khay, fiber không chùng hoặc quá căng	2
	Đặt sản phẩm vào		33	Giữ fiber bằng silicon	2
	khay	บลุเ แมะเ vao knay	34	Đoạn recoating nằm đúng vị trí trên khay	2
			35	Fiber dán băng keo màu vàng nằm bên trái, màu đỏ bên phải khay	2

Confidential

FOVs property, do not take out without FOV BOMs approval

FUJIKURA FIBER OFTICS VIETNAM LTD.							
		Vệ sinh bề mặt khuôn.	36	Dùng giấy tấm cồn vệ sinh bề mặt khuôn trên và dưới đúng thao tác.			
		\/\$ -:	37	Gấp nhọn góc giấy vệ sinh rãnh khuôn trên và dưới đúng thao tác.	2		
		Vệ sinh rãnh khuôn.	38	Mỗi lần gấp giấy vệ sinh khuôn phải dịch chuyển vị trí giấy.	2		
		Thổi súng hơi	39	Cầm súng khí nghiêng 45 độ	2		
	Vệ sinh khuôn lần2		40	Tay trái làm điểm tựa cho nòng súng, mu bàn tay tỳ nhẹ lên góc thành máy để dẫn hướng	2		
			41	Di chuyển dễ dàng, xịt đủng tại vị trí rãnh khuôn của khuôn trên, từ phải qua trái	2		
			42	Không xịt vào lỗ bơm keo gây ra bọt khí.	2		
			43	Không chạm vào khuôn và đầu thối khí của súng. Khi xịt súng phải dứt khoát không bị khựng lại	2		
	Hoàn thành sản Ghi nhận thông tin sản phẩm phẩm		44	Ghi nhận đầy đủ thông tin vào phiếu kiểm tra hoặc chương trình	2		
		Tài liệu	45	Đọc và kiểm tra PS/JBS trước khi thao tác sản phẩm	1		
	Chuẩn bị	Vật tư	46	Cồn, giấy clean wipe, bao tay	0.5		
		Dụng cụ	47	Kính bảo hộ	0.5		
		Vật tư (Material)	48	Chỉ có những vật tư cần thiết đặt trên bàn	0.5		
		Thiết bị (Machine) 4		Khi phát hiện máy hoặc dụng cụ bị hư phải báo với cấp trên	0.5		
	4M, an toàn và 2S	Con người (Man)	50	Không nói chuyện riêng, đùa giỡn trong lúc làm việc	0.5		
		Thao tác (Method)	51	Không thay đổi thao tác hoặc bỏ bước	1		
		An toàn và 5S	52	Vệ sinh, sắp xếp dụng cụ, tuân thủ qui định an toàn tại công đoạn	0.5		

Dung dịch rửa fiber	Thay dung dịch rửa fiber	1	Bằng cồn sạch vào đầu ca làm việc	
recoating	recoat	2	Ghi nhận thời gian ngày giờ sử dụng lên giấy kiểm soát	1
Kiểm tra máy Kiểm tra máy rec		3	Kiểm đầy đủ các mục dựa vào phiếu kiểm tra hàng ngày của máy	2
Recoating đầu ca	Kiểm tra bọt khí trong keo	4	Bấm nút "Inject" để bơm keo 3 lần kiểm tra keo không có bọt khí	2
	Vệ sinh bề mặt khuôn	5	Dùng giấy tẩm cồn vệ sinh bề mặt khuôn trên và dưới đúng thao tác	2
	Vâ ainh rãnh khuẩn	6	Gấp nhọn góc giấy vệ sinh rãnh khuôn trên và dưới đúng thao tác	2
	Vệ sinh rãnh khuôn	7	Mỗi lần gấp giấy vệ sinh khuôn phải dịch chuyển vị trí giấy	1
	Thời gian vệ sinh	8	Thời gian vệ sinh cho mỗi lần từ 2 đến 3 giây	1
Vệ sinh khuôn lần		9	Cầm súng khí nghiêng 45 độ	2
1		10	Γay trái làm điểm tựa cho nòng súng, mu bàn tay tỳ nhẹ lên góc hành máy để dẫn hướng Di chuyến dễ dàng, xịt đúng tại vị trí rãnh khuôn của khuôn trên, từ	
	Thổi súng hơi	11	phải qua trái	
		12	Không xịt vào lỗ bơm keo gây ra bọt khí trong keo	2
		13	Không chạm vào khuôn và đầu thối khí của súng. Khi xịt súng phải dứt khoát không bị khựng lại	2
	Đặt sản phẩm lên máy	14	Fiber dán băng keo màu vàng bên trái, màu đỏ bên phải	1
Đặt sản phẩm vào	recoat	15	Giữ thẳng fiber từ khay sang máy.	
máy		16	Đặt fiber nằm gọn vào rãnh khuôn và rãnh má kẹp	3
	Vị trí fiber trần	17	Vị trí fiber trần nằm giữa khuôn	3
Hạ má kẹp và nắp	Hạ má kẹp fiber	18	Hạ má kẹp bên trái nhẹ nhàng	2
khuôn	Tiệ mà kộp mốci	19	Hạ má kẹp bên phải nhẹ nhàng	2
	Hạ nắp khuôn	20	Hai tay hạ nắp khuôn trên xuống nhẹ nhàng	2
	Bấm Inject trên máy	21	Để máy bơm keo vào khuôn	1
	Chờ máy bơm keo vào khuôn xong	22	2 Máy hiển thị INJECTION COMPLETE hoặc Select Function	
Bơm keo và chiếu	Kiểm tra keo	23	Keo phải bao phủ toàn bộ fiber trần	3
UV	Bấm nút cure	24	Đeo kính bảo hộ	1
		25	Khi đèn UV đang sáng là máy đang sấy keo.	1
		26	Đèn tắt hoặc hiển thị RECOAT COMPLETE" hay "Select Functions"	1
1 6 2 1 3	Mở má kẹp fiber và nắp	27	Mở má kẹp fiber 2 bên nhẹ nhàng	1
Lấy sản phẩm ra khỏi máy	khuôn	28	Mở nắp khuôn nhẹ nhàng	1
	Lấy fiber ra khỏi khuôn	29	Hai tay cầm fiber lấy ra khỏi khuôn	2
Rửa keo dư	Rửa keo dư sau recoat	30	Nhúng đoạn fiber recoat ngập vào cồn	1
Rua keo du	Thời gian rửa	31	Rửa 3 đến 5 giây bằng máy rửa	1
		32	Giữ thẳng fiber đặt vào khay, fiber không chùng hoặc quá căng	1
Đặt sản phẩm vào	Dytel	33	Giữ fiber bằng silicon	1
khay	Đặt fiber vào khay	34	Đoạn recoating nằm đúng vị trí trên khay	1
		35	Fiber dán băng keo màu vàng nằm bên trái, màu đỏ bên phải khay	1
	Vệ sinh bề mặt khuôn.	36	Dùng giấy tấm cồn vệ sinh bề mặt khuôn trên và dưới đúng thao tác.	1
Vệ sinh khuôn lần 2	Vệ sinh rãnh khuôn.	37	Gấp nhọn góc giấy vệ sinh rãnh khuôn trên và dưới đúng thao tác.	2
	v ç əlili tatlı Kıtuut.	38	Mỗi lần gấp giấy vệ sinh khuôn phải dịch chuyển vị trí giấy.	2
		39	Cầm súng khí nghiêng 45 độ	2
		40	Tay trái làm điểm tựa cho nòng súng, mu bàn tay tỳ nhẹ lên góc thành máy để dẫn hướng	2
	Thổi súng hơi	41	Di chuyển dễ dàng, xịt đúng tại vị trí rãnh khuôn của khuôn trên, từ phải qua trái	2
		42	Không xịt vào lỗ bơm keo gây ra bọt khí.	2
		43	Không chạm vào khuôn và đầu thối khí của súng. Khi xịt súng phải dứt khoát không bị khựng lại	2

CAVITYPM80

				Kiểm chiều dài đoạn recoat đúng yêu cầu	2
				15 Nếu đoạn recoat lớn hơn 21 vạch tiến hành vệ sinh	
		Kiểm chiều dài đoạn		46 Dùng miếng dính xanh cố định một bên fiber cổng băng keo đỏ.	
	Kiểm tra đoạn	n recoat và vệ sinh keo Ghi nhận thông tin sản phẩm		Dùng giấy sạch tẩm cồn vuốt nhẹ đoạn keo dư	2
	recoat			Loại bỏ lớp keo dư dưới kính hiển vi	2
				Kiểm lại chiều dài đoạn recoat đúng yêu cầu	
				50 Ghi nhận đầy đủ thông tin vào phiếu kiểm tra hoặc chương trình	
		Tài liệu		Đọc và kiểm tra PS/JBS trước khi thao tác sản phẩm	1
	Chuẩn bị	Vật tư		Cồn, giấy clean wipe, bao tay	
		Dụng cụ 5		Kính bảo hộ	
		Vật tư (Material) 54 Chỉ có những vật tư cần thiết đặt trên bàn		Chỉ có những vật tư cần thiết đặt trên bàn	0.5
		Thiết bị (Machine) 55 Khi phát hiện máy hoặc dụng cụ bị hư phải báo với cấp trê		Khi phát hiện máy hoặc dụng cụ bị hư phải báo với cấp trên	0.5
	4M, an toàn và 2	Con người (Man) 56 Không nói chuyện riêng, đùa giỡn trong lúc làm việc		Không nói chuyện riêng, đùa giỡn trong lúc làm việc	0.5
		Thao tác (Method) 57 Không thay đổi thao tác hoặc bỏ bước		Không thay đổi thao tác hoặc bỏ bước	1
		An toàn và 5S	58	Vệ sinh, sắp xếp dụng cụ, tuân thủ qui định an toàn tại công đoạn	0.5
Total				110	170
Dòng sản phẩ	m			Câu hỏi mở	Điểm
Dòng sản phẩ		Câu 1: Bạn hãy cho biết tại sa	o phải	Câu hỏi mở đeo kính chống UV tại công đoạn recoat?	
Dòng sản phẩ	53	Câu 1: Bạn hãy cho biết tại sa Bảo vệ mắt khỏi đèn UV trong	-	đeo kính chống UV tại công đoạn recoat?	Điểm 2
<u> </u>	53 Đáp án	<u> </u>	quá trì	đeo kính chống UV tại công đoạn recoat? ình sấy keo	2
Dòng sản phẩ CAVITYSMPN	53 Đáp án 54	Bảo vệ mắt khỏi đèn UV trong Câu 2:Phương pháp sơ cấp c	quá trì ứu khi	đeo kính chống UV tại công đoạn recoat? ình sấy keo	
<u> </u>	53 Đáp án 54 Đáp án	Bảo vệ mắt khỏi đèn UV trong Câu 2:Phương pháp sơ cấp c Rửa mắt bằng nước sạch kho	quá trì ứu khi ảng 30	đeo kính chống UV tại công đoạn recoat? ình sấy keo cồn văng vào mắt?	2 2
<u> </u>	53 Đáp án 54 Đáp án 55	Bảo vệ mắt khỏi đèn UV trong Câu 2:Phương pháp sơ cấp c Rửa mắt bằng nước sạch kho	quá trì ứu khi ảng 30 (thổi) k	đeo kính chống UV tại công đoạn recoat? ình sấy keo cồn văng vào mắt? I phút, giữ cho mí mắt hở, liên hệ y tế gần nhất . khí vệ sinh khuôn theo hướng di chuyển súng khi giật lùi?	2
<u> </u>	53 Đáp án 54 Đáp án 55	Bảo vệ mắt khỏi đèn UV trong Câu 2:Phương pháp sơ cấp c Rửa mắt bằng nước sạch kho Câu 3:Tại sao không được xịt Bụi bị thổi sang vùng khuôn đ	quá trì ứu khi ảng 30 (thổi) k ă làm s	đeo kính chống UV tại công đoạn recoat? ình sấy keo cồn văng vào mắt? I phút, giữ cho mí mắt hở, liên hệ y tế gần nhất . khí vệ sinh khuôn theo hướng di chuyển súng khi giật lùi?	- 2 - 2 - 1
<u> </u>	53	Bảo vệ mắt khỏi đèn UV trong Câu 2:Phương pháp sơ cấp c Rửa mắt bằng nước sạch kho Câu 3:Tại sao không được xịt Bụi bị thổi sang vùng khuôn đ	quá trì ứu khi ảng 30 (thổi) k ă làm s o phải	đeo kính chống UV tại công đoạn recoat? inh sấy keo cồn văng vào mắt? phút, giữ cho mí mắt hở, liên hệ y tế gần nhất . khí vệ sinh khuôn theo hướng di chuyển súng khi giật lùi? each trước đó đeo kính chống UV tại công đoạn recoat?	2 2
CAVITYSMPN	53	Bảo vệ mắt khỏi đèn UV trong Câu 2:Phương pháp sơ cấp c Rửa mắt bằng nước sạch kho Câu 3:Tại sao không được xịt Bụi bị thổi sang vùng khuôn đ Câu 1: Bạn hãy cho biết tại sa	quá trì ứu khi ảng 30 (thổi) k ă làm s o phải quá trì	đeo kính chống UV tại công đoạn recoat? inh sấy keo cồn văng vào mắt? phút, giữ cho mí mắt hở, liên hệ y tế gần nhất . khí vệ sinh khuôn theo hướng di chuyển súng khi giật lùi? ạch trước đó đeo kính chống UV tại công đoạn recoat? inh sấy keo	2 - 2 - 1
<u> </u>	53 Đáp án 54 Đáp án 55 Đáp án 59 Đáp án 60	Bảo vệ mắt khỏi đèn UV trong Câu 2:Phương pháp sơ cấp c Rửa mắt bằng nước sạch kho Câu 3:Tại sao không được xit Bụi bị thổi sang vùng khuôn đ Câu 1: Bạn hãy cho biết tại sa Bảo vệ mắt khỏi đèn UV trong Câu 2: Phương pháp sơ cấp c	quá trì ứu khi ảng 30 (thổi) k ả làm s o phải quá trì ứu khi	đeo kính chống UV tại công đoạn recoat? inh sấy keo cồn văng vào mắt? phút, giữ cho mí mắt hở, liên hệ y tế gần nhất . khí vệ sinh khuôn theo hướng di chuyển súng khi giật lùi? ạch trước đó đeo kính chống UV tại công đoạn recoat? inh sấy keo	- 2 - 2 - 1
CAVITYSMPN	53	Bảo vệ mắt khỏi đèn UV trong Câu 2:Phương pháp sơ cấp c Rửa mắt bằng nước sạch kho Câu 3:Tại sao không được xịt Bụi bị thổi sang vùng khuôn đ Câu 1: Bạn hãy cho biết tại sa Bảo vệ mắt khỏi đèn UV trong Câu 2: Phương pháp sơ cấp c Rửa mắt bằng nước sạch kho	quá trì ứu khi ảng 30 (thổi) k ă làm s o phải quá trì ứu khi ảng 30	đeo kính chống UV tại công đoạn recoat? inh sấy keo cồn văng vào mắt? phút, giữ cho mí mắt hở, liên hệ y tế gần nhất . khí vệ sinh khuôn theo hướng di chuyển súng khi giật lùi? ạch trước đó đeo kính chống UV tại công đoạn recoat? inh sấy keo cồn văng vào mắt?	2 2 - 2 - 1 - 2 - 2
CAVITYSMPN	53 Đáp án 54 Đáp án 55 Đáp án 59 Đáp án 60 Đáp án 61	Bảo vệ mắt khỏi đèn UV trong Câu 2:Phương pháp sơ cấp c Rửa mắt bằng nước sạch kho Câu 3:Tại sao không được xịt Bụi bị thổi sang vùng khuôn đ Câu 1: Bạn hãy cho biết tại sa Bảo vệ mắt khỏi đèn UV trong Câu 2: Phương pháp sơ cấp c Rửa mắt bằng nước sạch kho	quá trì ứu khi ảng 30 (thổi) k à làm s o phải quá trì ứu khi ảng 30 (thổi) k	đeo kính chống UV tại công đoạn recoat? inh sấy keo cồn văng vào mắt? phút, giữ cho mí mắt hở, liên hệ y tế gần nhất . chí vệ sinh khuôn theo hướng di chuyển súng khi giật lùi? each trước đó đeo kính chống UV tại công đoạn recoat? inh sấy keo cồn văng vào mắt? phút, giữ cho mí mắt hở, liên hệ y tế gần nhất . chí vệ sinh khuôn theo hướng di chuyển súng khi giật lùi?	2 - 2 - 1

Total

10

Dòng sản phẩm		Mẫu thực hành	Điểm
	56	Mẫu 1	3
CAVITYSMPM	57	Mẫu 2	3
	58	Mẫu 3	4
	59	Giá trị Proof test ≥ 1.5 kg	0
	60	Ngoại quan tại công đoạn Visual Inspection recoat	0
	61	DMS:4-OP-378-5-JBS-038-0001	0
	62	DMS:001-4-PS-038-0002	0
	63	DMS:000-4-WI-0189	0
	64	DMS:000-4-WI-0173	0
	62	Mẫu 1	3
	63	Mẫu 2	3
	64	Mẫu 3	4
	65	Giá trị Proof test ≥ 0.6 kg	0
CAVITYPM80	66	Ngoại quan tại công đoạn Visual Inspection recoat	0
	67	DMS:4-OP-378-5-JBS-038-0001	0
	68	DMS:001-4-PS-038-0002	0
	69	DMS:000-4-WI-0189	0
	70	DMS:000-4-WI-0173	0
Total		18	20

Phương pháp đánh giá:

- 1. Tài liệu này áp dụng cho đánh giá lần 1, đánh giá lần 2 (đánh giá hàng năm) hoặc khi có yêu cầu đánh giá lại.
- 2. Chuẩn bị sản phẩm: thực hiện sản phẩm
- Dòng sản phẩm : CAVITYPM80(Mẫu 1,Mẫu 2,Mẫu 3),CAVITYSMPM(Mẫu 1,Mẫu 2,Mẫu 3)
- 3. Hình thức đánh giá: OP phải thực hiện tất cả các yêu cầu trên và người kiểmtra Đánh (Good/G) vào ô tương ứng nếu OP thực hiện đúng và đủ.Đánh (NoGood/NG) nếu thực hiện thiếu hoặc thực hiện không đúng.
- 4. Câu hỏi mở mang tính chất tóm tắt lại kiến thức , tình huống xử lý, những lỗi thường xảy ra hoặc những lưu ý quan trọng của công đoạn thì trainer cho học viên ghi nhận tại vi trí trả lời câu hỏi mở.
- 5. Điều kiện: Tất cả mục đánh giá là Good thì Đạt 100/100 tổng điểm thao tác, 4M, safety, 2S, câu hỏi mở, đạt yêu cầu đánh giá mẫu và thỏa các điều kiện đặc biệt (nếu có) của từng công đoạn, thì kết quả đánh giá operator là đạt
- Nếu kết quả lần 1 không đạt thì tiến hành training và đánh giá lại. Thời gian kiểm tra lại của mỗi lần cách nhau không quá 2 ngày và tuỳ vào mức độ lỗi vi phạm mà người đánh giá có thể quyết định thời gian đánh giá lai.

Kiểm tra bởi :	gamnth_trn	Phê duyệt bởi :	vietta
70	bur Gam	d	hlle
Ngày :	08-08-2024	Ngày :	08-08-2024
Ban hành bởi :	Trần Thị Yến		
Ngày :	07-08-2024		

History (Biểu mẫu lịch sử thay đổi)

Tilstory (bleu mau lich su may dor)							
Ngày	Người thay đổi	Phiên bản	Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do thay đổi	Người yêu cầu	
26-12-2014	yentt	1		-Thay số tài liệu 001-1-ST-038- 0002 - Add câu hỏi hóa chất - Add điều kiện công đoạn đặc biệt	-Thay số tài liệu, Add tài liệu an toàn, điều kiện công đoạn đặc biệt	20010	
08-02-2017	yentt	2	Thiếu diều kiện 4-pr-006	Thêm điều kiện 4-pr-006	chưa add	20010	
28-03-2022	yentt	3	Chưa có tài liệu hóa chất cồn và keo	thêm tài liệu hóa chất:000-4-WI- 0173, 000-4-WI-0189	phù hợp với hiện tại	gamnth_trn- Acting Staff	
12-01-2023	30499	4	"1: Chưa có bước kiểm tra máy Recoating đầu ca 2: Thổi súng hơi chưa có điểm tỳ tay. (bước 10) 3: Chiếu uv 4: 4M, an toàn và 2S điểm chưa phù hợp. 5: Bài test có 2 câu hỏi mở.	"1 : Kiếm tra máy Recoating đầu ca (bước 4) 2 : Thổi súng hơi thêm điểm tỳ tay khi sịt khí. 3: Bơm keo và chiếu UV (bước 21, 22, 23,24,25,26) 4: Sửa điểm 4M, an toàn và 2s. 5: Thêm câu hỏi mở số 3, Sửa nội dung câu hỏi mở số 1. theo yêu cầu kĩ sư PRE."	"1 : 2 : và 3 cập nhật cho đầy đủ . 4: Sửa điểm cho phù hợp 5: theo yêu cầu kĩ sư PRE. "	gamnth_trn- Acting Staff	
12-04-2023	30499	5	1: Chưa có PS : 4-QC-378-4- PS-038-0001, 4-QC-378-4-PS -038-0002, 4-QC-0154-4-PS- 038-0001 2: Vệ sinh khuôn sau khi phủ keo 3 : 1 dòng	1 : Thêm PS vào 4-QC-378-4- PS-038-0001, 4-QC-378-4-PS- 038-0002, 4-QC-0154-4-PS-038 -0001 2 : Vệ sinh khuôn lần 1 và Vệ sinh khuôn lần 2 3 : 2 dòng sản phẩm	1 Cập nhật theo RQ: CPC0000000000549 2: Cập nhật lại cho nội dung ngắn ngọn 3:thêm bước vệ sinh keo sau khi recoat cho sản phẩm PM 80	gamnth_trn- Acting Staff	
07-08-2024	yentt	6	1.Sử dụng TL : 4-QC-378-4- PS-038-0002 ; 4-QC-0154-4- PS-038-0001; 4-QC-378-4-PS -038-0001. 2. Chưa có	1.bỏ 2. add số TL: 001-4-PS-038- 0002	Thay đổi theo masterlist	gamnth_trn-Staff	