PROCESS SPECIFICATION Số PS: Công đoan áp dung: Gathering

001-4-PS-005-0229 Tài liêu tham khảo: Spec SASHIJI-13605-1

Hình ảnh minh hoa

5

Ver:

II. Nôi dung: Bước thực hiện và nội dung

I. Pham vi áp dung : THEO HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ

Tên sản phẩm: 16MT-16MT fiber ribbontype measuringcord


1.1. Đặt 2 nhóm fiber chồng lên nhau,
màu chính fiber (XANH DƯƠNG)
hướng xuống.

1. Xỏ vật tư vào 2 đầu của 2 nhóm fiber:

- 1.2. Xỏ ống heat vào 2 đầu fiber.
- ~70mm

1.3. Xỏ 24MT boot vào 2 đầu fiber

1.4. Dán serial dận diện bên Đầu 1




2.1. Tách fiber 2 đầu theo chiều dài như

2. Branching: 2 đầu fiber giống nhau.

hình bên

2.2. Cắt bỏ fiber từ core 9-> core 12: Vàng-Tím-Hồng-Xanh Ngọc tại vị trí branching cho cả 2 đầu.




Trang: 1/3

PROCESS SPECIFICATION


Bước thực hiện và nội dung

Hình ảnh minh họa

- 3. Gathering : 2 đầu fiber giống nhau.
 - 3.1. Dùng keo FAA gathering 2 nhóm fiber cả 2 đầu từ core
 - 1->8 : Xanh Dương-Cam-Xanh Lá-Nâu-Xám-Trắng-Đỏ-Đen
 - 3.2. Vuốt thẳng fiber, fiber không bị chồng lên nhau, keo phủ đều lên fiber



- 4. Kiểm màu fiber sau gathering : Dùng Jig kiểm màu fiber .
 - 4.1. Thao tác kiểm: gá sản phẩm vào đồ gá (Jig) đặt dưới kính hiển vi kiểm tra màu Fiber trên màn hình tương ứng với từng màu trong bảng mẫu.
 - 4. 2. Kiểm màu fiber theo thứ tự từ trái sang phải (Từ 1-> 8): Xanh Dương-Cam-Xanh Lá-Nâu-Xám-Trắng-Đỏ-Đen.
 - 4.3. Keo phủ đều, các core không bị chồng lên nhau, fiber không bị tróc vỏ.



Trang: 2/3

PROCESS SPECIFICATION							
Công đoạn áp dụng: Gathering		Số PS: 001-4-PS-005-0229	Ver: 5				
Tên sản phẩm : 16MT-16MT fiber ribbontype	measuringcord	Tài liệu tham khảo: Spec SASHIJI-13605-1					
Bước thực hiện và nội dung		Hình ảnh minh họa					
5. Đánh mark nhận diện nhóm cho ferrule :							
- Đặt fiber theo hướng như hình (quay 2 đầu fiber về phía bên phải)			Fiber nằm trên - không đánh mark				
- Đánh <mark>1 mark đen</mark> lên fiber nằm dưới để nhận diện nhóm khi xỏ ferrule .	<u> </u>	28 ± 0.5mm	Fiber nằm dưới - đánh 1 mark				
- Đánh mark đen <mark>28 ± 0.5mm</mark> lên cả 2 fiber để nhận diện vị trí strip ferrule.	Màu fiber chính (Xanh dương) hướng vào người	Đánh 1 mark đen nhận diện nhóm 2 cho ferrule Đánh mark vị trí					
		strip ferrule	Trang: 3/3				

PhuongLTA

-Ban hành mới

Công đoạn	áp dụng: Ga	thering		Số PS:	001-4-PS-005-0229		Ver:	5
Tên sản phẩm : 16MT-16MT fiber ribbontype measuringcord			Tài liệu	tham khảo: Spec SASHIJI-13605	5-1			
Lịch sử thay đổi								
NT \	Người	Phiên	Nó	ội dung thay đổi		7/1		Người

Maàn	Người Phiên		Nội dung thay đổi		Lý do	Người
Ngày	soạn thảo	bản	Nội dung cũ	Nội dung mới	Ly do	yêu cầu
11-Oct-24	PhucHTH	5	-	- Thêm hướng dẫn mark vị trí strip ferrule	- Hỗ trợ thao tác cho công đoạn sau	TuNV
8-Oct-24	PhucHTH	4	-	- Thêm hướng dẫn part ống heat trước MT boot	- Update theo spec ver mới: SASHIJI- 13605-2(4)🏿	ThangVD
11-Oct-23	PhucHTH	3	- Hình đánh mark nhận diện lên 2 đầu fiber	- Quay fiber về cùng 1 hướng, đánh mark nhận diện giống nhau	- Hỗ trợ nhận diện	PhuongLTA
			-	Thêm mục 1.3 dán serial nhận diện bên Đầu 1	Thông tin WD thay đổi tầng xỏ ferrule so với bảng vẽ hiện tại SG(SASHIJI- 13605-1) (cf mail)	
24-Jul-23	NhuNTH	2	-	Mục 5.1 thêm nhận diện đầu 1 có dán serial	Trace Xanh duang Fiber 1 Xanh duang Fiber 9 Fiber 16	PhuongLTA
			-	Mục 5.2. thêm đánh mark cho đầu 2	Fiber 1 Sanh dugm	

NhuNTH

22-Jul-23