TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Công đoạn áp dụng: HOUSING	Số PS: 4-OP-0179-4-PS-014-0032	Ver: 1					
Quy trình tháo/lắp Housing cho sản phẩm Trunk Re-polishing	Tài liệu tham khảo: 4-0P-0179						
<u>I. PHAM VI ÁP DỤNG</u> : Sản phẩm được gán theo DMS							
II. NỘI DUNG:							
Bước thực hiện và nội dung	Hình ảnh						
1. Đẩy coupling khỏi housing N & thảo Spring C. Chú ý: Spring C tái sử dụng, Coupling hủy.							
<ul> <li>2. Dùng dụng cụ (tool) để tháo Housing N.</li> <li>Tháo Spring Push ra khỏi cord.</li> <li>Chú ý: tái sử dụng Housing N</li> </ul>							
3. Tháo pin và clamp - Kéo spring xuống - Tháo Pin khỏi clamp - Kéo nhẹ spring xuống để tháo clamp							
Chú ý: Kiểm tra fiber ngoại quan fiber từ đuôi MT boot đến housing N microscope. + Tróc vỏ màu: OK (H3.1) + Tróc/nứt vỏ UV thấy fiber trần (H3.2): NG	H3.1 H3.2						
<ul> <li>4. Sau khi xử lý các lỗi phát sinh:</li> <li>Kiểm tra fiber ngoại quan fiber từ đuôi MT boot đến housing N bằng microscope.</li> <li>+ Tróc vỏ màu: OK (H3.1)</li> <li>+ Tróc/nứt vỏ UV thấy fiber trần (H3.2): NG</li> <li>- Kéo spring xuống để gắn lại clamp hoặc pin (nếu có)</li> </ul>							
Tiến hành Housing lại sản phẩm.	Key housing Cửa sổ MT	Nhãn hướng lên					
- Gắn lại coupling housing N. Chú ý: chữ trên nhãn hướng lên cùng với cửa sổ MT và key housing.		Trang: 1/1					
BẢO MẬT: TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP M	AANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.	,					

Công đoạn áp dụng: HOUSING Số PS:				PS: 4-0P-0179-4-PS-014-0032				
Quy trình tháo/lắp Housing cho sản phẩm Trunk Re-polishing Tài liệu tham khảo: 4-OP-0179								
Lịch sử thay đổi								
Mgày	Người soạn thảo	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do	Nguyài vân cầu		
Ngày		Pilleli bali	Nội dung cũ	Nội dung mới	Ly do	Người yêu cầu		
21-0ct-24	TienCTC	1		- Số PS mới: 4-OP-0179-4-PS-014-0032	- Thêm hướng dẫn kiểm nhãn	ThangVD		

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN