	PROCESS SPECIFICATION										
Công đoạn: Polis	hing - MT MPO(SG)	Số PS: 4-0P-571-5 ·	-PS-011-0021	Ver: 05							
Tên tài liệu: Mài N	IT/FLAT SM(4,8,12,1	6 FIBER) Tài liệu tham khảo: 4-OP-57	1								
1. Phương pháp	thực hiện										
Line oo mai	mài Số lượng mài ắng 12	Lực siết ốc (kgf.cm)									
FLAT (Phẳng)	Día löin	Bước 1: Gá ferrule vào jig mài Thực hiện gá MT vào jig mài, sử dụng dung dịch mài, vệ lại theo PS: 4-OP- 571-4-PS-011-0007. Bước 2: Tiến hành mài sản phẩm trên máy mài - Mài mới: tiến hành các bước trên máy mài theo hạn mụ + Bước mài 1: Chừa 1 lớp keo mỏng đều trên bề mặt fer a.Keo dày + Bước mài 2: Ferrule MT được mài hết keo thì chuyển s + Sau mỗi bước mài dùng súng nước , giấy Sofwipes để v mài trong máy rửa Ultrasonic khoảng thời gian 30 giây , dì + Riêng bước cuối :dùng súng nước RO rửa sạch dung ,sau đó dùng súng hơi thổi l + Ngâm ustrasonic : lấy sản phẩm từ jig mài rửa lại nước Ustrasonic nhỏ. + Bước mài 5 và 6 phải dùng 2 dụng cụ hút dung dịch riêr Bước mài 5: - Phải vệ sinh dung dịch sau lần 1 Các lần mài sau phải vệ sinh dung dịch sau mỗi 03 lần mài. - Mài lại: tiến hành các bước trên máy mài theo hạn mục + Sử dụng để gá kim loại để cân bằng chiều dài ferrule trư. Người kiểm tra: Tu NV	ang mài bước kế tiếp. vệ sinh sạch cặn mài bám trên ferrule và jig mài ,r ùng súng hơi thôi khô jig mài trước khi mài bước lợ dịch và ngâm trong máy Ustrasonic thời gian ~ 3 khô jig và tháo sản phẩm ra. RO sịt khô trước khi ngâm 1 phút vào máy ng biệt (dung tích:~2.5ml)	ngâm jig kế tiếp.							
	g-2024	Ngày hiệu lực theo DMS		N/A 1/3							
	y-2024	nygay niệu lực theo Divio	Ngày:	IN/M I/O							

PROCESS SPECIFICATION

 Công đoạn: Polishing - MT MPO(SG)
 Số PS:
 4-OP-571-5-PS-011-0021
 Ver: 05

Tên tài liệu: Mài MT/FLAT SM(4,8,12,16 FIBER) Tài liệu tham khảo: 4-OP-571

2. Điều kiện mài mới

* Số lượng mài mới : 12 ferrule .

			Cài đặt: 1-021									Ghi chú	
Bước mài	Bước cài trong máy OFL15A	Jig mài	Đĩa mài	ork v		Dung dich	Máy mài OFL15A			Số lần sử	Thể tích	Cách kiểm soát số lần sử	
		Jig mai	Dia mai		Giấy mài Dung dịch		Trọng lực(g)	Tốc độ(rpm)	Thời gian (m,s)	dụng	dung dịch(ml)	dụng giấy .	
Bước 1	1		Đĩa mài lồi	Giấy xanh PST0030	0	Nước RO	400±100	110±10	15s~25s	3		Đánh đấu chấm đỏ hoặc đen ở rìa giấy sau lần sử dụng thứ nhất.	
Bước 2	2		Đĩa mài lồi	Giấy tím PST0041	0	Nước RO	500±100	110±10	45s ~60s	1	Nước RO phải được phun đầy		
Bước 3	3	MT-12-Flat	Đĩa mài lõm	Giấy Vàng PST0070	0	Nước RO	1500±200	120±10	1m40s±10s	1	trên mặt đĩa mài	Không cần	
Bước 4	4	(12 ferrule/jig)	Đĩa mài lõm	Giấy Xám (PST0087)	0	Nước RO	2100±200	120±10	2m30s±10s	1			
Bước 5	5		Đĩa mài lõm	Giấy Nâu nhạt PST0079	0	Polipla 700 (3µm)	2600±200	110±10	3m00s±10s	10	10ml/2Jig	Checksheet:	
Bước 6	6		Đĩa mài lõm	Giấy Đen PST0020	0	MT-CE1B (0.5μm)	600±100	140±20	2m30s±10s	20	9ml/3jig	000-5-CS-0285	

05

Trang	
2/3	

PROCESS SPECIFICATION

Số PS: Công đoạn: Polishing - MT MPO(SG) 4-OP-571-5-PS-011-0021 Ver: 05

Tên tài liệu: Mài MT/FLAT SM(4,8,12,16 FIBER) Tài liệu tham khảo: 4-OP-571

* Số lượng mài mới : 06 ferrule

	Bước cài trong		Cài đặt: 2-021									Ghi chú	
Bước mài	máy OFL15A	Jig mài	Đĩa mài	Giấy mài		Dung dịch	Máy mài OFL15A			Số lần sử	Thể tích	Cách kiểm soát số lần sử	
		Jig mai	Dia mai		Stay mai	Dung dien	Trọng lực(g)	Tốc độ(rpm)	Thời gian (m,s)	dụng	dung dịch(ml)	dụng giấy	
Bước 1	1	MT-12-Flat	Đĩa mài lồi	Giấy xanh PST0030	0	Nước RO	300±100	110±10	15s~25s	4			
Bước 2	2			Đĩa mài lồi	Giấy tím PST0041	0	Nước RO	400±100	110±10	45s ~60s	2	Nước RO phải được phun đầy	Đánh đấu chấm đỏ hoặc đen ở rìa giấy sau lần sử dụng
Bước 3	3		Đĩa mài lõm	Giấy Vàng PST0070	0	Nước RO	700±200	120±10	1m40s±10s	2	trên mặt đĩa mài	thứ nhất.	
Bước 4	4	(06 ferrule/jig)	Đĩa mài lõm	Giấy Xám (PST0087)	0	Nước RO	1200±200	120±10	2m30s±10s	2			
Bước 5	5		Đĩa mài lõm	Giấy Nâu nhạt PST0079	0	Polipla 700 (3µm)	1400±200	110±10	3m00s±10s	20	10ml/2Jig	Checksheet:	
Bước 6	6		Đĩa mài lõm	Giấy Đen PST0020	0	MT-CE1B (0.5μm)	400±100	140±20	2m30s±10s	30	9ml/3jig	000-5-CS-0285	

3. Điều kiện mài lại 05

* Số lương mài : 06 fe kẻ 1 parts, bỏ 1 parts.

Biroc mai			*		Ghi chú							
	Bước cài trong máy OFL15A	Jig mài	Đĩa mài		Giấy mài Dung dịch		Máy mài OFL15A			Số lần sử	Thể tích	Cách kiểm soát số lần sử
		Jig iliai	Dia iliai	·	Giay iliai	Dung dịch	Trọng lực(g)	Tốc độ(rpm)	Thời gian (m,s)	dụng	dung dịch(ml)	dụng giấy
Bước 1	1		Đĩa mài lõm	Giấy Vàng PST0070	0	Nước RO	700±200	120±10	0m40s±10s	2	Nước RO phải được phun đầy	Đánh đấu chấm đỏ hoặc đen ở rìa giấy sau lần sử dụng
Bước 2	2	MT-12-Flat	Đĩa mài lõm	Giấy Xám (PST0087)	0	Νước RO	1200±200	120±10	2m30s±10s	2	trên mặt đĩa mài	thứ nhất.
Bước 3	3	(06 ferrule/jig)	Đĩa mài lõm	Giấy Nâu nhạt PST0079	0	Polipla 700 (3µm)	1400±200	110±10	3m00s±10s	20	10ml/2Jig	Checksheet:
Bước 4	4		Đĩa mài lõm	Giấy Đen PST0020	0	MT-CE1B (0.5μm)	400±100	140±20	2m30s±10s	30	9ml/3jig	000-5-CS-0285

Trang	
3/3	

	PROCESS SPECIFICATION									
Công đoạn:	Polishing -	MT MPO(SG)	Số PS:	4-OP-571-5-PS-011-0021		Ver: 05				
Tên tài liệu:	Mài MT/FL/	AT SM(4,8,12,1	6 FIBER) Tài liệu tham k	hảo: 4-0P-571						
				Nội dung thay đổi		Người yêu cầu				
Ngày Người Phiêr phụ trách		Phiên bản	Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do					
24-Aug-2024	Bung NV	5	-	Bước 5 : bỏ giấy PST0035 ra khỏi PS	-Hết Stock	TUnv				
15-Sep-23	Nguyen PN	4	_	Bước mài 6 của cài đặt 1-021 & 2-021 :Thêm điều kiện mài giấy PST0066	-	TUnv				
30 30F 20	10 Sep 25 11gayen111			Bước mài 4 của cài đặt 3-021 :Thêm điều kiện mài giấy PST0066	Ön định endfcae	TUnv				
14-Jun-22	Bung NV	3	-Βước cuối dung dịchMT-CE1A (0.5μm)	-Bước cuối thêm dung dịch MT-CE1A (0.5μm)và MT-CE1B (0.5μm)	-	TUnv				
24-Sep-2020	Doan NC	2	-	- Bước mài 5 "Giấy trắng (PST0035-Pad B)hoặc PST0079-AA1 " - " Lưu ý chung khi thực hiện "	-	TUnv				
4-Apr-2019	Bung NV	1	-	Ban hành mới tách từ PS:4-OP-571-5-PS-011-0021	-	TUnv				