Tên công đoạn: IM - Đóng chuẩn bị body (Chiều dài: 7.92 ~ 7.95mm) Số: 001-4-PS-010-0277 Phiên bản: 14

Tên sản phẩm: Insert Mold SC-UPC
Tài liệu tham khảo:
001-4-PS-010-0277/14

## I. PHAM VI ÁP DUNG: THEO DMS

## II. CHUẨN BỊ MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ:



MÁY BƠM KEO



ĐỒNG HỒ ĐO



TOOL ĐÓNG SC



TOOL ĐÓNG LT



MÁY HOT PLATE

#### III. NỘI DUNG:

1. Chấm keo  Chấm keo (Stycast) lên trên rãnh của Ferrule ⇒ Hình 1  - Thời gian sử dụng keo: 45 phút kể từ khi hai thành phần tiếp xúc.  - Ghi nhận thời gian keo lên ống keo.  - Yêu cầu chấm đủ lượng keo lên rãnh Ferrule, không chấp nhận thiếu hụt keo.  - Sét máy với ấp suất : 0.1 ~ 0.3 MPa, thời gian : 0.18 ~ 0.25  2. Kiểm tra keo  Kiểm tra keo (Stycast) trên rãnh ferrule trước khi đóng  - Đủ keo Đạt ⇒ h 2.1.  - Thiểu keo Không đạt ⇒ h 2.2.  Chú ý: chẩm bù nếu thiểu keo.	Bước thực hiên	Yêu cầu	Hình ảnh
- Đủ keo Đạt => h 2.1 Thiếu keo Không đạt => h 2.2.  Chú ý: chấm bù nếu thiếu keo.	1. Chấm keo	<ul> <li>Thời gian sử dụng keo: 45 phút kể từ khi hai thành phần tiếp xúc.</li> <li>Ghi nhận thời gian keo lên ống keo.</li> <li>Yêu cầu chấm đủ lượng keo lên rãnh Ferrule, không chấp nhận thiếu hụt keo.</li> </ul>	1.1 Thời gian: 0.18~0.25s
BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.		- Đủ keo Đạt => h 2.1 Thiếu keo Không đạt => h 2.2.  Chú ý: chấm bù nếu thiếu keo.	Đủ keo: Đạt  Thiếu keo: Không đạt

 Tên công đoạn:
 IM - Đóng chuẩn bị body (Chiều dài: 7.92 ~ 7.95mm)
 Số: 001-4-PS-010-0277
 Phiên bản: 14

Tên sản phẩm: Insert Mold SC-UPC
Tài liệu tham khảo:
001-4-PS-010-0277/14


III. NỘI DUNG:

Bước thực hiện	Yêu cầu
3. Đóng	- Đặt Ferrule & Lower body vào Tool đúng vị trí, hướng (Hình 3.1)
Ferrule vào Lower body	- Di chuyển Tool Ferrule để đóng vào Lower body(Hình 3.2)
4. Vệ sinh keo	- Dùng giấy Dusper có tấm cồn vệ sinh keo tràn trên thân Ferrule và body nếu có (Hình 4)
5a. Kiểm tra chiều dài ferrule bằng đồng hồ thường	<ul> <li>Chiều dài ferrule: 7.92 ~ 7.95 mm (Hình 5.1).</li> <li>Giá trị hiển thị đồng hồ đo: 3.92 ~ 3.94.</li> <li>Tần suất kiểm: 100%.</li> <li>Hướng body khi đo chiều dài: mặt có rãnh V hướng ngược lại người đo.</li> <li>Sử dụng ferrule chuẩn(Hình 5.2) để kiểm tra đồng hồ trước khi đo:</li> <li>+ Vệ sinh &amp; kiểm tra đồng hồ cho mỗi giờ keo Stycast(45 phút).</li> <li>+ Kiểm tra 4 hướng ferrule chuẩn(Hình 5.3).</li> <li>+ Giá trị sai lệch giữa đồng hồ đo &amp; chiều dài ferrule chuẩn ≤ 0.01 mm</li> <li>+ Nếu phát hiện đồng hồ đo chiều dài bị (NG) không tốt thì xử lí theo qui trình: 9-PR-008-4-WI-0003.</li> <li>Chú ý: Trường hợp kiểm tra lại chiều dài không thỏa spec thì chú ý: + Nếu chiều dài ferrule dài hơn spec: Đặt sản phẩm đã đóng vào tool và đóng tiếp cho đến khi đạt spec yêu cầu. + Nếu chiều dài ferrule ngắn hơn spec yêu cầu: Không được phép dùng kìm để điều chinh chiều dài. Tiến hành dùng kìm để rút ferrule ra. ( Hủy lower body, chỉ sử dụng lại ferrule). Sau khi rút ferrule ra thì kiểm tra gốc cone không bị dính keo</li> </ul>













 Tên công đoạn:
 IM - Đóng chuẩn bị body (Chiều dài: 7.92 ~ 7.95mm)
 Số: 001-4-PS-010-0277
 Phiên bản: 14

Tên sản phẩm: Insert Mold SC-UPCTài liệu tham khảo:001-4-PS-010-0277/14

III. NỘI DUNG:

Bước thực hiên	Yêu cầu	Hình ảnh
5b. Kiểm tra chiều dài ferrule bằng đồng hồ đánh giá tự động	-Đối với các hàng đầu SC-UPC (thuộc các sản phẩm GAC, AAC, AAT) có thể sử dụng đồng hồ đo chiều dài ferrule có chức năng đánh giá tự động (Hình 5.4)  - Hướng body khi đo chiều dài: mặt có rãnh V hướng ngược lại người đo.  - Chọn đúng chương trình đo: "SC/09 UPC Bef"  - Nhấn đầu ferrule vào đồng hồ đo:	5.5  Dồng hồ Sc Ferrule  SC/09 UPC Bef 3.97 3.982 4.00  Vệ sinh đồng hồ sau mỗi giờ kec
6. Nướng keo	Đặt Ferrule vào máy sấy ==> Hình 6 - Nhiệt độ sấy: 130° ± 5° - Thời gian sấy: 10 phút - Số lượng: 100 ~150 body/ lần	
7. Pulltest và xếp body vào vỉ	<ul> <li>Đặt Ferrule vào Tool để Pulltest.</li> <li>Tiến hành pull-test và ghi nhận kết quả: (Kiểm tra khớp nối đầu ca trước khi sử dụng).</li> <li>+ Pull-test 3pcs cho mỗi giờ keo.</li> <li>- Xếp Body vào vỉ (Hình 7)</li> </ul>	

 Tên công đoạn:
 IM - Đóng chuẩn bị body (Chiều dài: 7.92 ~ 7.95mm)
 Số: 001-4-PS-010-0277
 Phiên bản: 14

Tên sản phẩm: Insert Mold SC-UPC

Tài liệu tham khảo: 001-4-PS-010-0277/14

## **REVISION HISTORY**

Date PIC		Version	Description		Lá do Dovico	N N A λ
(Ngày)	(Người phu trách)	(Phiên bản)	Old content	New content	Lý do Revise	Người yêu cầu
16-Feb-22	Nguyệt	10		- Add thêm Tool LT	- cải tiến của chuyền	HuyHM
2-Nov-23	Nguyệt	11	-5. Kiểm tra chiều dài ferrule - Được phép dùng kiềm để chình lại chiều dài ferrule khi Không Đạt.	-Add chú ý mục 5	- Làm rõ lại quy trình rework, corrective action cho trouble ferrule sút đầu của sản phẩm FA	Phương NTT
25-Sep-24	Nguyệt	12	- Chiều dài ferrule: 7.92 ~ 7.95 mm (Hình 5.1).Ở mục 5.	- Chiều dài ferrule: 7.92 ~ 7.94 mm (Hình 5.1).Ở mục 5.	<ul> <li>Đồng hồ đo ferrule đọc 3 số thập phân, nhưng Line đề nghị đọc 2 số thập phân để tăng năng suất, giá trị cận trên để bảo đảm giá trị ferrule length luôn nằm trong tiêu chuẩn của Spec</li> </ul>	Phương NTT
27-Sep-24	Nguyệt	13	<ul> <li>Chiều dài ferrule: 7.92 ~ 7.94 mm (Hình 5.1).</li> <li>Giá trị hiển thị đồng hồ đo: 3.92 ~ 3.95</li> </ul>	- Chiều dài ferrule: 7.92 ~ 7.95 mm (Hình 5.1). Ở mục 5 - Giá trị hiển thị đồng hồ đo: 3.92 ~ 3.94. - Thay hình 5.3	- Line đề nghị đọc số đo chiều dài dựa trên 2 số thập phân hiển thị trên đồng hồ	TrucNPT
21-Oct-24	Nguyệt	14	-	- Add thêm mục 5b	- Sử dụng đồng hồ đo có hệ thống đánh giá tự động theo yêu cầu .	TrucNPT