| | | TIÊU CHUÂN CÔNG ĐOẠN | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--|-------------|----------|--|
| Công đoạn: | Polishing - MPO | Số PS: 4-OP-571-4-PS-011-0039 | V | er : 1 | |
| Tên tài liệu: | Mài MT/ANGLE (Nghiêng) | MM. Tài liệu tham khảo: 4-OP-571 | | | |
| | p dụng : 12MT | | | | |
| II.Nội dung | pháp thực hiện | | | | |
| | Jig mài Số lượng mài | | Lực siết ốc | | |
| Chế độ mài | Nghiêng 12 | Quy trình mài | (kgf.cm) | | |
| | 12 MT Nghiêng | Bước 1: Gá ferrule vào jig mài -Thực hiện gá MT vào jig mài, sử dụng dung dịch mài,vệ sinh lỗ pin MT và gá Jig mài lại theo PS : 4-OP- 571-4-PS-011-0007. Bước 2: Tiến hành mài sản phẩm trên máy mài - Mài mới: tiến hành các bước trên máy mài theo hạn mục 2 bên dưới | | | |
| FLAT (Phẳng) | Đĩa lồi Đĩa lõm Đĩa lõm Đế gá mài lại | + Bước mài 1 :Ferrule MT được mài hết keo ,hết vát thì chuyển sang mài bước kế tiếp. + Sau mỗi bước mài dùng súng nước , giấy Sofwipes để vệ sinh sạch cặn mài bám trên ferrule và jig mài ,ngâm jig mài trong máy rửa Ultrasonic khoảng thời gian 30 giây , dùng súng hơi thôi khổ jig mài trước khi mài bước kế tiếp. + Riêng bước cuối :dùng súng nước RO rửa sạch dung dịch và ngâm trong máy Ustrasonic thời gian ~ 30 giây ,sau đổ dùng súng hơi thổi khổ jig và tháo sản phẩm ra. + Ngâm ustrasonic : lấy sản phẩm từ jig mài rửa lại nước RO sịt khổ trước khi ngâm 1 phút vào máy Ustrasonic nhỏ. + Bước mài dung dịch : Thay dung dịch và vệ sinh giấy mài sau mỗi lần mài. (Sử dụng nước RO vệ sinh giấy mài và thổi khổ bằng súng khí trước khi sử dụng .) + Dân giấy mài trên đĩa có dán lớp silicon : Sau khi dán giấy mài lên đĩa mài. - Mài lai: tiến hành các bước trên máy mài theo hạn mục 3 bên dưới + Sử dụng đế gá kim loại để cân bằng chiều dài ferrule trước khi mài lại | 1.5 | | |
| Bảo mật T | Tài liêu này là tài sản của FOV k | thông được phép mang ra ngoài khi không được sự chấp nhận của ban lãnh đạo FOV. | Tra | ang 1/3 | |
| | | 20 mg - 1 mg - 20 mg - | | S | |

TIỀU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Số PS: Công đoạn: **Polishing - MPO** 4-OP-571-4-PS-011-0039 Ver : 1

Tên tài liệu: Mài MT/ANGLE (Nghiêng) MM. Tài liệu tham khảo: **4-OP-571**

2.1 Điều kiện mài mới fiber cord

| | Bước cài | | | | Ghi chú | | | | | | | |
|----------|---------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|---------|-------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| Bước mài | trong máy OFL15A | Jig mài | Đĩa mài | Giấy mài | | Dung dịch | Trọng lực | Máy mài OFL1 Tốc độ (rpm) | 5A Thời gian (m,s) | Số lần sử dụng | Thể tích dung dịch(ml) | Cách kiểm soát số lần sử dụng giấy |
| Bước 1 | 1 | MT-Nghiêng (12 ferrule/jig) | Đĩa mài lồi | Giấy tím PST0041 | 0 | | 450±50 | 110±10 | 2m40s | | | |
| Bước 2 | 2 | | Đĩa mài lõm | Giấy Vàng PST0070 | 0 | Nước RO | 1400±200 | 115±10 | 1m40s ±20s | 1 | Nước RO phải được phun đầy trên mặt đĩa mài | Không cần |
| Bước 3 | 3 | | | Giấy Xám PST0075 | 0 | | 2200±200 | 120±10 | 2m30s ±20s | 1 | | |
| Bước 4 | 4 | | | Giấy Đen PST0020 | 0 | Polipla 700 (3µm) | 1300±200 | 120±10 | 3m40s ±20s | 15 | 10ml /Jig | Checksheet: 000-5-CS-0285 |
| Bước 5 | 5 | | | CE1-MFPS (PST0066) | 0 | Nước RO | 1050±200 | 150±10 | 3m40s ±20s | 1 | Nước RO phải được phun đầy trên mặt đĩa mài | Không cần |

2.2 Điều kiện mài mới fiber Ribbon

| Bước mài | Bước cài | | | | Ghi chú | | | | | | | |
|----------|-----------|--------------------------------|-------------|-----------------------|----------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|---|---------------------------------------|
| | trong máy | | D | | 016 V | | | Máy mài OFL | 15A | 0613 | Thể tích dung dịch(ml) | Cách kiểm soát số lần sử dụng giấy |
| | OFL15A | Jig mài | Đĩa mài | | Giấy mài | Dung dịch | Trọng lực (g) | Tốc độ (rpm) | Thời gian (m,s) | Số lần sử dụng | | |
| Bước 1 | 1 | MT-Nghiêng (12 ferrule/jig) | Đĩa mài lồi | Giấy tím PST0041 | 0 | | 450±50 | 110±10 | 2m40s ±20s | 1 | Nước RO phải được phun đầy trên mặt đĩa mài | Không cần |
| Bước 2 | 2 | | | Giấy Vàng PST0070 | 0 | Nước RO | 1400±200 | 115±10 | 2m40s ±10s | 1 | | |
| Виос 3 | 3 | | | Giấy Xám PST0075 | 0 | | 2200±200 | 120±10 | 2m30s ±10s | 1 | | |
| Bước 4 | 4 | | | Giấy Đen PST0020 | 0 | Polipla 700 (3µm) | 1400±200 | 110±10 | 5m00s ±10s | 12 | 10ml /Jig | Checksheet: 000-5-CS-0285 |
| Bước 5 | 5 | | | CE1-MFPS (PST0066) | 0 | Nước RO | 1100±200 | 130±10 | 5m00s ±10s | 1 | Nước RO phải được phun đầy trên mặt đĩa mài | Không cần |

TIẾU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Số PS: 4-OP-571-4-PS-011-0039 Công đoạn: Polishing - MPO Ver : 1

Tên tài liệu: Mài MT/ANGLE (Nghiêng) MM. Tài liệu tham khảo: **4-OP-571**

2.3 Điều kiện mài mới 6 ferrule

**Gá đủ 06 vị trí trên jig mài gá xen kẻ(gá 1 parts bỏ 1 parts).

| Bước mài | Bước cài | Cài đặt: 3-039 | | | | | | | | | | Ghi chú | |
|----------|-----------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|---|---|--|
| | trong máy | | | | , | | | Máy mài OFL1 | 5A | | Thể tích | Cách kiểm soát số lần sử | |
| | OFL15A | Jig mài | Đĩa mài | • | Giấy mài Dung dịch | | Trọng lực (g) | Tốc độ (rpm) | Thời gian (m,s) | Số lần sử dụng | dung dịch(ml) | dụng giấy | |
| Bước 1 | 1 | | | Giấy tím PST0041 | 0 | | 350±50 | 110±10 | 1m20s ±20s | 1 | Nước RO phải được phun đầy trên mặt đĩa mài | Đánh đấu chấm đỏ hoặc đen ở rìa giấy sau lần sử dụng thứ nhất. | |
| Bước 2 | 2 | | Đĩa mài lõm | Giấy Vàng PST0070 | 0 | Nước RO | 650±100 | 115±10 | 0m45s ±20s | 2 | | | |
| Bước 3 | 3 | MT-12-Nghiêng (06 ferrule/jig) | | Giấy Xám PST0075 | 0 | | 900±100 | 120±10 | 1m40s ±20s | 1 | | Không cần | |
| Bước 4 | 4 | | | Giấy Đen PST0020 | 0 | Polipla 700 (3µm) | 600±100 | 120±10 | 3m00s ±20s | 15 | 10ml /Jig | Checksheet: 000-5-CS-0285 | |
| Bước 5 | 5 | | | CE1-MFPS (PST0066) | 0 | Nước RO | 550±100 | 150±10 | 3m20s ±20s | 1 | Nước RO phải được phun đầy trên mặt đĩa mài | Không cần | |

2.4 Điều kiện mài lại 6 ferrule

**Gá đủ 06 vị trí trên jig mài gá xen kẻ(gá 1 parts bỏ 1 parts).

| Bước cài Bước mài trong máy OFL15A | | Cài đặt: 4-039 | | | | | | | | | | Ghi chú | |
|--|-----------|------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---|---|--|
| | trong máy | Jig mài | Đĩa mài | Giấy mài | | Dung dịch | | Máy mài OFL1 | 5A | Số lần sử dụng | Thể tích | Cách kiểm soát số lần sử | |
| | 0.0 | | | | Siay IIIai | Dung dich | Trọng lực (g) | Tốc độ (rpm) | Thời gian (m,s) | | dung dịch(ml) | dụng giấy | |
| Bước 1 | 1 | | Đĩa mài lõm | Giấy Vàng PST0070 | 0 | Nước RO | 650±100 | 115±10 | 0m17s ±10s | 4 | | Đánh đấu chấm đỏ hoặc đen ở rìa giấy sau lần sử dụng thứ nhất. | |
| Bước 2 | 2 | MT-12-Nghiêng | | Giấy Xám PST0075 | 0 | Nước RO | 900±100 | 120±10 | 1m40s ±20s | 1 | | Không cần | |
| Bước 3 | 3 | (06 ferrule/jig) | | Giấy Đen PST0020 | 0 | Polipla 700 (3µm) | 600±100 | 120±10 | 3m00s ±20s | 15 | 10ml /Jig | Checksheet: 000-5-CS-0285 | |
| Bước 4 | 4 | | | CE1-MFPS (PST0066) | 0 | Nước RO | 550±100 | 150±10 | 3m20s ±20s | 1 | Nước RO phải được phun đầy trên mặt đĩa mài | Không cần | |

| TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|----------------------|------------------------------|-----------|---------------|--|--|--|--|
| Công đoạn: | Ver : 1 | | | | | | | | | |
| Tên tài liệu: Mài MT/ANGLE (Nghiêng) MM. | | | MM. Tài liệu tham kl | hảo: 4-OP-571 | | | | | | |
| Ngày | Người | Phiên bản | | Nội dung thay đổi | Lý do | Người yêu cầu | | | | |
| rigay | phụ trách | i inch ban | Nội dung cũ | Nội dung mới | Ly do | | | | | |
| 26-Oct-2024 | Bung NV | 1 | - | Thành 4-OP-571-4-PS-011-0039 | Thiết lập | Tu.NV | | | | |