HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PULL-TEST TENSILON				
HDCV: 000/5-WI-095	HDCV: 000/5-WI-095 (01/09/2010) Version: 01 Trang: 1/9			

w

I. Mục đích

Nhằm hướng dẫn cách sử dụng máy Pull-test Tensilon cho các bộ phận liên quan sử dụng Plant Engineering (PTE), Production (PRD1, 2, 3), Quality Assurance Section (QAS), Material Development Section(MDP).

II. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho tất cả các bộ phận có liên quan của FOV.

III. Tài liệu tham khảo.

Manual Pull-test Tensilon.

IV. Định nghĩa thuật ngữ

HDSD: Hướng dẫn công việc



Máy Pull-Test Tensilon

Checked by: Nguyễn Minh Châu Date: 01/09/2010	Approved by: Date:	Lê Nguyên Vũ 01/09/2010
Prepared by: Đỗ Trương Long	Date:	01/09/2010

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PULL-TEST TENSILON				
HDCV: 000/5-WI-095	HDCV: 000/5-WI-095 Version: 01 Trang: 2/9 Ngày hiệu lực:01/09/2010			

V. Nội dung:

A. Hướng dẫn mở máy, lắp ráp và kiềm tra máy trước khi sử dụng

No.	Các bước	Hướng dẫn thực hiện.	Hình minh họa.	Điểm lưu ý.
140.	chính.	1. Mở khóa nguồn	TENSI ON 9 900	Dicin luu y.
1		2. Mở nguồn máy vi tính	Công tắc nguồn	Trên màn hình máy tính sẽ có chương trình pull-test
	Mở nguồn	3. Nhấn công tắc nguồn (On)	Dừng khẩn cấp EMERGENCY Đèn nguồn MOTOR Công tắc motor Công tắc nguồn	Nhất công tắc nguồn (<i>On</i>) đèn sáng.
2	Lắp ráp các chi tiết của máy	1. Lắp load cell vào	LOAD CELL 500N	Khi lắp load cell vào phải vặn ốc cố định lại

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PULL-TEST TENSILON


HDCV: 000/5-WI-095 Version: 01 Trang:**3/9** Ngày hiệu lực:01/09/2010

	2. Gắn dây tín hiệu		Gắn dây tín hiệu vào load cell. Phải gắn cho đúng chiều của chân tín hiệu
	3. Gắn ngàm kẹp trên		Có 2 loại ngàm: kéo và nén. Trên hình là loại ngàm kéo
	4. Cho lò xo vào	9 846	Phải cho lò xo vào trước khi gắn ngàm kẹp dưới
	5. Gắn ngàm kẹp dưới		Phải đẩy chốt ti xuyên qua ngàm kẹp dưới

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PULL-TEST TENSILON

HDCV: 000/5-WI-095 Version: 01 Trang:4/9 Ngày hiệu lực:01/09/2010

6. Gắn các part



Gắn các part hỗ trợ trong công việc kéo vào, sau đó gắn sản phẩm test vào. (Trên hình là test fiber)

B. Hướng dẫn mở và sử dụng chương trình pull-test

1	Mở chương trình	1.Nhấp chọn Tens Conp Berd Addan trên desktop	Tens Corp Nerd Addor
		2. Chọn tốc độ kéo	Constant crossheac speed
		3. Chọn sample	Chọn sample để cài đặt thông số kiểm tra Master-DOC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PULL-TEST TENSILON				
HDCV: 000/5-WI-095 Version: 01 Trang: 5/9 Ngày hiệu lực:01/09/2010				

4. Chọn vào rod	Flate Flate Plate Rock size ta Tube Yarr same Fiber er each Others	
5. Đánh các thông số sản phẩm pull-test	Sample size Diarreter Diarreter	Diameter: Đường kính Lenght: Chiều dài Weight: Trọng lượng
6. Chọn table view	Save Save as C	ChọnTable view để cài đặt giá trị, đơn vị hiển thị khi pull-test
7. Chọn maximum point	Sectional area Maximum point Bleak port Dissett ableviews Lest No Sees Maximum point	Click chuột trái vào maximum point giữ và rê qua bên trái của màn hình(đặt bên phải cột Test No)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PULL-TEST TENSILON			
HDCV: 000/5-WI-095	Version: 01	Trang:6/9	Ngày hiệu lực:01/09/2010

7.1.Chọn đơn vị hiển thị	Table view Maximum poin Stress Military	Click chuột phải vào Maximum poin Stress.
8. Unit 1	Unit 1 Shes: Unit 2 Stress Elongation Decimal places Strain Energy	Ở unit 1 chọn load
9. Unit 2	Unit 2 N Decimal places N N KN Analyzed value of 3 g' Out of range ltf ltf cN	Ở unit 2 chọn kgf

Master-DOC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PULL-TEST TENSILON				
HDCV: 000/5-WI-095 Version: 01 Trang: 7/9 Ngày hiệu lực:01/09/2010				

	OK J	Sau đó chọn OK
10. Chọn measure	Edit(E) Mode(V) Tool(C) ondition Measure Relea e Machine Analysis Table view	Chọn Measure để hiển thị bảng điều khiển
11. Calibration	Extension Clear extension Clear extension Load p -0.006 N Load belongion ZERD Strain Day 11.464.657 ZERG	- Nhấp Chọn Clear Exertion về 0 - Load Calibration để hiệu chuẩn lại hệ thống về 0 (sai số nhỏ không đáng kể) - Nếu thay đổi vật tư pulltest phải Calib lại.
12. Sử dụng chương trình	Test count O/100 START STOP RETURN 9	- Chọn Start để kéo - Chọn Stop để dừng - Chọn Return để trở về vị trí ban đầu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PULL-TEST TENSILON HDCV: 000/5-WI-095 Version: 01 Trang:8/9 Ngày hiệu lực:01/09/2010

13. Bộ diều khiển

Chúng ta cũng có thể thao tác pull-test trên bộ điều khiển

14. Kiểm tra an toàn trước khi thực hiện

Trước khi bắt đầu pull-test phải đeo kính bảo hộ, kéo cửa an toàn lại.

Master-DOC

Chú ý: Trong quá trình pull-test khi có sự cố xảy ra phải ấn ngay vào nút EMERGENCY (màu đỏ) và báo ngay cho Tech PTE để được hỗ trợ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PULL-TEST TENSILON						
HDCV: 000/5-WI-095	Version: 01	Trang:9/9	Ngày hiệu lực:01/09/2010			

Date	P.I.C	Version	Revised Content Description	Reasons	Requester
01/09/2010	Đỗ Trương Long	01	Established	Tài liệu dùng tham khảo training New Machine	Lê Nguyên Vũ

Master-DOC