WORKING DIRECTION								
Biểu mẫu số:000-5-Fo-0308 Ver : 03				Trang:1/1	Ngày hiệu lực: Theo EIC			
Bộ phận ban hành PRE1			Sá	Số đăng ký WD: 000-4-WD-3404			WD Ver: 03	
Chuyền sản xuất/Nhóm: FA								
Thời gian	Từ ngà	iy: 26 Aug-2024		Bộ phận nhận: PRE1, QAE, PLN, PRD			Số bản: theo	
hiệu lực: Đến Ngày : 26- Nov 2024							EICC	
Soạn thảo: Thanhthuyht			Kiểm Tra: TuanNQ Phê duyệt:			Phê duyệt: D	UCTNM	
Ngày: 08-Oct-2024		Ngày: N		Ngày:				

Hướng dẫn lắp ráp sản phẩm kết hợp Lower Body IM và Upper Body A-B

Tài liệu tham khảo: EN-01107(2)

1. Mục đích

WD hướng dẫn làm mẫu sản phẩm lắp ráp kết hợp Lower Body IM & Upper Body A- B . Với loại Lower Body IM và Upper Body A-B theo yêu cầu của khách hàng như WD EN01107(2).

2. Phạm vi áp dụng

Thực hiện sản xuất theo yêu cầu với các sản phẩm được đề cập theo bảng 1.

Bảng 1. Thông tin sản phẩm áp dụng:

Item	Tên sản phẩm	Ngày input	Ngày ship	Số lượng	Spec
ASA0249	FAST-SC-SMAU-60C	4-Oct		72	EN-01107(2)
ASA0250	FAST-SC-SMAU-60-C (WH POTICON)	4-Oct		24	EN-01107(2)

3. Nội dung

Thực hiện lắp ráp sản phẩm theo thông tin từ bảng 2, bảng 3 và bảng 4:

Bảng 2 : Bảng kết hợp mã sản phẩm theo từng mã vật tư :

Item	Tên sản phẩm	Upper body A	Upper body B	Lower body IM	C Sleeve
ASA0249	FAST-SC-SMAU-60C	CAN1826	CAN1827	CNEO 476	MCN0272
ASA0250	FAST-SC-SMAU-60-C (WH POTICON)	CAN1828	CAN1829	CNF0476	MCN0272

Bảng 3 : Bảng kết hợp Lower Body IM + Upper Body A-B theo từng lot vật tư

	Upper Body					Lower Body-CNF0476								
					_	2	240928000150	240928000151	240928000152	240928000153	240928000147	240928000149	240928000148	240928000146
		Upp	er A			Upper B								
	FOV Code	Cav#	Lot	FOV Code	OV Code Cav# Lot			#B	#C	#D	#E.	#F.	#G.	#H.
		#29	240618000238#1		#29	240521000149#1	G1-1							
	CAN1826	#30	240618000238#2	1 CAN 1827 I	#30	240521000149#2					G5			
AFL	CANTOZO	#31	240618000238#3		#31	240521000149#3	G1-2							
		#32	240618000238#4		#32	240521000149#4		G2						
MOLD ASA0249		#33	240618000239#1		#33	240521000150#12						G6		
A3A0249	CAN1826	#34	240618000239#2	CAN1827	#34	240521000150#22								
	CANTOZO	#35	240618000239#3	CAN 1027	#35	240521000150#32			G3					
		#36	240618000239#4		#36	240521000150#42							G7	
		#E	240521000147#12		#A	240521000148#12								
FOV	CAN1828	#F	240521000147#22]	#B	240521000148#22				G4				
MOLD		#G	240521000147#32	CAN1829	#C	240521000148#32								G8
ASA0250		#H	240521000147#42		#D	240521000148#42								

Trong đó: G1→G8 là kí hiệu nhóm gồm 12 pcs sau khi được kết hợp G1 sẽ được tách riêng thành 2 nhóm G1-1 và G1-2

Bảng 4 : Bảng sắp xếp các ID theo từng nhóm kết hợp

Code	Group	ID(9pcs)	ID(3pcs)
	G1-1	387795(3pcs)	
	G1-2	387795 (6pcs)	387813
	G2	387796	387814
ASA0249	G3	387797	387815
	G5	387798	387816
	G6	387799	387817
	G7	387800	387818
ACA0250	G4	387802	387824
ASA0250	G8	387803	387825



*Các bộ phận liên quan vui lòng hỗ trợ như sau:

a.PRD:

- Sản xuất theo yêu cầu của WD
- Sản xuất đúng theo ECS của sản phẩm
- Check đuôi fiber tại 4 dấu mark bằng Microscope SZ61 và so sánh cảm nhận khi thao tác với body hiện tại và thông tin kĩ sư kết quả.
- Tại công đoạn body, vệ sinh tool trước khi đóng, sau khi đóng xong thì thông tin kỹ sư chụp hình để đánh giá burr. Trước khi đóng phải thông tin kỹ sư test máy body tự động cũ.

- Dán nhãn và đóng gói theo phụ lục 1

b.PRE:

- Tạo code mới theo WD
- Ban hành WD hướng dẫn sản xuất=
- Chuẩn bị tài liệu và các setting liên quan (cutting, PS, gán ECS mới, inter, laser).
- Xử lý khi sản phẩm rớt loss
- Đánh giá độ nhạy của camera máy body tự động cũ có thể đánh giá gel, fiber position, đóng gắp body hay không.

c. QAE:

- Hướng dẫn packing cho sản phẩm
- Thực hiện TR cho những sản phẩm fail Loss.

d.PLN:

Remark số WD 000-4-WD-3404Ver2 vào các ID.

e. Warehouse

Phát vật tư từ location WH2 theo chỉ định từ WD

Chú ý: Mọi vấn đề phát sinh vui lòng liên hệ với [Trần Quang Lương 0931771422]

Phụ lục 1: Hướng dẫn packing sản phẩm (áp dụng cho các công đoạn QC)

Bảng A

ASA0249: PO hac-240423-00453-00001 ASA0250: PO hac-240423-00453-00002



								Thông tin packing		
Product Code	Product Name	ID	Nhãn Group	Q'ty	Số lượng	Remark	Bịch sản phẩm	Packing lớp 1	Thùng nhỏ	Thùng lớn
		387684	GROUP 1	3			Nhãn hiển thị 1			
		387684	GROUP 1-1	6			Nhãn hiển thị 1-1]		
	FAST-SC-SMAU-60-C	387788	GROUP 2	9			-	Dán nhãn bịch + nhãn Group SL: 9pcs/bịch (packing theo ID)	Packing chung 1 thùng nhỏ, dán 2 nhãn thùng để quét label	CBO0285
ASA0249	(AFLMOLD)	387792	GROUP 3	9	54		-			
	(ATLMOLD)	387793	GROUP 5	9		Ship	-			
		387794	GROUP 6	9			-			
		387795	GROUP 7	9			_			
ASA0250	FAST-SC-SMAU-60-C	387687	GROUP 4	9	18		-			
713710230	(WH POTICON)	387789	GROUP 8	9	10		-			
		387808	GROUP 1	3						
		387809	GROUP 2	3				Packing 18pcs chung 1		
ASA0249	FAST-SC-SMAU-60-C	387810	GROUP 3	3	18			bịch, dán 1 dán 1 nhãn	Không đóng	
A3A0249	(AFL MOLD)	387811	GROUP 5	3	10	Giao	QC Dán nhãn ID	Code, 1 nhãn TN	TN, giao	_
		387812	GROUP 6	3		MDP	lên từng bịch sp		bịch cho	
		387813	GROUP 7	3				Packing 6pcs chung 1	MDP	
ASA0250	FAST-SC-SMAU-60-C	387821	GROUP 4	3	6			bịch, dán 1 nhãn Code,	,	
A3A0230	(WH POTICON)	387822	GROUP 8	3	U			1 nhãn TN		

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

1/ DÀNH CHO QA CLERK VÀ WH

- QA clerk set và làm data nhãn theo hướng dẫn:

Đối với số lượng ship (xe	m cột remark)	Số lượng giao MDP (xem cột remark)
+ Packing lớp 1:		+ Packing lớp 1:
*Tên sản phẩm: theo bản	g A	* in 1 nhãn code ASA0249, 1 nhãn code
*số lượng sản phẩm trong	g bịch 9pcs/bịch	ASA0250
FAST-SC-SMAU-60-C Quantity: 9 pcs		* in nhãn ID theo bảng A, mỗi ID 3 nhãn ID (cho số lượng giao MDP)
*in nhãn GROUP X theo	bảng A, mỗi ID	Nhãn này giao cho QC packing
1 nhãn GROUP (cho số lư	ợng ship)	
Nhãn này giao cho CBVT		
In thêm 3 nhãn Group 1 và	à 6 nhãn Group	
1-1, nhãn này giao qua QC	C để dán lên	
bịch sản phẩm (cho ID 38'	7684)	
	3	

+ Packing Thùng nhỏ: in 2 nhãn (2 PO bên dưới), để dán cho 1 thùng nhỏ.

ASA0249: PO hac-240423-00453-00001: ASA0250: PO hac-240423-00453-00002

+ Packing Thùng lớn CBO0285: In nhãn ghép 2 PO của 2 code này

- WH in nhãn và giao line theo QA request

2/ DÀNH CHO PRD

2.1 Công đoạn dán nhãn (CBVT)

Đối với số lượng ship (xem cột remark)	Số lượng giao MDP (xem cột remark)
+ Bịch lớp 1:	Không làm
●Dán 1 nhãn lớp 1 và 1 nhãn group lên bịch	
PLB0036, giao QC	
*Tên sản phẩm: theo bảng A	
*số lượng sản phẩm trong bịch 9pcs/bịch	
FAST-SC-SMAU-60-C	
Quantity: 9 pcs	
~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
* Nhãn GROUP X theo bảng A, mỗi ID 1 nh	nãn
GROUP (cho số lượng ship)	
FAST-SC-SMAU-60-C	
Quantity: 9 pcs	
Group: X	
●Đặt 9 ống nylon tube (ống trắng vào 1 bịch	
PLB0036 đã dán nhãn, giao cho QC	
. D' L G' . LÅ . DI D0001	
+ Bịch Sản phẩm PLB0001	
●Đặt 1 rubber boot, 1 ống spacer đen vào bị	ch
PLB0001 và giao qua QC	

2.2. Công đoạn đóng gói sản phẩm 027-009-2 (áp dụng cho cả 2 code ASA0249 và ASA0250)

Công đoạn	Đối với số lượng ship	Số lượng giao MDP
	(xem cột remark)	(xem cột remark)
Đóng gói sản	-Nhận sản phẩm sau endface và packing	- Dán 1 nhãn ID lên bịch
phẩm vào bịch	vào bịch PLB0001 gồm:	PLB0001 và packing 1 sản
PLB0001	+1 sản phẩm,	phẩm vào bịch
(Trong phòng	+1 boot đen	
sạch)	+1 ống spacer đen 3	
	(Lưu ý: ID: 387684: dán 3 nhãn Group 1	
	lên 3 bịch sản phẩm khi packing, 6 nhãn	
	Group 1-1 lên 6 bịch sản phẩm trước khi	
	packing	

Công đoạn label 027-009-1

Công	Đối với số lượng ship	Số lượng giao MDP
đoạn	(xem cột remark)	(xem cột remark)
Đóng thù	ng nhỏ	
1/	●Kiểm nhãn (2 nhãn thùng nhỏ của 2 code)	
Chuẩn	Product Name: FAST-SC-SMAU-60-C	-
bị thùng		
nhỏ	P/O No.: 1234567-1	
	Quantity (pcs): 60	
	Carton No.: 1 / 1 Date: 09-Feb-2009	
	Nội dung nhãn:	
	(1) Số PO	
	(2) Tên sản phẩm: kiểm có	
	(3) Số lượng tối đa trong thùng: 100pcs (cho 2 PO-	
	số lượng thực tế theo bảng A)	
	(4) Số thứ tự thùng	
	(5) Năm tháng sản xuất: clerk kiểm theo plan ver0	
	(6): Số thứ tự thùng trên tổng số thùng/1 PO	
	●Chuẩn bị thùng CBO0206, PAD0116	
	+Gấp thùng & kéo 1 đường băng keo dưới đáy thùng	

- + Dán 2 nhãn của 2 PO lên thùng như hình, khi packing PO nào thì quét nhãn của PO đó.
- + Lót 1 tấm pad PAD0116 dưới đáy thùng

Quét chương trình thùng nhỏ, tiến hành packing theo hướng dẫn bên dưới




2/

Packing Bịch lớp

1


(công đoạn label)

- Kiểm tra bịch lớp 1
- + Có nhãn như hình
- + Có nhãn Group: X (X: tra theo bảng A)
- + Có ống nylon tube trong bịch



- Dán nhãn code và nhãn thùng nhỏ theo đúng PO trong bảng A và B lên bịch
- Packing các sản phẩm cùng code vào 1 bịch (xem chi tiết số lượng trong bảng A,B)
- giao bịch lớp 1 cho MDP

• Packing bịch lớp 1



-Đặt 9 bịch sản phẩm vào bịch lớp 1. Riêng ID 387684: bịch sản phẩm phải có nhãn Group như hướng dẫn bảng A)

-Ép hết khi và gài miệng bịch

3/ Đóng
thùng
nhỏ

-Đặt 5 bịch lớp 1 (ASA0249) và 3 bịch lớp 1 (ASA0250) vào thùng.

- -Chèn PAD0115 vào khoảng trống thùng
- Đặt 1 tấm PAD0116 lên trên.
- -Kéo 1 đường băng keo trên nắp thùng



Hình minh họa packing

Đóng thùng lớn

- •Line request CBO0285 để đóng thùng lớn
- Kiểm nhãn thùng lớn có hiển thị 2 PO

CUSTOMER: FUJIKURA LTD.		
Publication No.:		
P/O No.: 1234567-1 (1)		
C/No.:	MFG date	12-Jul-2012 (2)
PRODUCT NAME		QUANTITY (PCS)
FAST-SC-SMAU-60-C	(3)	600 (4)
DIMENSION (mm): L Net WTkg	W	H (5) ss WTkg (6)
MADE IN VIETNAM		1/1(7

Nội dung nhãn:

- (1) Số PO
- (2) Ngày tháng năm: ngày in trên nhãn ≤ ngày dán nhãn: OK.
- (3) Tên sản phẩm: kiểm có
- (4) Số lượng trong TL: theo plan ship
- (5) Kích thước thùng:
- (6): Cân nặng thực tế (Net < Gross: OK)
- (7) Số thứ tự thùng trên tổng số thùng/1 PO Những nội dung khác chuyển không kiểm

• Thao tác đóng thùng lớn:

- Kéo 4 đường băng keo dưới đáy thùng
- Dán 2 nhãn ly như hình
- Kiểm tra đúng nội dung nhãn thùng lớn & dán nhãn lên thùng lớn đúng vị trí & hướng
- => Dán nhãn lên mặt có logo "Fujikura" mặt không gờ
- Đặt thùng nhỏ vào thùng lớn, nhãn thùng nhỏ cùng hướng và đọc thuận với hướng nhãn TL.
- Đóng nắp thùng, kéo 4 đường băng keo miệng thùng lại sát & cố định



LỊCH SỬ THAY ĐỔI NỘI DUNG WORKING DIRECTION

Date	Person in charge	Version	Content		Reason	Change
			Old	New	Keason	Requester
27 Aug 2024	LuongTQ	01	-	-	First establish	PhuocNB
3 Oct 2024	LuongTQ	02	-	1. Bảng 3,4 đổi ID test và lot vật tư test CNF0476 2. Thêm vào mục 3 item e .Warehouse	Test new lot lower body CNF0476	PhuocNB
08. Oct.2024	ThanhThuy HT	03	-	Phụ lục packing - Bảng A: đổi ID test, thay đổi ID cho các mục tô xanh lá	Thay đổi theo mail thông tin test của MDP	DucTNM

Lưu ý khi ban hành WD:

- WD chuyển vật tư vào location PENDING phải được phê duyết bởi cả PRE & PLN.
- WD phải được gán vào tất cả các công đoạn liên quan trên chuyển sản xuất nếu có.
- > Các trường hợp thao tác hoặc triển khai phức tạp, PIC (engineer, staff) cần hướng dẫn trực tiếp.
- WD làm ra sản phẩm mà thay đổi mã VT so với PS gốc (thêm mã VT, bớt mã VT, thay thế mã VT): Phải tạo mã sản phẩm mới., không được tạo Alternate-PS gán vào mã sản phẩm cũ