TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Số PS: 🗆 4-OP-333-4-PS-010-0004 Công đoạn áp dụng: FERRULE ASSEMBLY Phiên bản

Tên tài liệu: Hướng dẫn ferrule line Magetsuyo có chấm Medome - đầu connector Shutter

Tài liệu tham khảo: 4-OP-333, 4-OP-503

I. Phạm vi áp dụng:

Loai hàng Magetsuyo có chấm Medome và sử dụng đầu connector Shutter

II. Chuẩn bị dụng cụ:

Trong quá trình thao tác, không được tác động đến nhãn serial (viết, làm nhăn,...) vì nhãn serial này sẽ được giao cho khách hàng

1. Máy tuốt vỏ HTS12: Fiber 0.25 (250µm) + Holder: 250





2. Hôp cắt fiber, bar cutter, viết đánh mark.



3. Jig gá ferrule



4. Máy sấy ferrule



5. Combination tool cho SC với SC Ring gauge



6. Bao tay ngón-tăm tre-vĩ trôn keokeo Hi supper 5.



7. Bảng gắn thứ tự trên gá



8. Đồng hồ nhiều kênh.



9. Đồng hồ bấm giờ



10. Template đo chiều dài fiber.



11. Đồng hồ kiểm soát giờ keo Hi-Supper 5.



12. Template đo góc nghiêng <5°




13. Cây nhựa chấm keo (medome)



Tài liệu này là tài sản của FOV, không được phép mang ra ngoài khi không được sự chấp nhận của ban lãnh đạo FOV. Bảo mật

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Công đoạn áp dụng: FERRULE ASSEMBLY	Số PS: □ 4-OP-333-4-PS-010-0004	Phiên bản 7				
Tên tài liệu: Hướng dẫn ferrule line Magetsuyo có chấm Medome - đầu connector Shutter	Tài liệu tham khảo: 4-OP-333, 4-OP-503					
III. Nội dung:	•					
Các bước thực hiện và yêu cầu công đoạn.	Hình ảnh minh họa	ı				
		m không sát điểm có khe hở) => NG				
 2. Tuốt vỏ fiber. Chú ý: Kiểm đoạn 25mm từ đầu vỏ cord đến đầu ống nylon bằng template . Tầng suất kiểm: đầu ca & khi thay holder, thay máy tuốt vỏ. - Tuốt vỏ fiber đoạn: 30 ± 1mm. - Fiber chỉ được tuốt vỏ 1 lần. - Kiểm tra chiều dài đoạn fiber như hình. 	$25 \pm 1 \text{ mm}$ $30 \pm 1 \text{ mm}$ Fiber trần	EMPLATE DO CHIỀU DÂI 25MM SẮN PHÂM MAGETSUYO Ode: NOTICZOS 100-100				
* Chú ý: + Mang bao tay khi vệ sinh và khảy fiber. + Không chạm tay lên fiber trần đã vệ sinh. + Đổi vị trí giấy dusper cho mỗi lần vệ sinh. 3.1. Vệ sinh fiber (hình 3.1): - Tay cầm cách điểm strip: 8 ~ 10mm, vệ sinh bắt đầu từ trong điểm strip ~ 5mm đến hết fiber trần (hình 3.1). + Giấy Dusper 1: Vệ sinh 1 lần duy nhất, sau đó bỏ tờ giấy này đi. + Giấy Dusper 2: Vệ sinh từ 3-5 lần cho đến khi nghe tiếng rít. Sau đó xoay fiber 90° vệ sinh tiếp 3-5 lần nữa. - Kiểm tra đảm bảo không còn vỏ UV trên fiber trần sau khi vệ sinh. 3.2 Khảy fiber (hình 3.2) - Tay cầm cách điểm strip: 3 ~ 5mm. - Khảy fiber 1 góc 60° về 2 hướng lên xuống, lặp lại 3 lần. Chu kỳ khảy >1 giây. - Xoay 90° khảy fiber 1 góc 60° về 2 hướng lên xuống, lặp lại 3 lần. Chu kỳ khảy >1 giây. Chú ý: Khi khảy, không được chạm vào vùng 10 mm.	Vệ sinh từ vị trí 5mm này ở h 3.2 Vùng 10 mm Vùng khả Bao tay n	y 				



TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Số PS: □ 4-OP-333-4-<u>PS-010-0004</u> Công đoạn áp dụng: FERRULE ASSEMBLY Phiên bản 7 Tên tài liệu: Hướng dẫn ferrule line Magetsuyo có chấm Medome - đầu connector Shutter Tài liệu tham khảo: 4-OP-333, 4-OP-503 Các bước thực hiện và yêu cầu công đoạn. Hình ảnh minh họa 5. Cắt fiber, đánh dấu và vệ sinh sau cắt. Vị trí đánh dấu Vi trí tuốt vỏ Vi trí cắt fiber - Cắt fiber và đánh dấu mark đến giữa vị trí 4mm trên ống như hình. - Vê sinh lần 2 từ điểm cắt fiber vào ~5mm. 4 ± 0.5 mm 13 ± 1 mm 6. Hút keo ferrule (PS chung tại vị trí hút keo) và xỏ fiber vào ferrule đã được hút keo. 6.1. Kiểm tra trước khi xỏ ferrule: - Kiểm tra giờ keo Epotek trên gá ferrule < 1.5 giờ. - Kiểm tra giờ fiber < 1 giờ. - Kiểm tra có keo trên đầu ferrule. 6.2. Xo ferrule: - Xỏ thẳng, từ từ không xoay, cong fiber. Xỏ đến điểm giữa của dấu mark - Không xỏ 2 lần cho 1 ferrule. Xỏ đến điểm giữa dấu mark. 7. Sấy ferrule.

7.1 Sấy ferrule.


- Kiểm tra keo Epotek đủ trên đầu và đuôi của ferrule.
- Không làm xoay ferrule hoặc fiber trong quá trình đặt vào máy và heat.
- Nhiệt độ heat cài đặt trên máy là 130 °C.
- Nhiệt đô heat yêu cầu là $130 \pm 5^{\circ}$ C.
- Thời gian heat là 10 phút.





Thời gian sấy.

Trang: 04/05



TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN				
Công đoạn áp dụng: FERRULE ASSEMBLY	Số PS: □ 4-OP-333-4-PS-010-0004	Phiên bản	7	
Tên tài liệu: Hướng dẫn ferrule line Magetsuyo có chấm Medome - đầu connector Shutter	Tài liệu tham khảo: 4-OP-333, 4-OP-503			

Lịch sử soát xét/xem lại

	Lịch sử soát xet/xem iậi					
Ngày	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi		144.	N
Ngày			Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu
10/8/2024	Khoa TĐ	7	 - Quy định đối với sản phẩm rework: dán chấm xanh lên trên số serial 	- Dán chấm xanh phía dưới số serial	Update theo nhãn serial mới	TuNV
9/20/2024	Nguyên	6	-	- Mục chuẩn bị dụng cụ: Thêm hình ảnh cây tăm nhựa chấm keo medome. Mục 7.2: Thêm hình keo đầu và fiber dư	Update theo 4-Pr-007-4-Fo- 0007-4-RC-0063 Cập nhật theo cải tiến PRD	TuNV
3/8/2023	Tân NDD	5	 Mục số 2: Chú ý: Kiểm đầu ca & Khi thay máy tuốt vỏ. Mục 7.2. Kiểm góc nghiêng < 5°. 	1. Mục số 2: Chú ý kiểm tra đoạn 25mm vào đầu ca & khi thay máy tuốt vỏ. 2.Mục 7.2. Add template Kiểm góc nghiêng < 5°.	Chỉ định rõ đoạn cần kiểm Smm. Hướng dẫn rõ cách kiểm góc nghiêng ferrule.	Tân NDD
31/1/2023	Hà	4	-	1.'Mục 4: Thêm nội dung và hình ảnh: Chú ý: Trong khi chấm keo, kiểm tra theo hướng 2 bên (trái/phải) ~ 45 độ xem fiber có bị lệch hay không. 2. Mục 7.2: Thêm hình ảnh minh họa: Kiểm ngoại quan keo đủ trên đầu và đuôi ferrule, có fiber dư ở đầu ferrule bằng mắt thường sau khi sấy ferrule.	1&2 Cập nhật nội dung theo OP chung 4-OP-503	Tân NDD

			TIÊU CHUẨN CỐ	NG ĐOẠN		
Công đoạn áp dụng:	FERRULI	E ASSEMBI	LY	Số PS: □ 4-OP-333-4-PS-010-0004	Phiên bản	7
'ên tài liệu: Hướng dẫ	in ferrule line	Magetsuyo o	có chấm Medome - đầu connector Shutter	Tài liệu tham khảo: 4-OP-333, 4-OP-503		
24/10/2022	Hà	3	1. Mục 1: Kiểm tra eyelet trước khi làm ferrule chưa có hình NG. 2. Chưa rõ nội dung bằng 2 tờ giấy. 3. Chưa có nội dung: - Thời gian trộn keo: 20 giây Thời gian chấm keo phải < 3 phút. 4. Chưa có mục 7.2: Kiểm tra sau khi sấy. 5. Trình bày nội dung theo dạng ngang. 6. Có mục 8 cắt fiber dư.	1. Mục 1: Kiểm tra eyelet trước khi làm ferrule thêm hình NG. 2. Làm rõ mục vệ sinh bằng 2 tờ giấy Dusper. 3. Thêm có nội dung: - Thời gian trộn keo: 20 giây Thời gian chấm keo phải < 3 phút. 4. Thêm mục 7.2: Kiểm tra sau khi sấy. 5. Trình bày nội dung theo dạng bảng. 6. Bỏ mục 8 cắt fiber dư.	1. OP dễ nhận diện được OK/NG. 2. Cập nhật theo 4-OP-503 ver 33 3. Cập nhật theo 4-OP-500. 4. Đảm bảo đủ keo đầu và đuôi ferru, kiểm góc nghiêng theo 4-OP-503. 5. OP dễ hiểu. 6. Chuyển sang PS cắt fiber dư trước POL.	Tân
22/10/2021	Tân	2	 Dùng giấy dusper tẩm cồn vệ sinh đoạn fiber trước điểm strip ~5 mm, vuốt thẳng ra đến hết Fiber trần. Vệ sinh một lần. Dùng giấy dusper khác tẩm cồn vuốt 3 đến 5 lần, sau đó xoay 90 độ vuốt 3 đến 5 lần. 	 Sử dụng giấy dusper tẩm cồn vệ sinh 3-5 lần từ trong điểm strip ~ 5mm kéo thẳng ra Xoay 90° vệ sinh tiếp 3-5 lần nữa. 	Chuẩn hóa thao tác vệ sinh áp dụng cho fiber sạch	Thắng
6/4/2021	Nga	1	-	 Lấy nội dung từ PS 4-OP-333-5-PS-010-0001, ver 8. Thêm hình ảnh máy móc, dụng cụ cần chuẩn bị. Thay đổi nội dung Vệ sinh và khảy fiber 	Hướng dẫn rõ hơn	Thắng