TIÊU CHUÂN CÔNG ĐOẠN			
Công đoạn áp dụng: HOUSING.	Số PS: <b>4-OP-0484-4-PS-014-0001</b>	Phiên bản 1	
HOUSING CHUNG CHO ĐẦU NỐI SC	Tài liệu tham khảo: 4-OP-515		

I. Phạm vi áp dụng: Sản phẩm có đầu nối SC, SC2

# II. Máy móc, dụng cụ cần chuẩn bị:



Kéo xẻ dây đơn đối với sản phẩm có chiều dài **L< 1M** 




Kéo cắt Kevlar



Bấm khung "frame"



Tăm tre chải kevlar



Panme để đo đường kính cord.



Kiềm bấm SC Trung Quốc



Kiềm bấm SC Nhật



Tool nhúng lò xo SC

#### \*Chú ý:

- Vật tư SC Nhật : sử dụng kiềm bấm SC Nhật
- Vật tư SC Trung Quốc: sử dụng kiềm bấm Trung Quốc

#### TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Số PS: Phiên bản Công đoạn áp dụng: HOUSING. 4-OP-0484-4-PS-014-0001 HOUSING CHUNG CHO ĐẦU NỐI SC Tài liêu tham khảo: 4-OP-515

# III. Nội dung:


Bước thực hiện và nội dung	Hình ảnh minh họa
1. Bấm khung "Frame": - Gắn Frame vào vòng chăn đúng hướng chính như hình	Rãnh Ferrule



Rãnh dẫn hướng Frame

### 2. Chải đều kevlar và đẩy vòng bấm lên:

- Dùng tăm tre chải đều kevlar phủ đều xung quanh đuôi vòng chặn.
- Đẩy đuôi vòng bấm lên, phải thấy kelar ló ra & ≤ 1mm: đat.
- Chú ý: Đối với sản phẩm < 1m, trước khi đẩy vòng bấm lên, cần kiểm tra vỏ cord cách đuôi stopring 2-3 mm để tránh ket mang cá.



Chải sơi chỉ phủ đều xung quanh đuôi vòng chăn.



Sợi chỉ phải ló ra ngoài & ≤ 1mm: Đạt

## 3. Bấm vòng bấm:

#### 3.1. Chọn kiềm bấm

- Vật tư SC Nhật: sử dụng kiểm bấm SC Nhật
- Vật tư SC Trung Quốc: sử dụng kiềm bấm Trung Quốc

## Hình ảnh nhân diên vật tư SC Nhật / Trung quốc:

Loại	Vật tư SC Nhật	Vật tư SC Trung quốc
Boot	Boot không có cửa sổ	Boot có cửa sổ
Vòng chặn		

