FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Tên công đoạn áp dụng: ĐÁNH DẤU VÀ TUỐT VỔ

Số PS: 4-OP-016-4-PS-008-0016

Phiên bản:

2

Tên sản phẩm: 8FO-SM(SR15E)-C/P/1M-L2M-M

Tài liệu tham khảo: 4-OP-016

<u>I. NỘI DUNG</u>

(Áp dụng cho các code có chiều dài L2 > 1.5m)

Các hivác thiực hiện	Vâu câu câng đoạn	Hình ảnh minh họa		
Các bước thực hiện	Yêu cầu công đoạn	Hình anh mình họa		
	- Màu cáp: Vàng. - Đánh dấu đầu F: 1120 ± 5mm - Đánh dấu, tuốt vỏ & cắt bỏ Kevlar tại điểm tuốt đầu A để kiểm chéo core.	Đầu F Tuốt vỏ và cắt bỏ Kevlar tại điểm tuốt FUJIKURA ** 100 mm** ** 100 mm**		
1. Đánh dấu & Tuốt vỏ	- Tuốt vỏ đầu F và cắt Kevlar ~ 100mm như hình. - Màu fiber từ core 1 -> đến core 8: Xanh- Trắng- Trắng- Hồng- Vàng- Trắng- Trắng- Hồng	Đầu F ~ 100mm Kevlar 1120± 5mm		
2. Chuẩn bị ống hytrel sau Aging	 Chiều dài ống: 1050 ± 5mm. Tuốt vỏ và cắt Kevlar 1 đầu ống như hình. Số lượng ống cho 1 sản phẩm: 8 ống. 	2~ 3 mm Kevlar 6 ± 1mm Őng nhựa dẻo		
	- Xỏ ống Branching pipe 10x50, và ống nhựa dẻo vào fiber theo PS branching chung.	Hình minh họa Branching Pipe φ10x50		

			FUJIKURA FIBER OPTICS	S VIETNAM LTD			
			TIÊU CHUẨN CÔ	NG ĐOẠN			
Tên công đoạn	áp dụng: ĐÁNH	DẤU VÀ TUỐT VỎ	Số PS : 4-OP-016-4-I	Số PS: 4-OP-016-4-PS-008-0016		2	
Tên sản phẩm	: 8FO-SM(SR15E)-C/P/1M-L2M-M	Tài liệu tham khảo: 4-O	Tài liệu tham khảo: 4-OP-016			
			Lịch sử thay đổi/Revi	ision history			
Preparing Date Ngày ban hành		Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason	Requester	
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu	
31/5/2024	Hà	1	-	Ban hành mới	Ban hành mới	Anh	
26/9/2024	Anh	2	-	Thêm dung sai ± 5mm vào câu đánh dấu đầu	OP dễ hiểu.	Anh	

F