	FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD					
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Tên công đoạn áp dụng: CHUẨN BỊ PHỤ KIỆN	Số PS: 4-OP-0486-4-PS-085-0004	Ver: 01				
Tên sản phẩm: 144C HD PANEL TYPE F	Tài liệu tham khảo : 4-OP-0486					

## I. Phạm vi áp dụng:

## II. Nội dung:

Các bước thực hiện & Yêu cầu công đoạn	Hình ảnh minh họa		
1. Chuẩn bị ốc M5:  - Kiểm tra ngoại quan của ốc: Có 1 long đền nhỏ+1 long đền lớn/mỗi ốc. Ốc màu đen, không toe đầu.  - Bỏ ốc vào bịch ziplock PLB0001 và khóa bịch lại. Kiểm tra bịch không bị lủng/rách, sau đó giao QC.  + Loại: M5x0.8Px12L+SW+PW(CSPPNBP-ST3B-M5-12) + Số lượng: 4 pcs	Long đền nhỏ  Long đền lớn  Bịch ziplock		

				R OPTICS VIETNAM LTD		
			TIÊU CHU.	ẨN CÔNG ĐOẠN		
Tên công đoạn áp dụng: CHUẨN BỊ PHỤ KIỆN		Số PS: 4-OP-0486-4-PS-085-0004			Ver: 01	
Fên sản phẩm: 144C HD PANEL TYPE F		Tài liệu tham khả	Tài liệu tham khảo : 4-OP-0486			
			REVISION HIST	ORY ( Lịch sử thay đổi )	_	
	Version	Description Nội dung thay đổi		Reason	Requester	
	Người phụ trách Phiên bản	Phiên bản	Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu

Ban hành mới

Linh HD

1

13/9/2024

Нạ