HƯỚNG DẪN THI CÔNG SƠN GIẢ GỖ CHO THANH GIẢ GỖ FIBER CEMENT WOOD BẰNG CÁCH SỬ DỤNG SẢN PHẨM SƠN GIẢ GỖ CỦA SƠN LOTUS

BƯỚC 1: XỬ LÝ KHIẾM KHUYẾT, LỖ ĐINH, VÍT

- Bề mặt thanh giả gỗ fiber cement wood cần sơn phải được làm sạch và khô, loại bỏ bụi bẩn, vết dầu mỡ.
- Lựa chọn màu của Lotus Filler cho tương đồng với màu của tấm fiber cement wood hoặc sơn lót Lotus Primer
- Sử dụng bay (hoặc dụng cụ tương đương) trám **keo xử lý khiếm khuyết Lotus Filler** vào khu vực cần xử lý và nén mạnh. Lượng Lotus Filler sau khi trám nên cao hơn bề mặt khu vực xử lý một ít. Sử dụng bay loại bỏ lớp keo thừa xung quanh khu vực xử lý.
- Nếu các lỗ đinh vít, khe hở, khiếm khuyết sâu, thì trám hai hoặc nhiều lớp. Giữa mỗi lớp phải để khô hoàn toàn và không cần thiết chà nhám giữa 2 lớp. Thời gian khô giữa 2 lớp là 1-2h
- Sau khi Lotus Filler khô hoàn toàn (thông thường từ 2-4h), tiến hành chà nhám để làm phẳng
- Làm sạch bụi trên mặt tấm trước khi thực hiện các bước tiếp theo

BƯỚC 2: SƠN LÓT BỀ MẶT VỚI LOTUS PRIMER

- Bề mặt phải để khô hoàn toàn trước khi tiến hành thi công sơn
- Dụng cụ thi công là cọ, chổi quét phải sạch sẽ
- Khuấy nhẹ và đều sản phẩm từ đáy lon đến lớp mặt
- Thi công 1 lớp sơn lót.
- Để khô hoàn toàn sau 1h-2h, và tiến hành thi công sơn giả gỗ hoàn thiện

BƯỚC 3: SƠN HOÀN THIỆN CHO THANH GIẢ GỖ FIBER CEMENT WOOD VỚI LOTUS FIBER WOOD PLANK PAINT

- Khuấy nhẹ và đều sản phẩm từ đáy lon tới lớp mặt. Lưu ý không lắc mạnh vì có thể gây ra nhiều bọt khí trong sơn
- Bề mặt tấm thanh giả gỗ phải được thi công lớp sơn lót Lotus fiber cement wood primer trước đó
- Luôn thử màu trên một mẫu vật liệu trước để xác định tone màu cũng như số lớp sơn thi công cần thiết trước khi tiến hành thi công mảng lớn
- Sử dụng cọ, chổi sơn mềm thi công từ 2 đến 3 lớp hoặc cho đến khi đạt được màu sắc như mong muốn
- Thao tác quét cọ cần lưu ý:
- Quét đều tay, một chiều theo chiều vân gỗ

- Không dặm đi dặm lại quá nhiều 1 khu vực vì có thể dẫn đến các vết đốm đen sậm màu hơn các khu vực khác
- Không dặm cọ trên khu vực sơn đang chuẩn bị khô, có thể làm hỏng màng sơn tại khu vực đó
- Đối với các thanh dài, không thể sơn hết thanh 1 lần, thì tại điểm nối tiếp, không sơn chồng lên lớp sơn đã khô trước đó. Tại khu vực đó, sơn nhẹ tay.
- Thời gian khô giữa mỗi lớp là 1-2h, tuỳ điều kiện thời tiết mà có thể lâu hơn

LƯU Ý

- *Số lớp thi công sơn lót và sơn hoàn thiện như đề cập bên trên là quy trình chuẩn để đảm bảo các yêu cầu về mặt chất lượng sản phẩm khi hoàn thiện. Tuy nhiên tuy trường hơn có thể điều chỉnh số lớp cho sơn lót và sơn hoàn thiện cho thích hợp với yêu cầu thẩm mỹ, ví dụ trên nền Smartwood đã có lớp sơn cũ từ trước, hoặc màu sắc mà chủ đầu tư yêu cầu.*
- *Độ ẩm của tấm Smartwood và điều kiện thời tiết ảnh hưởng lớn đến quá trình hình thành và hoàn thiện màng sơn. Do đó cần lưu ý các vấn đề sau để công trình thi công sơn giả gỗ được hoàn thiện tốt nhất:*
- *Không thi công sơn khi tấm bị ướt và có độ ẩm cao*
- *Thời gian đợi khô sau mỗi lớp trong thời tiết lạnh và có độ ẩm không khí cao sẽ lâu hơn*
- *Thời gian khô của sơn lót trước khi sơn giả gỗ hoàn thiện sẽ lâu hơn nếu thi công sơn trên bề mặt có lớp ơn cũ*
- *Nếu thi công trong điều kiện nắng nóng, nhiệt độ cao, nên pha thêm 5-10% nước sạch vào sơn và khuấy đều, sẽ giúp sơn kéo dài thời gian khô và thi công dễ hơn.*