

AX3000S

User Manual

Edition Time: 2024-10-31 (R1.0)

1. Các lưu ý an toàn

Thận trọng khi sử dụng

- Đọc kỹ tất cả các lưu ý an toàn trước khi sử dụng thiết bị.
- Chỉ sử dụng các phụ kiện đi kèm trong bao bì, chẳng hạn như bộ đổi nguồn điện.
- Không kéo dài dây nguồn, nếu không thiết bị sẽ không hoạt động.
- Điện áp nguồn phải đáp ứng yêu cầu của điện áp đầu vào thiết bị (Biên độ dao động điện áp nhỏ hơn 10%).
- Giữ phích cắm điện sạch sẽ và khô ráo để ngăn ngừa nguy cơ điện giật hoặc các nguy hiểm khác.
- Ngắt kết nối tất cả các cáp khi có sấm sét để tránh thiết bị bị hư hỏng.
- Tắt nguồn và rút phích cắm khi thiết bị không sử dụng trong thời gian dài.
- Không cố gắng mở các nắp của thiết bị. Sẽ nguy hiểm khi làm như vậy khi thiết bị được bật nguồn.
- Không nhìn chăm chăm trực tiếp vào giao diện quang học để tránh bị tổn thương mắt.
- Tắt nguồn và ngừng sử dụng thiết bị trong các điều kiện như: âm thanh bất thường, khói và mùi lạ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để bảo trì nếu thiết bị bị lỗi.

Yêu cầu về môi trường

- Đảm bảo thông gió thích hợp cho thiết bị. Đặt thiết bị tránh ánh nắng trực tiếp.
- Giữ cho thiết bị được thông gió và khô ráo. Không bao giờ làm đổ bất kỳ chất lỏng nào lên thiết bị.

- Không đặt bất kỳ vật nào lên thiết bị để tránh làm biến dạng hoặc hư hỏng thiết bị.
- Không đặt thiết bị gần bất kỳ nguồn nhiệt hoặc nước nào.
- Để thiết bị tránh xa bất kỳ thiết bị gia dụng nào có từ trường hoặc điện trường mạnh, chẳng hạn như lò vi sóng và tủ lạnh.

Yêu cầu về vệ sinh

- Trước khi làm sạch, tắt nguồn thiết bị và rút phích cắm tất cả các cáp kết nối với thiết bị, chẳng hạn như cáp nguồn và cáp Ethernet.
- Không sử dụng bất kỳ chất lỏng hoặc bình xịt nào để vệ sinh thiết bị. Sử dụng một miếng vải mềm khô.

Bảo vệ môi trường

- Không vứt bỏ thiết bị hoặc pin không đúng cách.
- Tuân thủ các quy định của địa phương về việc thải bỏ hoặc xử lý thiết bị.

2. Thiết bị

Sau khi mở gói sản phẩm AX3000S, hãy kiểm tra xem các mặt hàng sau đây có đầy đủ chưa.

Tên	Số lượng
Thiết bị AX3000S	1
Bộ chuyển nguồn AC-DC	1
Cáp Ethernet RJ-45	1
Sổ tay hướng dẫn sử dụng	1

3. Đặc điểm Sản phẩm

Giao diện

- Giao diện Ethernet: Bốn giao diện RJ-45 10/100/1000 Mbps tự động cảm biến tuân theo IEEE 802.3 và IEEE 802.3u.

- Giao diện WLAN: Tuân theo IEEE 802.11b/g/n/ax/k/v/r@2.4GHz và IEEE 802.11a/n/ac/ax/k/v/r@5GHz.

Đặc điểm kỹ thuật

- Truy cập dịch vụ Ethernet: Cung cấp các giao diện Ethernet, được kết nối với các thiết bị Ethernet, chẳng hạn như PC của người dùng. Cung cấp truy cập Internet và các dịch vụ IPTV.
- WLAN: Người dùng có thể kết nối với AX3000S thông qua mạng WLAN.
- Bảo mật: Cung cấp xác thực đa cấp dựa trên thiết bị, người dùng và dịch vụ, đồng thời cung cấp mã hóa kênh dữ liệu để đảm bảo an toàn.
- QoS: Cung cấp các dịch vụ QoS đáp ứng các yêu cầu của các dịch vụ khác nhau cho các thiết bị và mạng cục bộ.
- Quản lý mạng: Cung cấp quản lý mạng đa chế độ.

4. Giao diện

Hình 5-1 hiển thị các giao diện và nút của đơn vị AX3000S.

Giao diện/ nút	Mô tả
LAN1 – LAN4	Cổng Ethernet 10/100/1000 Base-T với đầu nối RJ-45.
Power	Đầu nối nguồn DC 12V.
On/Off	Công tắc nguồn.
WPS	Nút bảo vệ Wi-Fi. Sau khi nhấn nút WPS lâu hơn 0.4 s, hàm WPS sẽ được kích hoạt.
Wi-Fi	Nút WLAN. Sau khi bấm nút Wi-Fi lâu hơn 0.4 s, chức năng WLAN sẽ được kích hoạt hoặc vô hiệu hóa.

5. Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

Đối với các thông số kỹ thuật sản phẩm của AX3000S, tham khảo bảng 6-1.

Các thông số kỹ thuật sản phẩm 6-1

Thông số kỹ thuật	
Màu vỏ	Trắng
Kích thước	134 mm (H) × 205 mm (W) × 38 mm (D) (không bao gồm ăng ten)
Trọng lượng tịnh	400g (chỉ thiết bị)
Chứng nhận	Chứng nhận CE và Chứng nhận Wi-Fi
Bộ đổi nguồn	Đầu vào: AC 100 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz Đầu ra: DC 12 V, 1.5 A
Yêu cầu môi trường	
Nhiệt độ hoạt động	0°C to 45°C (32~113°F)
Độ ẩm hoạt động / Độ ẩm lưu kho	0 to 95% (không ngưng tụ)
Nhiệt độ lưu trữ	-20°C to 65°C (-4 ~149°F)
Chiều cao làm việc	-60 đến 2134 mét

6. Kết nối cáp

Bộ định tuyến mạng AX3000S hỗ trợ chuẩn Wi-Fi Alliance EasyMesh để tạo ra một mạng Wi-Fi gia đình toàn diện với nhiều thiết bị. Mesh Router AX3000S có thể được sử dụng làm bộ điều khiển để kết nối với proxy Mesh Router AX3000S qua cáp Ethernet có dây hoặc không dây qua Wi-Fi. EasyMesh cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi các điểm truy cập trong khi vẫn duy trì kết nối ổn định, nâng cao trải nghiệm chuyển vùng liền mạch. Tính năng này đảm bảo rằng người dùng duy trì kết nối không bị gián đoạn khi họ di chuyển trong toàn bộ vùng phủ sóng, do đó cung cấp trải nghiệm web đáng tin cậy và thân thiện với người dùng hơn.

7. Xử lý sự cố

Khi router của bạn gặp sự cố, bạn có thể làm theo các bước sau để khắc phục sự cố:

- Nguồn điện: Đảm bảo rằng cáp nguồn của router được cắm đúng cách và đèn báo nguồn sáng.
- Cáp mạng: Kiểm tra xem cáp mạng từ bộ định tuyến đến modem (nếu có) có được kết nối chắc chắn hay không. Đảm bảo rằng cáp mạng từ bộ định tuyến đến máy tính hoặc thiết bị khác cũng được kết nối bình thường.
- Khởi động lại router: Rút phích cắm điện của router và chờ khoảng 30 giây trước khi cắm lại. Điều này thường có thể giải quyết nhiều vấn đề tạm thời.
- Đèn nguồn: Nó nên được bật thường xuyên, có nghĩa là bộ định tuyến đã được cấp nguồn.
- Đèn Internet: Nó phải nhấp nháy hoặc thường xuyên sáng để chỉ ra rằng router đã được kết nối với Internet.

Nếu các bước trên không giải quyết được sự cố, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của nhà sản xuất bộ định tuyến để được hỗ trợ thêm.