

Prof. Bruno Sens Chang

Filtragem Casada

- O receptor precisa identificar um sinal, de um conjunto finito, na presença de ruído.
- Para isso, o receptor aplica um filtro no sinal recebido, para minimizar o efeito do ruído.


Filtrar o ruído? -> Maximizar a SNR!

 O filtro que é capaz de fazer isto é o chamado filtro casado. Prove!


- Vamos implementar a filtragem casada em um sinal 2-PAM, com e sem ruído Gaussiano.
- Use o script fornecido pelo professor ou faça pequenas alterações no seu script da aula anterior com base no fornecido pelo professor.

As decisões são tomadas símbolo a símbolo.


Sinal transmitido (1 0 1 0 1):



Resposta ao impulso do filtro casado.




Saída do Filtro Casado. É possível detectar usando só um filtro? Por que?




- Qual seria o seu critério de decisão no receptor?
- Agora adicione um ruído Gaussiano de potência 20 ao sinal. Use a função randn.

 Passe o sinal recebido com ruído pelo filtro casado. Amostre a saída.


Sinal com ruído antes do filtro.




Depois do filtro.




Sinal a ser transmitido (1 0 1 0 1):



Resposta ao Impulso dos Filtros Casados




Saída de cada um dos filtros casados:




- Qual seria o seu critério de decisão no receptor?
- Agora adicione um ruído Gaussiano de potência 20 ao sinal. Use a função randn.

 Passe o sinal recebido com ruído pelos filtros casados. Amostre a saída dos filtros.

Sinal recebido com ruído.



Saída dos Filtros Casados.



Qual seria o seu critério de decisão agora, na presença de ruído?

 Como avaliar as saídas dos filtros casados e decidir se o bit transmitido foi um 0 ou um 1?

O que aconteceria se só um filtro casado fosse usado?

Atividade 3 – Comparação

 Estime a BER (bit error rate) para alguns valores de potência de ruído transmitindo muitos bits.

 Qual das duas técnicas tem o melhor desempenho na presença de ruído?

Tarefa

 Considere outro par de formas de onda para a modulação binária ortogonal (por exemplo, pulsos PPM). O desempenho muda? Por que?