EL68B - Comunicações Digitais Formatação de Pulsos

Professor: Bruno Sens Chang

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR Departamento Acadêmico de Eletrônica - DAELN

 Na prática é muito comum que os canais sejam limitados em frequência. O que é isso? Qual é o efeito?

 Por exemplo, os canais usados para transmissão de TV são limitados em 6 MHz enquanto que o LTE (4G) pode usar até 20MHz.

 Qual o impacto de um canal limitado em frequência na transmissão de pulsos retangulares?

 Na prática é muito comum que os canais sejam limitados em frequência. O que é isso? Qual é o efeito?

 Por exemplo, os canais usados para transmissão de TV são limitados em 6 MHz enquanto que o LTE (4G) pode usar até 20MHz.


 Qual o impacto de um canal limitado em frequência na transmissão de pulsos retangulares?

 Na prática é muito comum que os canais sejam limitados em frequência. O que é isso? Qual é o efeito?

 Por exemplo, os canais usados para transmissão de TV são limitados em 6 MHz enquanto que o LTE (4G) pode usar até 20MHz.

 Qual o impacto de um canal limitado em frequência na transmissão de pulsos retangulares?

Um canal limitado em frequência pode ser descrito como uma extensão do canal AWGN, tal qual na Figura abaixo.



Nyquist

Por simplicidade, vamos considerar que o filtro tem resposta em frequência plana, ou seja, H(f) tem a forma:



Nyquist

Por simplicidade, vamos considerar que o filtro tem resposta em frequência plana, ou seja, H(f) tem a forma:




Nyquist provou que a mínima banda necessária para se transmitir sem distorção a R_s símbolos/s em bada base é de

$$B=\frac{R_s}{2}$$

onde $R_s = \frac{1}{T_s}$ é a taxa de símbolos, ou taxa de transmissão, ou ainda baud rate, e T_s é o período de símbolos. **Prove!**

Como obter esta taxa sem distorção e sem interferir em outros canais?

Um pulso retangular transmitido em um canal limitado em frequência se espalha no tempo.



Efeito: Interferência entre os símbolos (IES)




Figura: Sinal Recebido

Efeito: Interferência entre os símbolos (IES)




Figura: Sinal Recebido

Figura: Após Filtragem Casada

- Para evitar IES o pulso base precisa ter banda limitada e cruzar por zero nos instantes de amostragem dos outros símbolos.
- Esta propriedade deve ser garantida após a filtragem casada!

• Pulsos com esta propriedade são os pulsos de Nyquist.

• Um exemplo direto é o pulso sinc. Confirma?

• Para evitar IES o pulso base precisa ter banda limitada e cruzar por zero nos instantes de amostragem dos outros símbolos.

- Esta propriedade deve ser garantida após a filtragem casada!
- Pulsos com esta propriedade são os pulsos de Nyquist.

• Um exemplo direto é o pulso sinc. Confirma?

- Para evitar IES o pulso base precisa ter banda limitada e cruzar por zero nos instantes de amostragem dos outros símbolos.
- Esta propriedade deve ser garantida após a filtragem casada!

• Pulsos com esta propriedade são os pulsos de Nyquist.

• Um exemplo direto é o pulso sinc. Confirma?

- Para evitar IES o pulso base precisa ter banda limitada e cruzar por zero nos instantes de amostragem dos outros símbolos.
- Esta propriedade deve ser garantida após a filtragem casada!

• Pulsos com esta propriedade são os pulsos de Nyquist.


• Um exemplo direto é o pulso sinc. Confirma? É prático?

Cosseno Levantado

Uma alternativa é o pulso cosseno levantado:

$$p(t) = \operatorname{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right) \left[\frac{\cos\left(\pi\alpha t/T_s\right)}{1 - 4\alpha^2 t^2/T_s^2}\right]$$

onde α é o chamado fator de excesso de faixa ou fator de roll-off.





Cosseno Levantado

Uma alternativa é o pulso cosseno levantado:

$$p(t) = \operatorname{sinc}\left(\frac{t}{T_s}\right) \left[\frac{\cos\left(\pi\alpha t/T_s\right)}{1 - 4\alpha^2 t^2/T_s^2}\right]$$

onde α é o chamado fator de excesso de faixa ou fator de roll-off.





Largura de Faixa

Quanto maior α , maior a largura de faixa necessária, tal que

$$B_{CL} = B(1+\alpha) = \frac{R_s}{2}(1+\alpha),$$

onde $B=\frac{R_s}{2}$, e B_{CL} é a banda ocupada por um pulso do tipo cosseno levantado a uma taxa R_s em banda base.

Largura de Faixa

Quanto maior α , maior a largura de faixa necessária, tal que

$$B_{CL} = B(1+\alpha) = \frac{R_s}{2}(1+\alpha),$$

onde $B = \frac{R_s}{2}$, e B_{CL} é a banda ocupada por um pulso do tipo cosseno levantado a uma taxa R_s em banda base.

Para $\alpha=0$ o cosseno levantado se reduz ao sinc. Na prática α é usado em torno de 0,2.

Largura de Faixa

Quanto maior α , maior a largura de faixa necessária, tal que


$$B_{CL} = B(1+\alpha) = \frac{R_s}{2}(1+\alpha),$$

onde $B = \frac{R_s}{2}$, e B_{CL} é a banda ocupada por um pulso do tipo cosseno levantado a uma taxa R_s em banda base.


Para $\alpha=0$ o cosseno levantado se reduz ao sinc. Na prática α é usado em torno de 0,2.

Por que é que não se usa logo algo muito próximo de zero?

Um pulso cosseno levantado tem que ser visto antes do amostrador no receptor, que contém um filtro casado (MF).



Um pulso cosseno levantado tem que ser visto antes do amostrador no receptor, que contém um filtro casado (MF).



Que pulso usar no TX e que resposta ao impulso usar no RX?

Na prática se utiliza o chamada pulso raiz de cosseno levantado no TX e no filtro casado.

Sua resposta em frequência é a raiz quadrada da resposta em frequência do cosseno levantado

O resultado final é um pulso cosseno levantado logo antes do amostrador




Figura: Cosseno Levantado

Figura: Raiz de Cosseno Levantado




Figura: Pulsos a serem transmitidos




Figura: Pulsos a serem transmitidos





Figura: Pulso completo

Sinal amostrado após o filtro casado



Exercícios

- Seja um canal com largura de faixa de B = 3kHz. Qual a máxima taxa de bits usando 2-PAM? E se for usado 8-PAM?
- Qual é a mínima largura de faixa teórica necessária para transmitir a 10Mbps usando 16-PAM?
- Dados são transmitidos a 9600bps usando 8-PAM e pulsos cosseno levantado. O sinal ocupa uma largura de faixa de 2,4 kHz. a) Qual é a baud rate? b) Qual é o fator de excesso de faixa?
- ① Um sinal analógico é amostrado e quantizado em 16 níveis. O resultado é transmitido usando 2-PAM e cosseno levantado com $\alpha=0,25$.
 - Qual a máxima taxa de bits sabendo que o canal tem 100kHz?
 - Qual a máxima largura de faixa do sinal analógico original?
 - E se fosse usado 16-PAM?

Tarefas

Tarefa

Ler Sklar seção 3.3 e fazer exercício 3.12

Tarefa

Existem outras soluções para a formatação de pulsos?