EL68B - Comunicações Digitais Espaço de Sinais

Professor: Bruno Sens Chang


Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR Departamento Acadêmico de Eletrônica - DAELN

- Quantos MF's são necessários no receptor?
- A técnica de espaço de sinais ajuda a responder
- O sinal recebido é visto como um vetor
- O vetor transmitido é estimado como aquele entre os possíveis transmitidos que esteja à "menor distância" do recebido.

- Quantos MF's são necessários no receptor?
- A técnica de espaço de sinais ajuda a responder
- O sinal recebido é visto como um vetor
- O vetor transmitido é estimado como aquele entre os possíveis transmitidos que esteja à "menor distância" do recebido.

- Quantos MF's são necessários no receptor?
- A técnica de espaço de sinais ajuda a responder
- O sinal recebido é visto como um vetor
- O vetor transmitido é estimado como aquele entre os possíveis transmitidos que esteja à "menor distância" do recebido.

- Quantos MF's são necessários no receptor?
- A técnica de espaço de sinais ajuda a responder
- O sinal recebido é visto como um vetor
- O vetor transmitido é estimado como aquele entre os possíveis transmitidos que esteja à "menor distância" do recebido.




Escolhendo o pulso acima como pulso base, podemos escrever:

$$s_1(t) = A \cdot s_b(t) \in s_0(t) = -A \cdot s_b(t)$$


Mudaria para outro pulso base?

A chamada "constelação" para o 2-PAM é portanto:




- A dimensão do espaço de sinais é 1
- Apenas um filtro casado é necessário no receptor

A chamada "constelação" para o 2-PAM é portanto:



- A dimensão do espaço de sinais é 1
- Apenas um filtro casado é necessário no receptor

A chamada "constelação" para o 2-PAM é portanto:



- A dimensão do espaço de sinais é 1
- Apenas um filtro casado é necessário no receptor

Usando o pulso base $s_b(t)$ do 2-PAM, os sinais do 4-PAM são:

$$s_0(t) = 3A \cdot s_b(t)$$
 $s_2(t) = -A \cdot s_b(t)$

$$s_1(t) = A \cdot s_b(t)$$
 $s_3(t) = -3A \cdot s_b(t)$

- A dimensão do espaço de sinais é 1
- Apenas um filtro casado é necessário no receptor

Usando o pulso base $s_b(t)$ do 2-PAM, os sinais do 4-PAM são:

$$s_0(t) = 3A \cdot s_b(t)$$
 $s_2(t) = -A \cdot s_b(t)$

$$s_1(t) = A \cdot s_b(t)$$
 $s_3(t) = -3A \cdot s_b(t)$

Constelação para o 4-PAM



- A dimensão do espaço de sinais é 1
- Apenas um filtro casado é necessário no receptor

Usando o pulso base $s_b(t)$ do 2-PAM, os sinais do 4-PAM são:

$$s_0(t) = 3A \cdot s_b(t)$$
 $s_2(t) = -A \cdot s_b(t)$

$$s_1(t) = A \cdot s_b(t)$$
 $s_3(t) = -3A \cdot s_b(t)$

Constelação para o 4-PAM



- A dimensão do espaço de sinais é 1
- Apenas um filtro casado é necessário no receptor

Usando o pulso base $s_b(t)$ do 2-PAM, os sinais do 4-PAM são:

$$s_0(t) = 3A \cdot s_b(t)$$
 $s_2(t) = -A \cdot s_b(t)$

$$s_1(t) = A \cdot s_b(t)$$
 $s_3(t) = -3A \cdot s_b(t)$

Constelação para o 4-PAM



- A dimensão do espaço de sinais é 1
- Apenas um filtro casado é necessário no receptor

Introdução 2-PAM 4-PAM Ortogonal Exercícios Tarefas

2-PAM vs 4-PAM

Como comparar as constelações do 2-PAM e do 4-PAM de forma justa?

É possível determinar através das constelações quem tem maior probabilidade de erro de símbolo, 2-PAM ou 4-PAM?

E quanto à Probabilidade de Erro de Bit?

Introdução 2-PAM 4-PAM **Ortogonal** Exercícios Tarefas

Exemplo: binária ortogonal

Por exemplo,
$$s_{b0}(t) = s_0(t)/A$$
 e $s_{b1}(t) = s_1(t)/A$.

Por exemplo,
$$s_{b0}(t) = s_0(t)/A$$
 e $s_{b1}(t) = s_1(t)/A$.




Figura: Constelação

- A dimensão do espaço de sinais é 2
- Dois filtros casados são necessários

Os sinais $s_0(t)$ e $s_1(t)$ são ortogonais. Precisamos de duas bases.

Por exemplo,
$$s_{b0}(t) = s_0(t)/A$$
 e $s_{b1}(t) = s_1(t)/A$.




Figura: Constelação

- A dimensão do espaço de sinais é 2
- Dois filtros casados são necessários

Por exemplo,
$$s_{b0}(t) = s_0(t)/A$$
 e $s_{b1}(t) = s_1(t)/A$.




Figura: Constelação

- A dimensão do espaço de sinais é 2
- Dois filtros casados são necessários

- É possível explicar o pior desempenho da modulação binária ortogonal em relação ao 2-PAM usando os conceitos de constelação e receptor de distância mínima?
- O que é possível dizer em relação ao desempenho relativo do 2-PAM e do 4-PAM olhando as constelações?
- Ocomo ficaria a constelação do 16-PAM? A probabilidade de erro será maior ou menor que a do 4-PAM? Por que?
- Ocomo ficaria a constelação de uma modulação com quatro símbolos ortogonais? A modulação 4-FSK tem esta característica.

- É possível explicar o pior desempenho da modulação binária ortogonal em relação ao 2-PAM usando os conceitos de constelação e receptor de distância mínima?
- ② O que é possível dizer em relação ao desempenho relativo do 2-PAM e do 4-PAM olhando as constelações?
- Ocomo ficaria a constelação do 16-PAM? A probabilidade de erro será maior ou menor que a do 4-PAM? Por que?
- Ocomo ficaria a constelação de uma modulação com quatro símbolos ortogonais? A modulação 4-FSK tem esta característica.

- É possível explicar o pior desempenho da modulação binária ortogonal em relação ao 2-PAM usando os conceitos de constelação e receptor de distância mínima?
- ② O que é possível dizer em relação ao desempenho relativo do 2-PAM e do 4-PAM olhando as constelações?
- Ocomo ficaria a constelação do 16-PAM? A probabilidade de erro será maior ou menor que a do 4-PAM? Por que?
- Ocomo ficaria a constelação de uma modulação com quatro símbolos ortogonais? A modulação 4-FSK tem esta característica.

- É possível explicar o pior desempenho da modulação binária ortogonal em relação ao 2-PAM usando os conceitos de constelação e receptor de distância mínima?
- ② O que é possível dizer em relação ao desempenho relativo do 2-PAM e do 4-PAM olhando as constelações?
- 3 Como ficaria a constelação do 16-PAM? A probabilidade de erro será maior ou menor que a do 4-PAM? Por que?
- Como ficaria a constelação de uma modulação com quatro símbolos ortogonais? A modulação 4-FSK tem esta característica.

Explique o que querem dizer as constelações abaixo e como seriam os receptores ótimos para estes casos.




Figura: Constelações QPSK e 16-QAM

Introdução 2-PAM 4-PAM Ortogonal Exercícios Tarefas

Exercícios

Comparando as constelações do QPSK e do 2-PAM (ou BPSK), o que podemos dizer sobre as probabilidades de erro de bit?

Quem tem maior probabilidade de erro de bit, o 16-FSK ou o 16-QAM? Por que?

Introdução 2-PAM 4-PAM Ortogonal Exercícios Tarefas

Exercícios

• Comparando as constelações do QPSK e do 2-PAM (ou BPSK), o que podemos dizer sobre as probabilidades de erro de bit?

Quem tem maior probabilidade de erro de bit, o 16-FSK ou o 16-QAM? Por que?

Introdução 2-PAM 4-PAM Ortogonal Exercícios Tarefas

Tarefas

Como generalizar o processo de encontrar as bases, especialmente quando não for possível inferir diretamente?

Tarefa

Sklar, Exemplo 3.1