2. (4) 哪些寻址方式下的操作数在寄存器中? 哪些寻址方式下的操作数在存储器中?

寄存器直接寻址的操作数在寄存器中。

寄存器间接、直接、间接、偏移(基址、变址、相对)这几种寻址方式的操作数都在存储器中。

2. (9) 转移跳转和调用指令的区别是什么?返回指令是否需要有地址码字段?

转移(跳转)指令执行后,CPU将跳转到目标指令地址中执行,无需返回。

调用指令执行后,其返回地址(即调用指令的下条指令的地址)会保存到栈中或特定的寄存器中,然后再跳转到目标指令(被调用过程第一条指令)处执行,因此,被调用过程执行结束时会执行一条返回指令,返回指令将取出返回地址并置入PC,从而使CPU返回到调用指令处继续往后执行。

如果返回地址存放在栈中或特定的寄存器中,则返回指令中可以不需要地址码; 如果返回地址存放在某个通用寄存器中,则返回指令中需要给出通用寄存器编 号(地址码)。

- 假定某计算机中有一条转移指令,采用相对寻址方式,共占两个字节,第一字节是操作码,第二字节是相对位移量(用补码表示),CPU每次从内存只能取一个字节。假设执行到某转移指令时PC的内容为258,执行该转移指令后要求转移到220开始的一段程序执行,则该转移指令第二字节的内容应该是多少?
- 因为CPU每次从内存只能取一个字节,因而它采用字节编址方式。
- 执行到该转移指令时PC的内容为258,因此取出两个字节的指令后,PC的内容为260。在执行该转移指令计算转移目标地址时,PC应该已经是260了。
- 假定位移量为y,则根据转移目标地址(220)=PC(260)+相对位移量(y), 可知y=220-260=-40,用补码表示为1101 1000B=D8H。

(注:如果PC增量在最后做,即取出一个字节的操作码之后,PC仍为258;但在取第二个字节的位移量前,PC变为259,且此时就开始进行目标地址计算,那么结果就为-39,也算正确。)

220	ОР
0 0 0	
0 0 0	
258	Jump (操作码)
259	y(算出来为D8)
260	OPnext
0 0 0	

- 某计算机指令系统采用定长指令字格式,指令字长 16位,每个操作数的地址码长6位。指令分二地址、 单地址和零地址三类。若二地址指令有k2条,无地 址指令有k0条,则单地址指令最多有多少条?
- 假设单地址指令有k1条,则((16-k2)×2<sup>6</sup>-k1)×2<sup>6</sup>=
  k0,所以k1=(16-k2)×2<sup>6</sup>-k0/2<sup>6</sup>

- 某计算机字长16位,存储器存取宽度为16位,即每次从存储器取出16位。CPU中有8个16位通用寄存器。现为该机设计指令系统,要求指令长度为字长的整数倍,至多支持64种不同操作,每个操作数都支持4种寻址方式:立即(I)、寄存器直接(R)、寄存器间接(S)和变址(X)寻址方式。存储器地址位数和立即数均为16位,任何一个通用寄存器都可作变址寄存器,支持以下7种二地址指令格式(R、I、S、X代表上述4种寻址方式):RR型、RI型、RS型、RX型、XI型、SI型、SS型。请设计该指令系统的7种指令格式,给出每种格式的指令长度、各字段所占位数和含义,并说明每种格式指令的功能以及需要的访存次数?
- 至多有64种操作,所以操作码字段只需要6位;
- 有8个通用寄存器,所以寄存器编号至少占3位;
- 寻址方式有4种,所以寻址方式位至少占2位;
- 直接地址和立即数都是16位;
- 任何通用寄存器都可作变址寄存器,所以指令中要明显指定变址寄存器,其 编号占3位;
- 指令总位数是16的倍数。
- 此外,指令格式应尽量规整,指令长度应尽量短。按照上述这些要求设计出的指令格式可以有很多种。

指令格式示例1:如图1所示,用专门的"类型"字段(最左3位)说明不同指令类型,这样无需对两个操作数的寻址方式分别进行说明。7种指令类型只要3位编码即可,之后的一位总是0,这一位在需要扩充指令操作类型时可作为OP中新的编码位。

添3个0是为了补足位数,以使指令长度为16的倍数。




图 1 第一种指令格式示例


指令格式示例2:如图2所示,用专门的"寻址方式"字段分别说明两个操作数的寻址方式。其定义为00-立即;01-寄直;10-寄间;11-变址。这种格式相当于用4位编码来说明指令格式,比第一种指令格式多用了一位编码,因此可扩展性没有第一种指令格式好。

16位	RR 型	OP(6 位)	01	01	<u>Rt</u> (3 位)	Rs (3 位)		
32位	RI 型	OP(6 位)	01	00	<u>Rt</u> (3 位)	000	Imm16 (16 位)	
16位	RS 型	OP(6 位)	01	10	<u>Rt</u> (3 位)	Rs (3 位)		
32位	RX 型	OP(6 位)	01	11	Rt (3 位)	Rx (3 位)	Offset16 (16位)	
48位	XI 型	OP(6位)	11	00	Rx (3 位)	000	Offset16 (16 位)	Imm16 (16 位)
32位	SI 型	OP(6位)	10	00	<u>Rt</u> (3 位)	000	Imm16 (16 位)	
16位	ss 型	OP (6 位)	10	10	<u>Rt</u> (3 位)	Rs (3 位)		

图 2 第二种指令格式示例

- 存储器存取宽度为16位,每次从存储器取出16位。因此,读取16、32 和48位指令分别需要1、2和3次存储器访问。
- RR型指令功能为R[Rt]←R[Rt] op R[Rs],取指令时访存1次;
- RI型指令功能为R[Rt]←R[Rt] op Imm16,取指令时访存2次;
- RS型指令功能为R[Rt]←R[Rt] op M[R[Rs]], 取指令和取第2个源操作数 各访存1次, 共访存2次;
- RX型指令功能为R[Rt]←R[Rt] op M[R[Rx]+Offset],取指令访存2次,取
  第2个源操作数访存1次,共访存3次;
- XI型功能为M[R[Rx]+Offset]←M[R[Rx]+Offset] op Imm16,取指令访存 3次,取第一个源操作数访存1次,写结果访存1次,共访存5次;
- SI型指令功能为M[R[Rt]]←M[R[Rt]] op Imm16,取指令访存2次,取第一个源操作数和写结果各访存1次,共访存4次;
- SS型功能为M[R[Rt]]←M[R[Rt]] op M[R[Rs]],取指令访存1次,取第一个源操作数、取第二个源操作数和写结果各访存1次,共访存4次。

• 某计算机字长为16位,主存地址空间大小为128 KB,按字编址。采用单字长定长指令格式,指令各字段定义如下:



转移指令采用相对寻址方式,相对偏移量用补码表示。寻址方式定义如表所示。 (注: M[x]表示存储器地址x中的内容,R[x]表示寄存器x中的内容)

Ms / Md	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	Rn	操作数=R[Rn]
001B	寄存器间接	(Rn)	操作数=M[R[Rn]]
010B	寄存器间接、自增	(Rn)+	操作数=M[R[Rn]], R[Rn]←R[Rn]+1
011B	相对	D(Rn)	转移目标地址=PC+R[Rn]

## 请回答下列问题:

(1)该指令系统最多可有多少条指令?该计算机最多有多少个通用寄存器?存储器地址寄存器(MAR)和存储器数据寄存器(MDR)至少各需要多少位?

操作码字段占4位,所以最多有16条指令;

指令中通用寄存器编号占3位,所以,最多有8个通用寄存器;

因为地址空间大小为128KB,按字(16位)编址,故共有64K个存储单元,因而地址位数为16位,所以MAR至少为16位;因为字长为16位,所以MDR至少为16位。

• (2)转移指令的目标地址范围是多少?

的内容从5678H变为5679H

- 因为地址位数和字长都为16位,所以PC和通用寄存器位数均为16位,两个16位数据相加其结果也为16位,即转移目标地址位数为16位,因而能在整个地址空间转移,即目标转移地址的范围为0000H~FFFFH。
- (3) 若操作码0010B表示加法操作(助记符为add),寄存器R4和R5的编号分别为100B和101B,R4的内容为1234H,R5的内容为5678H,地址1234H中的内容为5678H,地址5678H中的内容为1234H,则汇编语句"add (R4), (R5)+"(逗号前为第一源操作数,逗号后为第二源操作数和目的操作数)对应的机器码是什么(用十六进制表示)?该指令执行后,哪些寄存器和存储单元的内容会改变?改变后的内容是什么?
- "add (R4),(R5)+" ——add对应op字段,为0010B; (R4)的寻址方式字段为001B,R4的编号为100B; (R5)+的寻址方式字段为010B,R5的编号为101B; ——对应的机器码为0010 001 100 010 101B,用十六进制表示为2315H。功能为: M[R5]←M[R[R4]]+M[R[R5]],R[R5]←R[R5]+1。已知R[R4]=1234H,R[R5]=5678H,M[1234H]=5678H,M[5678H]=1234H,因为1234H+5678H=68ACH,所以5678H单元中的内容从1234H改变为68ACH,同时R5中

12 11

Ms

OP

6 5

Md

目的操作数

Rs

源操作数

0

Rd

- 对于远距离的过程调用,使用伪指令"call offset"作为调用指令,它对应以下两条真实指令:
- auipc x1, offset[31:12]+offset[11] # R[x1] $\leftarrow$ PC+(offset[31:12]+offset[11]) <<12 jalr x1, x1, offset[11:0] # PC $\leftarrow$ R[x1]+offset[11:0], R[x1] $\leftarrow$ PC+4
- 请说明为什么在auipc指令中高20位的位移量计算时offset[31:12]需要加上offset[11]?
- 因为上述jalr指令进行加法运算时,需要对x1寄存器中的 PC+(offset[31:12]+offset[11]) <<12与offset[11:0]符号扩展结果进行相加。
- ----若offset[11:0]的最高位offset[11](看成是低12位数的符号位)是0,则PC 所加的高20位应该是offset[31:12]+0;
- ----若offset[11]是1,则offset[11:0]符号扩展后高20位为全1,此时,PC所加的高20位应为offset[31:12]+1(全1加1之后变成全0,保持正确性)。
- 综上所述,PC所加的高20位应该为offset[31:12]+offset[11]。

- 除了硬件乘法器外,还可以用移位和加法指令来实现乘法运算。 在乘以较小的常数时,这种办法很有效。在不考虑溢出的情况 下,假设要将t0的内容与7相乘,乘积存入t1中。请写出一段指 令条数最少且不包括乘法指令的RV32I代码。
- 一个数x乘以7,相当于8x-x,
- 8x可以通过将x左移3位来实现
- 以此类推,当乘以一个较小的常数时,只要将这个较小的常数分解成若干个2的幂次相加/减,就可以用若干条左移指令和一条加/减法指令来实现乘法运算。
- sll t1, t0, 3 #将t0的内容左移3位,送t1
- sub t1, t1, t0 #将t1和t0的内容相减,送t1

以下程序段是某个过程对应的指令序列。入口参数int a和int b分别置于a0和a1中,返回参数是该过程的结果,置于a0中。要求为以下RV32I指令序列加注释,并简单说明该过程的功能。

add t0, zero, zero

loop: beq a1, zero, finish

add t0, t0, a0

addi a1, a1, -1

j loop

# "jal x0, loop"的伪指令

finish: addi t0, t0, 100

add a0, t0, zero

#将寄存器t0置0

#若a1的值等于0,则转finish处

#将t0和a0的内容相加,送t0

#将a1的值减1

#无条件转到loop处

#将t0的内容加100

#将t0的内容送a0

该过程的功能是计算 "a×b+100"。

- 假定编译器将a和b分别分配到t0和t1中,用一条RV32I指令或最短的RV32I指令序列实现以下C语言语句: b=31&a。如果把31换成65535,即b=65535&a,则用RV32I指令或指令序列如何实现?
- 只要用一条指令 "andi t1, t0, 31" 就可实现b=31&a,其中12位 立即数为0000 0001 1111。
- 但是,如果把31换成65535,则不能用一条指令 "andi t1, t0, 65535"来实现,因为65535 =1111 1111 1111 1111B,它不能用 12位立即数表示。可用以下3条指令实现b=65535&a。
- lui t1, 16 #将00010 000H置于寄存器t1
- addi t1, t1, 4095 #将00010000H与FFFFFFH相加,送t1
- and t1, t0, t1 #将t0和t1的内容进行"与"运算,送t1

0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000

 17. 请说明RV32I中beq指令的含义,并解释为什么汇编程序在对下列汇编语言源程序中的beq指令进行汇编时会遇到问题,应该如何修改该程序段?

here: beq t0, t2, there

. . . . . .

there: addi t1, a0, 4

here: bne t0, t2, skip

jal x0, there

skip:

•••••

there: addi t1, a0, 4

在RV32I指令系统中,分支指令beq是B-型指令,其偏移量offset为imm[12:1]乘2,再符号扩展为32位,即转移目标地址=PC+SEXT[imm[12:1]<<1]。

- 12位立即数用补码表示,当offset的范围为0000 0000 0000 0B ~0111 1111 1111 0B时,beq指令向后(正)跳,最多向后跳1023条指令;当offset的范围为1000 0000 0000 0B ~1111 1111 1111 0B时,beq指令向前(负)跳,最多向前跳1024条指令。
- 当上述指令序列中here和there表示的地址相差超过上述offset的范围时,会因为 无法得到正确的立即数而使得beq指令发生汇编错误。
- here和skip之间仅相差两条指令,因而bne指令中的立即数不会超过可表示范围;而无条件跳转指令jal x0, there中可以表示20位的立即数,跳转范围为当前指令的前262 144到后262 143条指令),只要there处离jal指令在262 143条指令范围内,就可以直接跳转到there。