
Requisitos previos

Descargar "Code composer studio"

CCSTUDIO IDE, configuration, compiler or debugger | Tl.com

Downloads



Se recomienda la opción "Single file" para usar el instalador offline Antes de instalar es necesario desactivar el Antivirus de la PC para evitar problemas con la instalación.


Cuando todas las líneas de la siguiente pantalla indiquen "OK" procedemos a instalar el programa.



Please read the information carefully to determine if you need to take any action prior to continuing.



A continuación, seleccionar "Custom Installation" y en la siguiente pantalla marcar las casillas correspondientes a las tarjetas que se vayan a utilizar.



Descargar el SDK para la tarjeta CC26x2

- <u>www.ti.com</u>

Descargar el emulador de consola Tera Term


Seleccionar "Full installation"

Descargar SmartRF Studio (Si no está instalado)

- Para este caso se utilizó la versión 2.20.1

Identificar las tarjetas (XDS Device ID)

- 1. Conectar la tarjeta a la PC con el cable USB provisto
- 2. Iniciar el programa SmartRF Studio
- 3. En el recuadro blanco, aparece el ID de la tarjeta. (En caso de que no aparezca, dar click en la flecha verde para actualizar la información)




Vamos a copiarlo y escribirlo en un post-it pegado a la tarjeta para poder identificarlas posteriormente. Hay que repetir este proceso para todas las tarjetas a utilizar. Es recomendable cerrar la aplicación y volverla a abrir en cada ocasión para evitar mensajes de error.


Nodo recolector

Abrimos "Code Composer Studio"

En la pestaña Project seleccionamos: "Import CCS Projects"




Damos click en el botón "Browse" y buscamos el directorio del SDK que previamente instalamos.



Una vez en la carpeta del SDK, hay que buscar el proyecto "Collector" para Code Composer Studio, debe estar en la ruta:

{Ruta al ck\collector\tirtos\ccs

Una vez en esta carpeta, damos click en "Select Folder"



Finish

Cancel

 Select search-directory: F:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04\examp Browse. O Select archive file: Discovered projects: ☑ ☐ collector_CC2652RB_LAUNCHXL_tirtos_ccs [collector_CC2652RB_LAUN Select All Deselect All Refresh y damos click en "Finish" Automatically import referenced projects found in same search-directory Copy projects into workspace Open Resource Explorer to browse a wide selection of example projects...

?

1 Import CCS Projects

Import CCS Projects


Import existing CCS Projects or example CCS Projects.

Esperamos a que el programa cargue el proyecto, marcamos la casilla con el proyecto


Asignar el proyecto a un LaunchPad específico

Una vez cargado el proyecto, es necesario asociarlo a la tarjeta específica donde lo vamos a instalar, así que realizamos lo siguiente:

En el Project Explorer de CCS (Code Composer Studio), desplegamos la carpeta del proyecto y buscamos el folder "targetConfigs", desplegamos este último también y damos doble click sobre el archivo "CC2652RB1F.ccxml"




En el panel de la derecha, damos click en "Target Configurations"




En el panel que se abre, seleccionamos "Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe"



Se muestra un nuevo panel llamado Connection Properties, buscamos la línea que dice: "Debug Probe Selection" y del menú desplegable al lado derecho de esta leyenda, seleccionamos "Select by serial number"




Al dar click, aparece un nuevo campo en donde deberemos escribir el ID que obtuvimos en un principio con el "SmartRF Studio", en este caso es: **L12002EU.** Una vez hecho esto, damos click en "Save"



Cargar el programa a la tarjeta

Una vez hecho lo anterior, en la vista del "Project Explorer", seleccionamos el proyecto y damos click en el botón con forma de insecto en la parte superior para comenzar a cargar el programa.



😚 workspace_v10 - collector_CC2652RB_LAUNCHXL_tirtos_ccs/application/main.c - Code Composer Studio

Esperamos a que el programa se construya y se cargue, una vez que el led rojo se queda constante y aparece la leyenda "Board reset complete" damos click en el botón con el cuadrado rojo de arriba para terminar con el proceso.

```
File Edit View Project Tools Run Scripts Window Help

† Debug 

□


√ Si collector_CC2652RB_LAUNCHXL_tirtos_ccs [Code Composer Studio - Device Debugging]

  main() at main.c:316 0x0000FA50
      c int00() at boot.asm:254 0x000105EC ( c int00 does not contain frame information)
csf.c
       i main.c ⊠
 309
       Main_assertHandler(MAIN_ASSERT_MAC);
 310 }
 312 /*!
 313 * @brief
                  "main()" function - starting point
 314 */
 315 int main(void)
 316 {
 317
       Task_Params taskParams;
 318
 319 #ifndef USE_DEFAULT_USER_CFG
       macUser0Cfg[0].pAssertFP = assertHandler;
 321 #endif
 322
 323
        Initialization for board related stuff such as LEDs
 324
        following TI-RTOS convention
 326
 327
       Board init():
 328
 329 #if !defined(POWER_MEAS) && !defined(CUI_DISABLE)
■ Console ≅
collector_CC2652RB_LAUNCHXL_tirtos_ccs
Cortex_M4_0: GEL Output: Memory Map Initialization Complete.
Cortex_M4_0: GEL Output: Memory Map Initialization Complete.
Cortex_M4_0: GEL Output: Board Reset Complete.
```


Nodo sensor

Para el nodo sensor, el proceso es prácticamente el mismo, pero en vez de importar el proyecto "Collector" importamos el "sensor" que debería encontrarse en la dirección:

 {Ruta al SDK}\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04\examples\rtos\CC2652RB_LAUNCHXL\ti154sta ck\sensor\tirtos\ccs




Asignamos la tarjeta a la que queremos que el proyecto se cargue, en este caso el ID es: **L12002EL.** Guardamos y procedemos a cargar el programa de la misma forma que el anterior.




Uso de los nodos


A continuación, desconectamos ambas tarjetas de la PC y cerramos el CCS.

Conectamos de nuevo ambos dispositivos y abrimos 2 instancias del programa terminal (En este caso usamos Tera Term) y seleccionamos "Serial" y en el menú desplegable de "Port" seleccionamos en cada una una de las 2 opciones que no son auxiliares:





En seguida, damos click sobre la pestaña "Setup" de la terminal y seleccionamos **Serial port**



La configuración debe quedar de la siguiente manera en cada terminal:

Port: El que seleccionamos para cada caso

Speed: **115200**Data: **8 bit**Parity: **none**Stop bits: **1 bit**Flow control: **none**

Una vez establecida, damos click en el botón "New setting"

Term: Serial port setup a	nd connection			
Port:	сомз	~	New setting	
Speed:	115200	~	9	
Data:	8 bit	~	Cancel	
Parity:	none	~		
Stop bits:	1 bit	~	Help	
Flow control:	none	~		
Trans	mit delay msec/char	0	msec/line	
Device Instance Device Manufact	ID: USB\VID_04	51&PID_ trument		
Driver Version: 2	-2020			

Lo siguiente es reiniciar los dispositivos. Para esto, hay que presionar el botón 2 (BTN_2) que es el que está a la derecha si sostenemos la tarjeta frente a nosotros con el puerto de alimentación hacia arriba, y mientras lo mantenemos presionado, presionamos el botón de Reset que en esta posición sería el que queda arriba, a un lado del puerto USB/alimentación.

Veremos, en la terminal del sensor, lo siguiente:

Y en la del nodo colector:



Ahora debemos abrir la red para permitir al sensor conectarse.

Primero, presionamos el botón 1 (BTN_1, que debe estar a la izquierda si colocamos el dispositivo de la manera antes mencionada) para salir del estado de espera. Veremos que el led rojo se enciende y en la terminal la leyenda cambia a esto:

```
TI COM9 - Tera Term VT

File Edit Setup Control Window Help

TI Collector
Press Enter for Help
( HELP )

Status: Restarted--Mode=NBCN, Addr=0xaabb, PanId=0x0001, Ch=11, PermitJoin=Off
Device Status: -- \
Number of Joined Devices: 0
```

Ahora, para permitir la unión de otros dispositivos, presionamos el botón 2 (BTN_2). El LED rojo deberá empezar a parpadear.

```
M COM9 - Tera Term VT

File Edit Setup Control Window Help

TI Collector

Press Enter for Help

( HELP )

Status: Restarted--Mode=NBCN, Addr=8xaabb, PanId=8x8991, Ch=11, PermitJoin=On
Device Status: --


Number of Joined Devices: 8
```

Ahora que la red está creada y abierta, es momento de conectar el nodo sensor. Para ello, en el dispositivo sensor, presionamos el botón 1 (BTN_1) y la leyenda en la terminal debe cambiar a esto:

Y el led rojo del sensor deberá encenderse.

```
COM3 - Tera Term VT
File Edit Setup Control Window Help
Status: Starting
```

Una vez conectado, veremos en la terminal correspondiente al colector que ya hay un dispositivo unido.



Y en la del sensor se verá esto:

```
Status: Joined--Mode=NBCN, Addr=0x0003, PanId=0x0001, Ch=11
```

Por último, para "cerrar" la red, sólo hay que presionar el botón 2 (BTN_2) en el colector.